Technische Änderungen vorbehalten – Stand 09b00006

Produkthandbuch **TOSHIBA** – **Frequenzumrichter**Serie VF-FS1



Diese Bedienungsanleitung ist sorgfältig zu lesen und am Geräteeinbauort aufzubewahren.





Inhaltsverzeichnis

Kap	itel	Seit	е
1.	Liefe	rung	1-1
	1.1	Prüfung des Gerätes	1 – 1
	1.2	Produktbezeichnung	
2.	Siche	erheitsmaßnahmen bei Montage, Anschluss und Inbetriebnahme	2-1
	2.1	Montagehinweise	2-1
	2.2	Anschlusshinweise	2-2
	2.3	Prüfungen	2-3
	2.4	Erstinbetriebnahme	2-3
	2.5	Wartung	2-4
	2.6	Lagerung	2-4
		2.6.1 Lagerort	
		2.6.2 Inbetriebnahme nach langer Lagerzeit	
	2.7	Installationsrichtlinien	2-5
	2.8	Anmerkungen zur Installation	
		2.8.1 Installationsumgebung	
		2.8.2 Installation	2-7
3.	Besc	hreibung der Frontansicht	3-1
4.	Klem	menbeschreibung	4-1
	4.1	Leistungsklemmen	4-1
	4.2	Steuerklemmen	
		4.2.1 Beschreibung der Steuerklemmen	
		4.2.2 Anschluss externe / interne Spannungsversorgung	4 - 4
	4.3	Anschlussbilder für Leistungs- und Steuerklemmen	4-6
		4.3.1 Anschlussbild der Leistungsklemmen	4-6
		4.3.2 Anschlussbild der Steuerklemmen	4 - 9
		4.3.3 Öffnen der Klemmenabdeckung – bis 18,5kW	4-10
		4.3.4 Öffnen der Klemmenabdeckung – ab 22kW	4-11
5.	Ansc	hlussbild	5-1

(ap	tei	Seit	е
.	Erläut	terungen zur Programmierung des Frequenzumrichters	6
	6.1	Programmierschema	
	6.2	Vereinfachter Betrieb des Frequenzumrichters VF-S11	
		6.2.1 Starten und Stoppen	
		6.2.2 Einstellen der Frequenz	
	6.3	Basisbetrieb des VF-S11	
		6.3.1 Einstellen der Parameter	
		6.3.2 Einstellen der Basisparameter	6
		6.3.3 Einstellen des erweiterten Parametersatzes	6
		6.3.4 Aufrufen und Ändern der Benutzerparameter	6
		6.3.5 Historie der Änderungen mit der Historie-Funktion suchen	6
		6.3.6 Parameter, die während des Betriebs nicht geändert	
		werden können	6
		6.3.7 Zurücksetzen der Parameter auf Standardeinstellung	
		2.3.7 Zurucksetzen der Farameter auf Standardenistendig	O
	Paran	neter	7
	7.1	Parameter der Programmierebene	7
	7.2	Basisparameter	
	7.3	Klemmenparameter	
	_	7.3.1 Schaltfunktionen für die Eingangssteuerklemmen	
		7.3.2 Schaltfunktionen für die Ausgangssteuerklemmen	
	7.4	Frequenzparameter	
	7.5	Spezielle Funktionen	
	7.5 7.6	Motorparameter	
	7.0 7.7		
		Zweiter Parametersatz	
	7.8	Schutzfunktionen	
	7.9	Ausgangsparameter	
	7.10	Anzeigeparameter	
	7.11	Kommunikation	
	7.12	Spezielle Parameter für PM-Motoren	
	7.13	Leistungsabhängige Grundeinstellungen	7
	Basis	parameter	8
	8.1	Anschluss der Leistungsklemmen	
	8.2	Einstellung der Hoch-/Runterlaufzeiten	8
		8.2.1 Automatischer Hoch-/Runterlauf	8
		8.2.2 Manuelle Einstellung des Hoch-/Runterlaufs	8
	8.3	Automatische Funktionseinstellungen	8
	8.4	Weitere Einstellungen	8
		8.4.1 Befehlsvorgabe über ()	
		8.4.2 Frequenzvorgabe über ()	
	8.5	Anschluss eines Anzeigeinstrumentes	
	8.6	Setzen der Grundeinstellungen	
	8.7	Wahl der Drehrichtung, nur bei Start/Stopp über Bedienfeld	
	8.8	Maximale Ausgangsfrequenz	
	8.9	Untere und obere Frequenzgrenze	
	0.40	Eckfrequenz	
	8.10	11/616	
	8.11	U/f-Kennlinienwahl	
	8.11 8.12	Wert bei manueller Spannungsanhebung	8
	8.11		8

Kapi	tel		Seit	е
9.	Erweit	erte Pai	rameter	9-1
	9.1	Param	eter für die Ausgangssignale	9 – 1
	0	9.1.1	Ausgangssignale für eine definierte Drehzahl	
		9.1.2	Ausgangssignal bei erreichter Drehzahl einer	J _
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	festgelegten Frequenz	9-2
		9.1.3	Ausgangssignal bei erreichter Drehzahl des	
			Frequenz-Sollwertes	9-2
	9.2	Param	eter für die Eingangssignale	9-3
		9.2.1	Ändern der Funktion für Eingangsklemme VIA und VIB	9-4
	9.3	Funktio	onsfestlegung für die Steuerklemmen	
		9.3.1	Festlegung einer ständig aktiv gesetzten Funktion	
		9.3.2	Ändern der Funktion der Eingangssteuerklemmen	9-4
		9.3.3	Ändern der Funktion der Ausgangssteuerklemmen	
		9.3.4	Vergleich von zwei analogen Eingangssignalen	
	9.4	•	arameter #2	9-10
		9.4.1	Umschalten zwischen Motoreigenschaften über	
			Eingangsklemmen	
	9.5		atszuordnung für die einzelnen Sollwerteingänge	9-12
		9.5.1	Verwenden eines Frequenzsollwertes entsprechend	
			der Situation	
		9.5.2	Einstellen der verschiedenen Sollwerteingänge	
	0.0	9.5.3	Einstellen des Frequenzsollwertes über externe Eingabe	
	9.6	9.6.1	ngsfrequenz	
		9.6.1	Startfrequenz	
	9.7		Steuerung von Start/Stopp mit Frequenzsignalen	
	9.7	9.7.1	strombremsungGleichstrombremsung	
	9.8		atischer Stopp bei Erreichen der Frequenz LL	
	9.9		gfrequenz	
	9.10		equenz	
	9.10		Festfrequenz 8 - 15	
			Festfrequenz 15	
	9.11		equenz für Pulsweitenmodulation	
	9.12		elle Funktionen im Fehlerfall	
	0.12		Motorfangfunktion	
			Verhalten bei Netzspannungsausfällen	,
		•	(geführter Runterlauf)	9-25
		9.12.3	Automatischer Wiederanlauf	
			Vermeiden von Überspannungsfehlern	
			Anpassen der Ausgangsspannung	
			Löschen der Betriebsvorgabe	
			$oldsymbol{arphi}$	

Kapitel	Se	eite
0.12	Dreaning Develops	0 21
9.13 9.14	Drooping-Regelung	
-	PID-Regelung	
9.15 9.16	Einstellen der Motorparameter	
9.10	Rampenform 2 für Hoch-/Runterlaufzeiten	
	9.16.1 Auswahl einer Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten	
0.47	9.16.2 Auswahl einer Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten	
9.17	Schutzfunktionen	
	9.17.1 Einstellen der thermischen Motorüberwachung	
	9.17.2 Einstellen der "Soft-Stall"-Regelung	
	9.17.3 Fehlermodus	
	9.17.4 Nothalt	
	9.17.5 Phasenausfallerkennung (ausgangsseitig)	
	9.17.6 Phasenausfallerkennung (eingangsseitig)	
	9.17.7 Erkennung von Unterstrom	9-48
	9.17.8 Erkennung eines Ausgangskurzschlusses	9-49
	9.17.9 Fehlermeldung bei Drehmomentgrenze-Überschreitung	
	9.17.10 Warnung des Betriebsstunden-Zählers	9-51
	9.17.11 Ansprechschwelle für "Soft-Stall"-Regelung	
	bei Überspannungen	9-51
	9.17.12 Erkennung von Unterspannungsfehlern	9-52
	9.17.13 Erkennung einer Unterschreitung des analogen Sollwertes in VIA	0 50
0.40	9.17.14 Jährliche Durchschnittstemperatur	
9.18	Ausgangsparameter einstellen	
0.40	9.18.1 Invertierung des analogen Ausgangssignals	
9.19	Anzeigeparameter	
	9.19.1 Tastatursperrung und Parametriersperre	
	9.19.2 Änderung der Anzeigeeinheit	
	9.19.3 Anzeige der Motordrehzahl	
	9.19.4 Änderung der Frequenz-Schrittweite	
	9.19.5 Änderung eines Wertes der Standardanzeige	
	9.19.6 Runterlauf bei Stopp über Bedienfeld	
9.20	Kommunikationsparameter	
	9.20.1 Einstellen der allgemeinen Parameter	
	9.20.2 Verwenden von RS485 Konvertern	
9.21	Parameter für Optionen	
9.22	Permantmagnetische Motoren	9-65

Kapi	itel		Seite
10.	Monit	orebene und Störungscodes	10-1
	10.1	Monitorebene	10-1
	10.2	Meldungen und Anzeigen	10-2
		10.2.1 Fehler- und Warnmeldungen	
		10.2.2 Betriebsanzeigen	
11.	Techr	nische Daten	11-1
	11.1	Allgemeine Spezifikationen	11-1
	11.2	Eingangsströme	11-2
	11.3	Abmessungen und Bohrmaße	11-3
	11.4	Fehlerursachen, Diagnose und Fehlerbehebung	11-6
	11.5	Wenn der Motor sich nicht dreht, obwohl keine Fehlermeldung	11-7

Notizen Seite

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die TOSHIBA-Frequenzumrichter der Serie VF-FS1. Wir sind sicher, dass dieses Gerät Ihren Anforderungen gerecht werden wird.


Um das Gerät möglichst effektiv nutzen zu können und um Beschädigungen des Antriebes und Gefahren für das Bedienpersonal zu vermeiden, bitten wir Sie, das vorliegende Produkthandbuch sorgfältig zu lesen, alle Richtlinien und Empfehlungen im Sinne eines störungsfreien Betriebes zu befolgen und das Produkthandbuch zum späteren Nachschlagen am Geräteeinbauort aufzubewahren.

1. Lieferung


1.1 Prüfung des Gerätes

Bitte prüfen Sie das Gerät bei Erhalt auf folgende Punkte:

- Sind am Gerät Versandschäden feststellbar (zerbrochenes Gehäuse, verbogene Metallteile etc.)? Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, setzen Sie sich bitte mit Ihrer TOSHIBA-Niederlassung bzw. dem TOSHIBA-Vertragshändler in Verbindung.
- Vergleichen Sie die Nenndaten des Typenschildes mit den Daten Ihrer Bestellung. Das Typenschild des Frequenzumrichters finden Sie auf dem Kühlkörper an der rechten Seite.



1.2 Produktbezeichnung



2. Sicherheitsmaßnahmen bei Montage, Anschluss und Inbetriebnahme

2.1 Montagehinweise

- 1) Bauen Sie das Gerät sicher in aufrechter Lage an einem gut belüfteten Ort außerhalb direkter Sonnenbestrahlung ein. Die Umgebungstemperatur darf generell zwischen –10°C und 60°C betragen. Ab 40°C muss der Schutzaufkleber auf der Oberseite des Gerätes entfernt werden und die dahinter liegenden Öffnungen müssen eine freie Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen muss oben/unten mindestens 10cm betragen. Dadurch wird eine ausreichende Belüftung gewährleistet. Lüftungsschlitze oder Luftzirkulationsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Durch die Möglichkeit der Side-by-Side Installation können mehrere TOSHIBA Frequenzumrichter VF-FS1 ohne seitlichen Abstand montiert werden. Montieren Sie das Gerät möglichst auf einer wärmeableitenden Rückwand (z. B. Montageblech eines Schaltschrankes).
- 3) Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit Vibrationen, Hitze, Feuchtigkeit, Staub, Metallteilchen/-spänen, ätzenden Gasen oder Fluiden oder Quellen elektromagnetischer Störungen.
- 4) Ein ausreichender Arbeitsraum zur Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung sollte vorhanden sein. Sorgen Sie bei Wartung oder Fehlersuche für eine angemessene Beleuchtung.
- 5) Verwenden Sie einen nicht leitenden Fußbodenbelag oder eine entsprechende Matte beim Arbeiten an elektrischen Einrichtungen.

6)

VORSICHT



Erden Sie das Gerät grundsätzlich zu Ihrer Sicherheit und um elektromagnetische Störungen zu minimieren (vgl. Abschnitt 10). Die Verwendung von Kabelschirmen allein ist keinesfalls ausreichend!

- 7) Verbinden Sie die Eingangsklemmen mit einer ein-/ oder dreiphasigen Spannungsversorgung gemäß den Anforderungen im Kapitel "Technische Spezifikationen".

 Verbinden Sie die Leistungsausgangsklemmen LL V und W mit einem 3-
 - Verbinden Sie die Leistungsausgangsklemmen U, V und W mit einem 3phasigen Motor passender Spannung, der für Ihre Anwendung geeignet ist. Dimensionieren Sie die Kabelquerschnitte nach den gültigen Vorschriften (vgl. Kapitel "Technische Daten").
- 8) Schalten Sie Netzsicherungen oder Leitungsschützautomaten zwischen Umrichter und Netz.
- 9) Verwenden Sie separate Kabel zur Führung der Spannungsversorgung, Motoranschlüsse und Steuersignale. Die Steuerkabel sollten nicht parallel zu den Leistungskabeln verlegt werden.
- 10) Verdrahten Sie den Umrichter nur im stromlosen Zustand bei abgeschalteter Netzspannung. Beachten Sie bei der Verdrahtung die jeweils gültigen nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften.

2.2 Anschlusshinweise

- 1) Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und in Ruhe durch, bevor Sie den Frequenzumrichter anschließen.
- 2) Die Eingangsspannung muss innerhalb der zulässigen Toleranz (vgl. Kapitel "Technische Daten") liegen. Spannungen außerhalb dieses Toleranzbereiches aktivieren interne Schutzeinrichtungen oder beschädigen das Gerät. Die Frequenz des versorgenden Netzes muss im Toleranzbereich von +/-5% zur Nennfrequenz liegen.
- 3) Verwenden Sie den Umrichter nicht an Motoren, deren Nennleistung höher als die Nennleistung des Umrichters ist.
- 4) Der Umrichter ist für den Betrieb mit Standardnormmotoren ausgelegt. Bei der Verwendung von Spezialmotoren wenden Sie sich bitte an Ihre TOSHIBA-Vertriebsniederlassung.

5) **VORSICHT**



Berühren Sie keine internen Teile des Umrichters bei angeschlossener Versorgungsspannung. Schalten Sie zunächst die Versorgungsspannung ab und warten Sie, bis die LED "Charge" erloschen ist. Noch für bis zu zwei Minuten nach dem Abschalten besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.



6)

Bedienen Sie das Gerät nicht mit geöffnetem Gehäusedeckel.

- 7) Schließen Sie keinesfalls eine Stromversorgung an die Ausgangsklemmen U, V und W an, selbst dann nicht, wenn der Frequenzumrichter abgeschaltet ist. Trennen Sie die Motorkabel von den Ausgangsklemmen U, V und W, wenn Sie eine Test- oder Netzspannung direkt auf den Motor schalten.
- 8) Stellen Sie sicher, dass ein angeschlossener Motor und die angetriebene Maschine nicht mit unzulässig hohen Drehzahlen betrieben werden. Überhöhte Motordrehzahlen können zu schweren Beschädigungen an Motor und angetriebener Last führen.
- 9) Wählen Sie die Hochlauf- und Runterlaufzeiten bei manueller Vorgabe nicht zu kurz. Unnötig kurze Zeiten belasten den Frequenzumrichter, den Motor und die angetriebene Last.
- 10) Beim Betrieb von Frequenzumrichtern mit Steuerungen kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen. Möglicherweise ist eine Potentialtrennung erforderlich. In diesem Fall sprechen Sie bitte Ihren TOSHIBA-Vertriebspartner oder den Hersteller der Steuerung an.
- 11) Montage, Anschluss, Programmierung und Inbetriebnahme des Umrichters darf nur durch geeignetes Fachpersonal erfolgen, das mit den gültigen Sicherheitsbestimmungen vertraut ist.
- 12) Schalten Sie Netzsicherungen oder Leitungsschützautomaten zwischen Umrichter und Netz. Verwenden Sie sowohl auf der Ein- als auch auf der Ausgangsseite des Umrichters keine FI-Schutzschalter.

Der Bediener des Antriebes muss in den Umgang mit dem Gerät angemessen eingewiesen worden sein.

14) VORSICHT

Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Überschreiten Sie nicht die Nennwerte des Gerätes.

2.3 Prüfungen



Prüfen Sie abschließend folgende Punkte, bevor Sie den Umrichter an das Netz schalten:

- Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung an die Klemmen L1, L2 und L3 angeschlossen ist. Ein Anschluss der Versorgungsspannung an andere Klemmen des Umrichters beschädigt das Gerät.
- 2) Die Versorgungsspannung muss innerhalb der Spannungsund Frequenztoleranzen liegen.
- Der Motor muss an die Klemmen U, V und W angeschlossen werden.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass keine Kurz- oder Erdschlüsse vorliegen, und ziehen Sie gegebenenfalls lose Klemmenschrauben an.

2.4 Erstinbetriebnahme



Vor der Freigabe eines elektrischen Antriebssystems für den Normalbetrieb sollte das System durch geeignetes Fachpersonal geprüft werden.

Beim ersten Anschluss des Umrichters an die Versorgungsspannung sind die Werkseinstellungen aktiviert (vgl. Kapitel "Parameter"). Wenn diese Einstellungen für die Anwendung nicht geeignet sind, müssen die entsprechenden Einstellungen über das Bedienfeld vorgenommen werden, bevor ein Startbefehl vorgegeben wird.

Der Umrichter kann ohne angeschlossenen Motor betrieben werden. Der Betrieb ohne Motor ist für eine Grundabstimmung oder zum Kennen lernen des Umrichters empfehlenswert.

2.5 Wartung



- 1) Prüfen Sie den Umrichter regelmäßig auf Sauberkeit, Korrosion und festen Sitz der Klemmenschrauben.
- 2) Halten Sie den Kühlkörper frei von Staub und Abfällen.

3) VORSICHT

Vergewissern Sie sich vor Öffnen des Umrichtergehäuses, dass der Umrichter stromlos ist und die LED "Charge" erloschen ist.

2.6 Lagerung

2.6.1 Lagerort

- Lagern Sie das Gerät, wenn Sie es nicht sofort einsetzen, an einem trockenen, staubfreien, gut belüfteten Ort, am besten in der Originalverpackung.
- Vermeiden Sie eine Lagerung an Orten mit extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, Staub, Nebel, Metallteilchen oder ähnlichen aggressiven Umgebungen.
- Wenn der Umrichter längere Zeit nicht betrieben wird, schließen Sie das Gerät alle zwei Jahre an eine passende Netzspannung an, um einer Alterung der Zwischenkreiskondensatoren vorzubeugen (siehe nächster Abschnitt). Prüfen Sie bei dieser Gelegenheit die Funktionsfähigkeit des Frequenzumrichters.

2.6.2 Inbetriebnahme nach langer Lagerzeit

Bei Nichtbenutzung des Umrichters altern die Kondensatoren des Zwischenkreises. Bei Lagerzeiten von mehr als zwei Jahren sollte der Umrichter darum nach folgender Prozedur in Betrieb genommen werden, um Beschädigungen der Zwischenkreiskondensatoren auszuschließen:


- 1) Schließen Sie den Frequenzumrichter an die Ausgänge eines Transformators mit regelbarer Ausgangsspannung an.
- 2) Schließen Sie den Transformator an die Netzspannung an und stellen Sie ihn auf eine Ausgangsspannung von etwa 40% der Umrichternennspannung.
- 3) Steigern Sie die Ausgangsspannung des Stelltrafos über einen Zeitraum von 6 Stunden auf die Nennspannung des Umrichters (dies kann in stündlichen 10%-Schritten oder auch stetig geschehen).
- 4) Nach Erreichen der vollen Spannung muss der Frequenzumrichter für zwei weitere Stunden an der Nennspannung angeschlossen bleiben.

Nach Durchlaufen dieser Prozedur sind die Alterungserscheinungen an den Zwischenkreiskondensatoren beseitigt und der Umrichter ist wieder betriebsbereit.

2.7 Installationsrichtlinien

Bei Beachtung der folgenden Installationsrichtlinien können die o.g. Grenzwerte eingehalten werden:

- Die Geräte der Serie VFFS1-...PL-WP und VFFS1-...PLE-WP haben ein eingebautes Filter der Klasse A. Die Geräte der Serie VFFS1-...PDE-WP haben ein eingebautes Filter der Klasse B. Zusätzliche Filter fragen Sie bitte bei Ihrer Toshiba Niederlassung an.
- 2) Die Leistungskabel auf der Ein- und Ausgangsseite des Frequenzumrichters sowie die Signalleitungen müssen geschirmt verlegt werden. Alle Kabellängen sollten prinzipiell so kurz wie möglich ausgeführt werden. Jedoch ist zu beachten, dass die netzseitigen Leistungskabel getrennt von den ausgangsseitigen Leistungskabeln verlegt werden. Ebenso sollten die Signalleitungen getrennt von Leistungskabeln aller Art verlegt werden. Beachten Sie vor allem: Führen Sie signal-, ein- und ausgangsseitige Leistungskabel nicht parallel im selben Kabelkanal zueinander bzw. bündeln Sie diese Leitungen nicht zu Kabelbäumen. Wenn Kreuzungen zwischen Signal-, ein- und ausgangsseitigen Leistungskabeln nicht vermieden werden können, sollte der Kreuzungswinkel möglichst 90° betragen.
- 3) Montieren Sie den Frequenzumrichter auf einer metallischen Montageplatte (z.B. Montageblech des Schaltschranks) und wenn möglich in einem metallischen Gehäuse (z.B. Schaltschrank). Dadurch lässt sich die Störabstrahlung nochmals reduzieren. Das Montageblech und ggf. das Schaltschrankgehäuse müssen durch Kabel mit entsprechend großem Querschnitt geerdet werden. Das Erdkabel muss von den Leistungskabeln getrennt verlegt werden.
- 4) Die Kabelschirme der Leistungs- und Signalkabel müssen möglichst nahe am Frequenzumrichter geerdet werden (max. 10 cm Kabelweg). Untenstehendes Bild zeigt, wie eine korrekte Schirmerdung praktikabel realisiert werden kann:



- 5) Achten Sie darauf, dass die Erdverbindungen nicht durch Schmutz oder sonstige Beschichtungen beeinträchtigt werden. In der Praxis kann dies oft durch eventuelle Lackierungen, z.B. des Schaltschrankgehäuses, oder anderweitige Beschichtungen geschehen.
- 6) Der Motor wird über geschirmtes dreiphasiges Kabel mit den Ausgangsklemmen U, V und W des Umrichters verbunden. Erden Sie den angeschlossenen Motor vor Ort. Zusätzlich wird die Motor-Erde mit dem Schirm der Motorzuleitung verbunden.
- 7) Alle Steuerleitungen sind ebenfalls geschirmt zu verlegen. Dabei können mehrere Signalleitungen innerhalb eines Schirms verlegt sein. Der Schirm der Signalkabel wird einseitig möglichst nahe am Umrichter auf der Montageplatte per Kabelschelle geerdet.

- 8) Um die Störstrahlung weiter zu reduzieren, wird ein Ferritring über den Signalkabelschirm geschoben. Geeignete Ferritringe können über Ihre Toshiba-Vertriebsniederlassung bezogen werden.
- 9) Alle anderen Komponenten des Systems, z. B. speicherprogrammierbare Steuerungen, sollten auf demselben Montageblech wie der Frequenzumrichter geerdet werden. Die Schirme der Signalverbindungen zwischen externen Steuerungen und Frequenzumrichter sind einseitig mittels einer Kabelschelle möglichst nahe am Frequenzumrichter auf der Montageplatte zu erden.
- Die bei den Modellen bis einschließlich 18,5 kW standardmäßig mitgelieferte EMV-Platte kann an den Frequenzumrichter angeschraubt werden. Befestigungslöcher für Kabelschellen sind dort bereits vorhanden.

2.8 Anmerkungen zur Installation

2.8.1 Installationsumgebung

Der VF-FS1-Umrichter ist ein elektronisches Steuergerät. Deshalb sollte der Installationsumgebung erhebliche Beachtung gewidmet werden.

(Î) Gefahr			
Verboten	- Brennbares Material vom Umrichter fernhalten => Entzündungsgefahr!		
Q Verbindlich	- Setzen Sie den Umrichter unter den in diesem Bedienhandbuch beschriebenen Umgebungsbedingungen ein.		

⚠ Warnung			
Verboten	- Installieren Sie den Umrichter nicht an einem Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist.		
Q Verbindlich	 Die Versorgungsspannung muss innerhalb +10%/-15% (unter Volllast innerhalb ±10%) der Nennspannung des Umrichters sein. Die Versorgung mit einer zu großen Spannung könnte zu einem Ausfall, zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen. 		

- Vermeiden Sie es, den Umrichter an einem heißen, feuchten oder staubigen Ort oder einem Ort mit Temperaturen unter 0 °C zu installieren. Der Umrichter sollte vor Wasser und Metallteilchen/ -spänen geschützt werden.
- Installieren Sie den Umrichter nicht an einem Ort, an dem korrosives Gas oder Kühlflüssigkeit um Schleifen eingesetzt wird.
- Verwenden Sie den Umrichter bei Umgebungstemperaturen von –10 bis 60 °C (ab 40°C: den Aufkleber auf der Oberseite des Umrichtergehäuses entfernen).

Anmerkung: Der Umrichter erzeugt Wärme. Wenn er in einem Schaltschrank installiert wird, achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr und auf seine Position im Schaltschrank. Wenn ein Umrichter in einem Schaltschrank installiert wird, dann entfernen Sie den Aufkleber (oben auf dem Umrichter).

• Installieren Sie den Umrichter nicht an einem Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist.


Anmerkung: Wenn Sie den Umrichter an einem Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist, installieren wollen, sollten Sie Maßnahmen gegen diese Vibrationen treffen. Wenden Sie sich bitte schon vorher an Ihren Toshiba-Vertragshändler.


2.8.2 Installation

Û Gefahr				
Verboten	 Installieren bzw. betreiben Sie den Umrichter nicht, wenn er beschädigt oder unvollständig ist. Das Betreiben des Umrichters in einem defektem Zustand könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen. Kontaktieren Sie Ihren Toshiba-Händler bei der Notwendigkeit einer 			
	Reparatur. - Installieren Sie den Umrichter auf einem nicht brennbaren Untergrund			
Verbindlich	 (z.B. einer Stahlplatte). Installieren Sie den Umrichter nicht auf einem brennbaren Untergrund, da sich im Betrieb die Rückseite stark erwärmt. - Verwenden Sie den Umrichter nur mit geschlossenem Frontdeckel => Gefahr eines elektrischen Schlages. 			
verbilldlich	 Installieren Sie den landesspezifischen Normen entsprechend eine Not-Aus-Vorrichtung. Der Umrichter verfügt über keine Not-Aus-Funktion. Verwenden Sie keine optionalen Komponenten die nicht von Toshiba zum Betrieb mit diesem Umrichter zugelassen wurden. 			

⚠Warnung			
\Diamond	 Installieren Sie den Umrichter nicht auf einem nachgebenden und/oder brennbaren Untergrund. Beachten Sie bei der Auswahl des Untergrundes das Eigengewicht des Umrichters. 		
Verboten	 Der Umrichter ist nicht mit einer mechanischen Bremse ausgestattet. Zur Einhaltung möglicher geforderter Normen (z.B. bei Hebezeugen) betreiben Sie den Motor nicht ohne mechanische Bremse. 		

3. Beschreibung der Frontansicht





4. Klemmenbeschreibung

4.1 Leistungsklemmen

Klemme Funktion	
PE (G/E)	Erdungsklemme. Verbinden Sie über diese Klemme den Umrichter mit Erdpotential.
R (L1), S (L2), T (L3) Anschluss der Versorgungsspannung bei dreiphasigen Geräten der - 200V-Klasse: 200240V, 50/60Hz: entsprechend der Klemmenbezeichnung - 400V-Klasse: 380480V, 50/60Hz: entsprechend der Klemmenbezeichnung	
U (T1), V(T2), W(T3)	Anschlüsse für einen Drehstrommotor
PA/+, PC/-	Klemmen mit negativem bzw. positivem Potential des DC-Zwischenkreises. Diese Klemmen können zum Anschluss einer Gleichspannungsquelle genutzt werden.

4.2 Steuerklemmen

4.2.1 Beschreibung der Steuerklemmen

Klemme	Eing. / Ausg.		Funktion in Grundeinstellung	Spezifikation	Interne Verschaltung
F	Eing.		Programmierbarer Digitaleingang: Vorwärtslauf Positive Logik: Verbindung von F mit P24 Negative Logik: Verbindung von F mit CC	Achtung: Sink/source => Logik Negativ oder Positiv	L24V SW1
R	Eing.	Multifunktionale programmierbare Eingänge	Programmierbarer Digitaleingang: Rückwärtslauf Positive Logik: Verbindung von R mit P24 Negative Logik: Verbindung von R mit CC		PLC Pos. Logik Pos. Logik PLC Pos. L
RES	Eing.	Multifunktionale progr	Programmierbarer Digitaleingang: Reset Positive Logik: Verbindung von RES mit P24 Negative Logik: Verbindung von RES mit CC		WP type: Positive Logik
VIA	Eing.		Durch Parameteränderung kann diese Klemme als Digitalklemme verwendet werden. Bei Verwendung der neg. Logik schalten Sie einen Widerstand zwischen P24-VIA (4,7kOhm - 1/2W). Schalten Sie den Dipschal ter VIA auf die Schaltposition V um.	24V DC (Interne Impedanz 30kOhm)	15k 300 VAA 0 15k 15k 200 15k


Klemme	Eing. / Ausg.	Funktion in Grundeinstellung	Spezifikation	Interne Verschaltung
PLC	Eing:	Bei externer 24-VDC-Spannungsversorgung: Wenn mit positiver Logik geschaltet wird, wird Bezugspotential an diese Klemme angeschlossen.	24VDC (Isolations- widerstand: DC50V)	cc
СС	Masse	Bezugspotential Diese Klemme stellt das Bezugspotential für alle Steuerklemmen dar, wenn mit negativer Logik geschaltet wird.		
PP	Ausg.	Gleichspannung 10V DC Die Klemme PP stellt eine Versorgungs- spannung von 10V DC für externen Potentio- meteranschluss zur Verfügung.	10V DC Belastbarkeit 10mA DC	PP Voltage Oct Vertical Convertion
VIB	Eing.	Analoge Eingangsklemme mit PTC-Funktion. An der Klemme VIB kann ein Spannungssignal von 0 bis 10 V DC z.B. als Frequenzvorgabe oder ein Kaltleiter angeschlossen werden. Durch Parameteränderung kann diese Klemme als PTC-Eingang verwendet werden. Bei Verwendung als PTC-Eingang schalten Sie einen Widerstand zwischen PP-VIB $(3,3 \text{ k}\Omega$ - 1/4W).	10V DC Interne Impedanz 30kOhm	VIB 15k P10V P10V PTC CC PTC CC
VIA	Eing.	Analoge Eingangsklemme mit programmierbarer Funktion. An der Klemme VIA kann ein Spannungssignal von 0 bis 10V DC z. B. als Frequenzvorgabe angeschlossen werden. Durch Parameteränderung kann diese Klemme als Digitalklemme verwendet werden. Bei Verwendung der neg. Logik schalten Sie einen Widerstand zwischen P24-VIA (4,7kOhm - 1/2W). Schalten Sie den Dipschalter VIA auf die Schaltposition V um.	10V DC (Interne Impedanz 30kOhm) 4-20mA (Interne Impedanz 40kOhm	15k 300 VIA 15k 300 VIA 15k 300 VIA 15k 300 VIA 15k 300
FM	Ausg.	Analoge Ausgangsklemme mit programmierbarer Funktion Die Klemme FM gibt standardmäßig ein frequenzproportionales Signal aus. Schließen Sie einen Amperemesser mit Vollausschlag von 1mADC oder einen Voltmesser mit Vollausschlag von 7,5VDC (10VDC)-1mA an. Schalten Sie den Dipschalter FM auf die Schaltposition I um.	10V DC, 1mA DC umschaltbar auf: 0(4)20mA min. zulässiger Widerstandswert: 750Ω	4.7K

Klemme	Eing. / Ausg.	Funktion in Grundeinstellung Spezifikation		Interne Verschaltung
СС	Masse	Bezugspotential Vgl. Beschreibung oben		
P24	Ausg.	Gleichspannung 24 V DC Die Klemme P24 stellt eine Versorgungs- spannung von 24 V DC für die Ansteuerung der digitalen Eingänge mit positiver Logik zur Verfügung.	24V DC-50mA	+24V PTC
RC RY	Ausg.	Programmierbarer Relais-Ausgang. Werseinstellung: Wird eine bestimmte Frequenz überschritten, wird in Werkseinstellung der Kontakt zwischen Klemme RC und RY geschlossen. Zwei verschiedene Funktionen können für Ausgangsklemme RC & RY festgelegt werden.	250V AC-1A (cosφ = 1) 30V DC-0,5A Ohmsche Last 250V AC-0,5A (cosφ = 0.4)	HY RY RY
FLA FLB FLC	Ausg.	Werseinstellung: Wird eine bestimmte Frequenz überschritten, wird in Werkseinstellung der Kontakt zwischen Klemme RC und RY geschlossen. Zwei verschiedene Funktionen können für Ausgangsklemme RC & RY festgelegt werden. Programmierbarer Relais-Ausgang Werkseinstellung: Bei Auftreten eines Fehlers (Trip) wird in Werkseinstellung der Kontakt zwischen FLA und FLC geschlossen, beim Umrichter ohne Fehler/ohne Spannungsversorgung der Kontakt zwischen FLB und FLC geschlossen.	250V AC-1A (cosφ = 1) 30V DC-0,5A Ohmsche Last 250V AC-0,5A (cosφ = 0.4)	FLA +24V FLB PIO RY A

4.2.2 Anschluss externe / interne Spannungsversorgung

Umschaltung negative / positive Logik

Die Frequenzumrichter der Reihe FS1 bieten die Möglichkeit, die Art der Logik der digitalen Ein-/ Ausgänge umzuschalten. Dies ermöglicht eine Anpassung des Gerätes an die verschiedenen internationalen Standards. Die Werkseinstellung der WP-Version ist positive Logik.



Einstellen der Logikart

Bevor Sie den Umrichter verdrahten und in Betrieb nehmen, wählen Sie, ob Sie mit positiver oder negativer Logik arbeiten wollen. Ein Umschalten der Logikart während des Betriebes ist nicht möglich. Wählen Sie die erforderliche Logikart sorgfältig, da ansonsten ein Betrieb der Anwendung nicht korrekt möglich ist. Zum Umschalten öffnen Sie bitte die Klemmenabdeckung auf der Frontseite des Umrichters und bringen den Wahlschalter SW 4 (siehe Abbildung in 4.3.2) in die gewünschte Stellung. Dabei entspricht die Stellung "SINK" negativer, die Stellung "SOURCE" positiver Logik.

Anschluss externe / interne Spannungsversorgung

Die PLC-Klemme dient zum Anschließen einer externen Stromversorgung oder zum Isolieren einer Klemme von anderen Eingangs- oder Ausgangsklemmen. Bei Eingangsklemmen den Schiebeschalter SW 4 zur Stellung PLC schieben.

Spannungs/Stromausgang-Wahlschalter

Hier kann eingestellt werden, ob an der Ausgangsklemme FM ein Spannungssignal von 0...10V oder ein Stromsignal von 0(4)...20mA anliegen soll.


Umschalten der VIA-Klemme zwischen Analogeingang und digitalem Eingang

Die Funktion der VIA-Klemme kann zwischen Analogeingang und digitalem Eingang umgeschaltet werden, indem die Parametereinstellungen geändert werden (F IDB) (werkseitige Grundeinstellung: Analogeingang).


Wenn die VIA-Klemme als digitale Eingangsklemme verwendet wird, muss der VIA-Schalter immer auf Stellung V stehen. ACHTUNG: Wenn kein Widerstand eingesetzt ist, oder der VIA-Schiebeschalter nicht in Stellung V ist, steht das Eingangssignal ständig auf EIN.

Zwischen Analogeingang und digitalem Eingang muss umgeschaltet werden, bevor die Steuerleitungen angeschlossen werden. Andernfalls können der Frequenzumrichter oder die daran angeschlossenen Geräte beschädigt werden.

Beispiele für Konfigurationen mit einer Spannungsversorgung durch den Umrichter:




Beispiele für Konfigurationen mit einer externen Spannungsversorgung:




4.3. Anschlussbilder für Leistungs- und Steuerungsklemmen


4.3.1 Anschlussbilder für Leistungsklemmen

Schraubengröße	Anzugsmoment
Schraube M4	1,3 Nm
Schraube M5	2,5 Nm
Schraube M6	4,5 Nm
Schraube M8	12 Nm
Schraube M12	41 Nm







VFFS1-4075, 4110PL VFFS1-2055, 2075PM




VFFS1-4150~4185PL VFFS1-2110~2185PM



VFFS1-4220 ~ 4450PL VFFS1-2220PM





Hinweis: Die EMV Platte ist im Lieferumfang.


Warnhinweise für den Erdungs-Trennschalter der Kondensatoren


Der Erdungs-Trennschalter der Filter-Kondensatoren ist mit einer Schutzabdeckung versehen. Zur Vermeidung von Stromschlägen bringen Sie nach jedem Trennen oder Verbindungen der Kondensatoren mit der Erde die Schutzabdeckung wieder an.

Alle dreiphasigen 400V-Modelle haben ein integriertes Funkentstörfilter, welches durch Kondensatoren mit der Erde verbunden ist.


Wenn Sie die Kondensatoren zur Verringerung von Ableitstrom von der Erde trennen möchten, können Sie dies ganz leicht durch Herausziehen des Schalters oder Abklemmen der Leitung (s.u.) vornehmen. Beachten Sie jedoch, dass der Betrieb mit nicht geerdeten Kondensatoren evtl. nicht mehr den EMV-Richtlinien entspricht (verwenden Sie in diesem Fall zusätzliche ableitstromfreie Funkentstörfilter).

Beachten Sie, den Frequenzumrichter vor jeder Verbindung/Trennung der Kondensatoren mit der Erde vom Netz zu trennen.







4.3.2 Anschlussbild der Steuerklemmen




4.3.3 Öffnen der Klemmenabdeckung – bis 18,5kW

Zur Öffnung der Klemmenabdeckung beachten Sie die Markierung auf der Schraube. Mit einer 90° Drehung gegen den Uhrzeigersinn lässt sich die Klemmenabdeckung öffnen, die Markierung auf der Schraube zeigt in diesem Fall nach oben. Die Klemmenabdeckung lässt sich nun nach links hochklappen. Zum Schließen drehen Sie die Schraube mit der Markierung um 90° wieder nach unten. Bitte drehen Sie die Schraube behutsam - eine Schraubendrehung um mehr als 90° ist nicht möglich.





4.3.4 Öffnen der Klemmenabdeckung – ab 22kW




Zum Öffnen der Steuerklemmenblockabdeckung auf den Pfeil rechts auf der Abdeckung drücken und Abdeckung aufklappen.

Notizen	Seite
Nouzen	Oche

5. Anschlussbild


Standardanschlussbild in positiver Logik Frequenzumrichter VF-FS1



Anschluss mehrerer Kaltleiter in Reihe bei Verwendung der integrierten PTC-Auswertung.

6. Erläuterungen zur Programmierung des Frequenzumrichters

6.1 Programmierschema



Die Parameter der einzelnen Ebenen können mit den Cursortasten (v) (a) durchlaufen werden. Vom letzten Parameter einer Ebene kann zyklisch wieder auf den ersten Parameter gesprungen werden. Erklärung der Tasten:







siehe Kapitel 6.2.

Erklärung aller Funktionen und Parameter: siehe Kapitel 7.

6.2 Vereinfachter Betrieb des Frequenzumrichters VF-FS1

Zum Einstellen der Betriebsfrequenz und der Betriebsarten kann eine der folgenden Vorgehensweisen angewendet werden.

Start/Stopp

- (1) Starten und Stoppen mit Hilfe der Tasten des Bedienfeldes
- (2) Starten und Stoppen mit Hilfe des Klemmenblocks

Frequenzeinstellung

- (1) Einstellen der Frequenz mit Hilfe des Potentiometers am Frequenzumrichter-Basisgerät
- (2) Einstellen der Frequenz mit Hilfe des Bedienfeldes
- (3) Einstellen der Frequenz mit Hilfe von externen Signalen an dem Klemmenblock (0-10 VDC, 4-20 mADC)

Bezeichnung	Funktion	Einstellbereich	Voreinstellung
EUDA	Befehlsvorgabe über	Klemmenblock Bedienfeld	1
FNDA	Frequenz- vorgabe über 	eingebautes Potentiometer im Bedienfeld VIA VIB Tastatur Serielle Kommunikation Motorpotifunktion	0

6.2.1 Starten und Stoppen

Beispiel einer [NIII Einstellung

Verwendete Tasten	LED- Anzeige	Vorgang
	0.0	Anzeige der Betriebsfrequenz (Motor steht still). (Wenn die Standardanzeige F 7 10 = 0 [Betriebsfrequenz] eingestellt ist)
MODE	RUH	Der erste Basisparameter 유니뷰 "Historie" wird angezeigt.
A - 	EUOA	Betätigen Sie zum Auswählen von " 【∏Ūd " entweder die Taste ▲ oder die Taste ▼
ENT	1	Die ENTER-Taste betätigen, um die Parameter- einstellung anzuzeigen. (Standard-Voreinstellung: I)
A - 	0	Durch Betätigen der Taste ▲ die Einstellung auf ☐ (Klemmenblock) stellen
ENT	O ↔ [NO4	Speichern Sie die geänderten Parameter mit der ENTER-Taste. [∏0d und der Sollwert des Parameters werden abwechselnd angezeigt.

(1) Starten und Stoppen mit Hilfe der Tasten auf dem Bedienfeld (ENDd = 1)

Mit Hilfe der Tasten (RUN) und (STOP) des Bedienfelds starten und stoppen Sie den Motor.

: Motor startet.


(sтор) : Motor stoppt.

(2) Starten und Stoppen mit Hilfe von externen Signalen über das Klemmenbrett (☐☐☐ = ☐)

Mit Hilfe externer Signale über das Klemmenbrett des Frequenzumrichters starten und stoppen Sie den Motor. (Negative Logik)

Kurzschließen der Klemmen F und CC: Vorwärtslauf

Öffnen der Klemmen F und CC: Runterlauframpe und Stop



Freier Motorauslauf
 Standard-Voreinstellung für Runterlauframpe. Wenn Sie die Funktion "freier Motorauslauf" verwenden, müssen Sie die Funktion der Klemme "1(ST) einer nicht belegten Klemme zuordnen. Verwenden Sie hierfür die programmierbare Klemmenfuktion.

Offnen Sie ST-CC, wenn der Motor, wie links beschrieben, frei ausläuft. In der Anzeige am Umrichter wird in diesem Fall "JFF" angezeigt.

Motordehzahl

Freier Auslauf

ON

OFF

ON

OFF

6.2.2 Einstellen der Frequenz

Beispiel einer FNOd Einstellung

Verwendete Tasten	LED- Anzeige	Vorgang
	0.0	Anzeige der Betriebsfrequenz (Betrieb unterbrochen). (Wenn die Standardanzeige F 7 10 = 0 [Betriebsfrequenz] eingestellt ist)
MODE	ЯЦН	Der erste Basisparameter "Historie" wird angezeigt.
(A)-(FNOd	Betätigen Sie zum Auswählen von F∏Ūd entweder die Taste ▲ oder die Taste ▼
ENT	0	Die ENTER-Taste betätigen, um die Parameter- einstellung anzuzeigen. (Standard-Voreinstellung: ☐)
(A)-(3	Durch Betätigen der Taste ▲ die Einstellung auf ∃ stellen
ENT	∃⇔FNOd	Speichern Sie die geänderten Parameter mit der ENTER-Taste. Fntd und der Sollwert des Parameters werden abwechselnd angezeigt.

^{*}Durch zweimaliges Betätigen der MODE-Taste wechselt die Anzeige wieder in die Standardanzeige zurück (Betriebsfrequenz).

(1) Einstellen der Frequenz mit Hilfe des Potentiometers am Frequenzumrichter-Basisgerät $(F\Pi \square d = \square)$

Stellen Sie mit Hilfe des Potentiometers die Frequenz ein. Orientieren Sie sich dabei an den Einstellmarkierungen des Potentiometers auf dem Bedienfeld.



Zum Einstellen hoher Frequenzen im Uhrzeigersinn drehen.

Da das Potentiometer über eine Hysterese verfügt, können sich dessen Einstellungen teilweise nach dem Aus- und Wiedereinschalten ändern.


- (2) Einstellen der Frequenz mit Hilfe des Bedienfelds ($F\Pi \Box d = \exists$) Stellen Sie mit Hilfe des Bedienfeldes die Frequenz ein.
 - : Zum Einstellen einer höheren Frequenz
 - : Zum Einstellen einer niedrigeren Frequenz

Beispiel für den Start mit Hilfe des Bedienfelds


Verwendete Tasten	LED-Anzeige	Vorgang
	0.0	Anzeige der Betriebsfrequenz. (Wenn die Standardanzeige F7 10 = 0 [Betriebsfrequenz] eingestellt ist)
(A)-	50.0	Einstellen der Betriebsfrequenz.
ENT		Die ENTER-Taste betätigen, um die Einstellung der Betriebsfrequenz zu speichern. Es wird abwechselnd FC und die Frequenz angezeigt.
A - 	60.0	Durch Betätigen der Taste ▲ oder der Taste ▼ kann die Betriebsfrequenz auch während des Betriebes jederzeit geändert werden.

(3) Einstellen der Frequenz mit Hilfe von externen Signalen über das Klemmenbrett $(F \Pi \square d = 1 \text{ oder } 2)$


Einstellen der Frequenz mit Hilfe des externen Potentiometers



Einstellen der Frequenz mit Hilfe der Eingangsspannung (0-10 V)



Einstellen der Frequenz mit Hilfe des Eingangsstroms (4-20 mA)



6.3 Basisbetrieb des VF-FS1

Der VF-FS1 verfügt über die nachfolgend vorgestellten drei Anzeigemodi.

Standard-Anzeige

Die Standardbetriebsart des Frequenzumrichters. Diese Betriebsart ist beim Einschalten des Frequenzumrichters aktiviert.

Die Betriebsart zum Anzeigen der Ausgangsfrequenz bzw. zum Einstellen des Frequenzwertes kann mit den Tasten AUF/AB im Bedienfeld ausgewählt werden. Im Bedienfeld werden außerdem Informationen zu Statusalarmen angezeigt, die während des Betriebs und Auslösungen aufgetreten sind.

- Einstellen der Frequenzwerte
- Statusalarm

Bei den folgenden Frequenzumrichterfehlern blinken die LEDs für das Alarmsignal und die Frequenz abwechselnd.

- [: Wenn der Strom den Überstromwert überschreitet.
- : Wenn die Spannung den Überspannungswert überschreitet. : Wenn die Last 50% des Wertes erreicht, bei dem aufgrund von Überlastung eine Abschaltung erfolgt.
- : Wenn die Temperatur im Frequenzumrichter den Alarmwert des Überhitzungsschutzes erreicht.

Einstellungs-Anzeige

Betriebsart zum Einstellen der Frequenzumrichter-Parameter.

Weitere Informationen zum Einstellen der Parameter Siehe Kapitel 6.2.1.


Status-Anzeige

Betriebsart zur Anzeige des Status des gesamten Frequenzumrichters. Erlaubt die Anzeige von eingestellten Frequenzen, Ausgangsstrom/-spannung und Klemmendaten.

Weitere Informationen zum Gebrauch der Anzeige Siehe Kapitel 10.1.

Mit der Taste

kann zwischen den verschiedenen Betriebsarten des Frequenzumrichters geschaltet werden.



Vor-Ort und Fernsteuerung


LOC

Vor-Ort-Steuerung

: Mit der Taste (REM) kann der Vor-Ort Modus gewählt werden. Für Start/Stopp und Frequenzvorgaben ist dann nur das Bedienfeld aktiv. Die Lampe über der LOC/REM Taste leuchtet im Vor-Ort Modus

Fersteuerung

: Start/Stopp und Frequenzvorgaben entsprechend der Einstellungen in Parameter $\mathcal{E} \Pi \mathcal{Q} \mathcal{d}$ (Befehlsmodus) und $\mathcal{F} \Pi \mathcal{Q} \mathcal{d}$ (Frequenzvorgabe über...).



6.3.1 Einstellen der Parameter

Das Gerät wird vor der Auslieferung mit den voreingestellten Standardparametern programmiert. Die Parameter können in vier Hauptgruppen eingeteilt werden. Wählen Sie die Parametergruppe, die Sie ändern bzw. suchen oder aufrufen möchten.

Basisparameter : Parameter für den Betrieb des Frequenzumrichters.

Erweiterte Parameter : Parameter, die für die verschiedenen erweiterten Funktionen erforderlich sind.

Benutzerparameter : Parameter, die von der Werkseinstellung abweichen. Mit diesem Parameter können Sie Einstellungen

überprüfen, die Sie gemacht haben. (Parameter ☐r. ☐) (siehe auch 6.2.4)

: Parameter, die in umgekehrter Reihenfolge die zuletzt veränderten 5 Parameter anzeigt. (Parameter AUH)

(siehe auch 6.2.5)

*Einstellbereiche der Parameter

Historieparameter

H1: Es wurde versucht, einen Wert einzustellen, der den zulässigen oberen Grenzwert überschreitet. Oder: Durch Änderung eines anderen Parameters überschreitet der gerade gewählte Parameter den oberen Grenzwert.

LI : Es wurde versucht, einen Wert einzustellen, der den zulässigen unteren Grenzwert unterschreitet. Oder: Durch Änderung eines anderen Parameters unterschreitet der gerade gewählte Parameter den unteren Grenzwert.

Blinkt die Alarm-LED, kann kein Wert eingestellt werden, der entweder größer gleich H ↓ oder kleiner gleich L□ ist.

Blinkt eine Alarm-LED, kann kein Parameteränderung vorgenommen werden.

6.3.2 Einstellen der Basisparameter

Alle Basisparameter können nach dem gleichen Verfahren eingestellt werden.

[Eingabe der Basisparameter mit Hilfe der Tasten]



: Tasten für die Einstellungs-Anzeige.



: Zum Auswählen des Parameters, der geändert werden soll.



: Zum Einlesen der programmierten Parametereinstellung.

- * Parameter sind auf Werkseinstellung gesetzt
- Wählen Sie den Parameter aus der Parametertabelle, den Sie ändern wollen.
- * Wenn Sie einen Eingabefehler gemacht haben, können Sie mit der Taste MODE zur 0.0 Anzeige (bzw. der Betriebsfrequenz) zurückkehren.
- * Eine Übersicht der Basisparameter finden Sie in Kapitel 7.2.


- : Zum Ändern der Parametereinstellung.
- : Zum Speichern der geänderten Parametereinstellung.

Gehen Sie zum Einstellen wie folgt vor (das Beispiel zeigt die Änderung der Maximalfrequenz von 80Hz auf 60Hz).


Detätiete	LED				
Betätigte	LED-	Vorgang			
Taste	Anzeige				
	0.0	Zeigt die Betriebsfrequenz an (Betrieb gestoppt). (Wenn die Auswahl in der Standardanzeige F 7 10 = 0 eingestellt ist [Betriebsfrequenz]).			
MODE	AUH	Der erste Basisparameter Historie (用出H) wird angezeigt.			
(A) -((D)	FH	Zum Auswählen von "FH " die Taste ▲ oder ▼ betätigen.			
ENT	80.0	Die ENTER-Taste zum Einlesen der Maximal- frequenz drücken.			
(A)	60.0	Die Taste ▲ oder ▼ drücken, um die Maximal- frequenz auf 60Hz zu stellen.			
ENT	60.0 ↔ FH	Die ENTER-Taste drücken, um die geänderte Maximalfrequenz zu übernehmen. FH und die Frequenz werden abwechselnd angezeigt.			
Im Anschluss: Anzeige des gleichen programmierten Parameters. MODE Wechsel zur Status-Anzeige. Anzeige der Namen anderer Parameter.					

6.3.3. Einstellen des erweiterten Parametersatzes

Mit den erweiterten Parametern können Sie den vollen Funktionsumfang des VF-FS1nutzen. Alle erweiterten Parameter werden mit F und drei Ziffern bezeichnet.







MODE-Taste (1 x) drücken und dann mit den Tasten ▲ und ▼ "F---" aus den Basisparametern auswählen.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Para-meter auswählen, der geändert werden soll. Dann zum Anzeigen des eingestellten Parameters die EINGABETASTE drücken.

Eingabe erweiterter Parameter mit Hilfe der Tasten



: Wechsel zur Einstellungs-Anzeige. (Anzeige von RUH)

: "F---" aus den Basisparametern auswählen.

In Kapitel 7.3 finden Sie eine Übersicht der erweiterten Parameter.



: Anzeige des ersten erweiterten Parameters F 🚻.



: Auswahl des ersten Parameters, der geändert werden soll.



: Einlesen der programmierten Parametereinstellung.

: Zum Ändern der Parametereinstellung.

: Speichern des geänderten erweiterten Parameters. Wird die MODE-Taste anstelle der ENTER-Taste betätigt, kehren Sie zum vorherigen Anzeigestatus zurück.

Parameter einstellen:

Zum Einstellen wie folgt vorgehen.

Das Beispiel zeigt die Änderung der Startfrequenz F∃Ū4 von Ū auf ↓

Betätigte Taste	LED-Anzeige	Vorgang
	0.0	Zeigt die Betriebsfrequenz an (Betrieb gestoppt). (Wenn die Auswahl der Standardanzeige F 7 10 eingestellt ist [Betriebsfrequenz]).
MODE	ЯЦН	Der erste Basisparameter RUH "Historie" wird angezeigt.
(A) -((V)	F	Die Taste ▲ oder ▼ drücken, um die Parameter- gruppe F zu ändern.
ENT	F 100	Die ENTER-Taste drücken, um den ersten erweiterten Parameter F I□□ anzuzeigen.
A - 	F304	Die Taste ▲ drücken, um die Auswahl F∃ŪЧ für den Bremswiderstand zu ändern.
ENT	0	Die ENTER-Taste drücken, um die Parameter- einstellung einzulesen.
A -•	1	Die Taste ▲ drücken, um den Bremswiderstand von 🛘 auf { zu stellen.
ENT	1 ↔ F304	Die ENTER-Taste betätigen. Es wird abwechselnd der Parameter und der geänderte Wert angezeigt. Die angezeigten Werte können dann gespeichert werden.

Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, können Sie durch mehrfaches Betätigen der MODE-Taste zur Anzeige RUH zurückkehren.

6.3.4 Aufrufen und Ändern der Benutzerparameter ᠘┌.以

Der FS1-Frequenzumrichter besitzt einen benutzerspezifischen Parametersatz. In dieser Parametergruppe sind alle Parameter gelistet, die von den Werkseinstellungen des Umrichters abweichen. Auf diese Weise lassen sich Einstellungen, die vom Benutzer verändert wurden, schnell und unkompliziert wiederfinden und ändern.

Hinweise

Parameter, die auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden, werden nicht als Lr.

Parameter angezeigt.

`,......

Auf die Benutzerparameter kann wie folgt zurückgegriffen werden:

Taste	Anzeige	Beschreibung
	0.0	Zeigt die Betriebsfrequenz an (Betrieb gestoppt). (Wenn die Auswahl der Standardanzeige F ไ 🗓 eingestellt ist [Betriebsfrequenz]).
MODE	ЯШН	Durch Betätigen der MODE-Taste wird in die Programmierebene umgeschaltet. Der erste Parameter RUH der Gruppe BASISPARAMETER 1 wird angezeigt.
(A)-	Gr.U	Die Taste ▲ oder ▼ drücken, um zur Benutzerparameter-Gruppe Lr.⊔ zu gelangen.
ENT	U	Die ENTER-Taste drücken, um in den Modus für die anwender- definierte Parametersuche/ Einstellungsänderung zu wechseln.
oder ENT	UF (Ur) ↓ ACC	Die Parameter mit einer von der Werkseinstellung abweichenden Einstellung werden gesucht. Die Taste ▲ oder ▼ drücken, um den angezeigten Parameter zu ändern. Drücken Sie die ENTER-Taste oder die Taste ▲, um die angezeigten Parameter zu verändern. (Mit der Taste ▼ können Sie in umgekehrter Reihenfolge suchen.)
ENT	8.0	Die ENTER-Taste zum Anzeigen der Einstellung drücken.
(A)-(5.0	Die Taste ▲ oder ▼ drücken, um die Einstellung zu verändern.
ENT	5.0 ↔ ACC	Die ENTER-Taste drücken, um den geänderten Wert zu übernehmen. Der Parameter und die Frequenz werden abwechselnd angezeigt. Nach der Übernahme wird "Ц" angezeigt.
(A)-	⊔—F (U)	Gehen Sie wie beschrieben vor, um weitere Parameter aufzurufen oder um deren Einstellung mit den Tasten ▲ oder ▼ zu verändern.
(A)-(Er:U	Wurde der letzte von der Werkseinstellung abweichende Parameter angezeigt, springt die Anzeige zurück auf die Benutzerparameter-Gruppe นี่เว็บ .
MODE	□r.U ↓ Fr-F ↓ □.□	Durch Drücken der MODE-Taste können Sie den Suchvorgang abbrechen und zum Einstellungsmodus zurückkehren. Durch Drücken der MODE-Taste können Sie zur Status- oder zum Standard-Anzeigemodus (Anzeige der Betriebsfrequenz) zurückkehren.

Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie durch mehrmaliges Betätigen der MODE-Taste zur Anzeige von RUH zurückkehren.

6.3.5 Historie der Änderungen mit der Historie-Funktion ⊞H suchen

Historie-Funktion AUH:

Mit der Historie-Funktion RUH können Sie automatisch nach den fünf zuletzt eingestellten bzw. geänderten Parametern suchen. Diese werden dann in umgekehrter Reihenfolge angezeigt. Dieser Parameter kann auch zum Einstellen oder Ändern von Parametern verwendet werden.

.....

Hinweise

- Sind in der Historie-Funktion keine Parameter vorhanden, wird der nächste Parameter Ru I
- HEAd und End werden dem ersten bzw. letzten Parameter in der Historie der Änderungen hinzugefügt.

Verwenden der Historie-Funktion

Betätigte	LED-Anzeige	V
Taste		Vorgang
	0.0	Zeigt die Betriebsfrequenz an (Betrieb gestoppt). (Wenn die Auswahl der Standardanzeige F 7 🗓 = 🗓 eingestellt ist [Betriebsfrequenz]).
MODE	ЯШН	Der erste Basisparameter Historie RUH wird angezeigt.
ENT	ACC	Die ENTER-Taste drücken, um den nächsten, zuletzt eingestellten oder geänderten Parameter anzuzeigen.
ENT	8.0	Die ENTER-Taste drücken, um die Einstellung des gefundenen Parameters anzuzeigen.
(A)-(5.0	Mit der Taste ▲ oder ▼ die Einstellung ändern.
ENT	5.0 ↔ ACC	Die EINGABETASTE zum Bestätigen der neuen Einstellung drücken. Der Name und die neue Einstellung des Parameters werden abwechselnd angezeigt und die Einstellung wird gespeichert.
(A)-	****	In der gleichen Weise mit der Taste ▲ oder ▼ den nächsten einzustellenden oder zu ändernden Parameter anzeigen, dann ändern und die Einstellung bestätigen.
(A)-(HEAd (End)	Nach Abschluss der Parametersuche wird wieder End angezeigt.
(MODE) (MODE)	Anzeige der Parameter HUH Fr-F U.U	Zum Abbrechen der Suche die MODE-Taste drücken. Wird während einer Suche die MODE-Taste einmal gedrückt, kehrt die Anzeige zum Einstellungsmodus zurück. In gleicher Weise können Sie durch Drücken der MODE-Taste zum Status- oder Standard-Anzeigemodus (Anzeige der Betriebsfrequenz) zurückkehren.

6.3.6 Parameter, die während des Betriebes nicht geändert werden dürfen

Aus Sicherheitsgründen wurden die folgenden Parameter so eingestellt, dass sie während des Betriebs des Frequenzumrichters nicht geändert werden können. Vor der Änderung der Einstellung Betrieb stoppen

(oder FF wird angezeigt).

Stellen Sie F136 ein. Anschließend können EN0d und FN0d während des Betriebes des Frequenzumrichters geändert werden.

[Basis	sparameter]		
FAL BUS BUA CUD9 EU09 FUD9 FUD9	(Hochlauf-/Runterlauframpe) (Drehmomentanhebung) (automatische Funktionseinstellung (Auswahl des Befehlsmodus) (Auswahl des Modus für die Frequenzeinstellung) (Auswahl des Standard- Einstellungsmodus)	FH JL JLJ PL	(Maximale Frequenz (Hz)) (Eckfrequenz (Hz)) (Ausgangsspannung bei der Eckfrequenz (V)) (Auswahl der V/f-Steuerungsart)
[Erwe	eiterte Parameter]		
	(Gleichzeitige Ansteuerung von F und R)	F494 F603	(motor adjustment factor) (Verhalten ab Not-Halt/externer
F 109	- F ((E) (Festlegung der Eingangsklemmen)	F605	Fehler) (Grenzwert des
F 130	- F 139 (Festlegung der Ausgangsklemmen)	F608	Blockierschutzes) (Auswahl des Phasenausfall-
	(Eckfrequenz 2)	, 000	Èrkennungsmodus
F261	(Eckfrequenzspannung 2) (Art der Bremsung bei	F6 13	,
F30 1	Einrichtbetrieb (JOG-Modus) - F3 { }		Ausgangskurzschluss während des Starts)
	(Schutzparameter)	F626	(Ansprechschwelle für "Soft-
	(Taktfrequenzauswahl) (Automatische Einstellung		Stall-Regelung" bei Überspannungen)
F4 15	(Auto-Tuning)) - F4 (9	F627	(Erkennung von Unterspannungsfehlern)
F480	(Motorparamter) (Stall cooperation gain at field	F669	(Auswahl digit. Ausgang / Pulsausgang
	Weakening zone 1)		(OUT-NO))
F485 F492	(Überspannungsgrenze) (Stall cooperation gain at field	F9 10	(Step-out detection current level (for PM motors)
	Weakening zone 2)	F9 1 1	(Step-out detection time (for PM Motors)

Die Einstellung aller anderen als den oben genannten Parametern ist während des Betriebes des Frequenzumrichters möglich. Beachten Sie, dass, wenn Parameter F \u2014 auf \u21e4 gestellt wurde, kein Parameter eingestellt oder verändert werden kann.

6.3.7 Zurücksetzen der Parameter auf Standardeinstellung

Durch Einstellen des Standard-Voreinstellungsparameters ŁℲℙ auf ∃ können alle Parameter auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt werden.

Hinweis: In Kapitel 8.7 finden Sie weitere Details zum Standard-Voreinstellungsparameter ŁYP.

Anmerkungen zum Vorgehen

- Wir empfehlen, vor dem Ausführen der Funktion die Werte der betreffenden Parameter zu notieren. Wird ŁℲP auf ∃ gestellt, werden alle geänderten Parameter auf die werkseitige Standard-Voreinstellung zurückgesetzt.
- Beachten Sie, dass FII, FIISL, F III, FEE9 und FBBII dabei nicht auf die werkseitige Standard-Voreinstellung zurück gesetzt werden.

Verfahren zum Zurücksetzen aller Parameter auf die Standard-Voreinstellungen

Betätigte	LED-	Vorgang
Taste	Anzeige	
	0.0	Zeigt die Betriebsfrequenz an (bei gestopptem Betrieb ausführen).
MODE	ЯИН	Der erste Basisparameter Historie RuH wird angezeigt.
(A)-(FAL	Mit der Taste ▲ oder ▼ den Parameter ändern.
ENT	3 D	Mit der ENTER-Taste werden die programmierten Parameter angezeigt. (ŁԿP zeigt rechts immer null und links die vorherige Einstellung.)
A - 	EE	Mit der Taste ▲ oder ▼ den eingestellten Wert ändern. Zum Wiederherstellen der werkseitigen Standard-Voreinstellung den Parameter auf ∃ ändern.
ENT	In IL	Nach Drücken der ENTER-Taste wird In IL angezeigt, während alle Parameter auf die werkseitige Voreinstellung zurückgesetzt werden.
	0.0	Die Betriebsfrequenz wird wieder angezeigt.

Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie durch mehrmaliges Betätigen der MODE-Taste zur Anzeige von $\Pi \sqcup H$ zurückkehren.

7. Parameter

7.1 Parameter der Programmierebene

Der Parametersatz des FS1 Frequenzumrichters besteht aus verschiedenen Parametern, die in 11 Parametergruppen thematisch zusammengefasst sind.

Basisparameter	Parameter RUF - Gr.U
Klemmenparameter	Parameter F 100 _ F 185
Frequenzparameter	Parameter F200 - F295
Spezielle Funktionen	Parameter F300 - F366
Motorparameter	Parameter F400 F496
2. Parametersatz	Parameter F500 - F507
Schutzfunktionen	Parameter F60 1 F650
Ausgangsparameter	Parameter F69 1 F692
Anzeigeparameter	Parameter F700 - F749
Kommunikationsparameter	Parameter FB00 - FB99
Spezielle Parameter (für PM-Motor)	Parameter F9 (0 - F9 (2

7.2 Basisparameter - Parameter RUF - LrU

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
RUF	Wizard	Sonderfunktion zum	-	-	-	
	wird nur angezeigt, wenn F738 = 0	Aufruf von 10 häufig				
	(Werkseinstellung)	verwendeten				
5 0.04		Parametern				
AUH	Historie	Änderungsmöglichkeit				
		der letzten fünf				
		Einstellungen in umgekehrter				
		Reihenfolge				
AU I	Einstellung der Hoch/Runterlauframpen	0: manuell		_	0	
'		1: automatisch				
		2: automatisch (nur bei				
		Hochlauf)				
RU4	Automatische Änderung mehrerer	0: manuell	1	-	0	
	Parameter	1: freier Motorauslauf				
		2: 3-Draht Betrieb,				
		Selbsthaltung,				
		Klemmenfunktionen				
		durch Taster				
		ansteuerbar				
		3: Motorpotifunktion				
	Pofohlevorgaho übor	4: 0(4)20mA Betrieb 0: Klemmenblock			0	
רויחם	Befehlsvorgabe über	1: Bedienfeld	-	-	U	
		2: Serielle				
		Kommunikation				
		. torrirrarintation				

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös-	Grund- ein-	
FNOd	Frequenzvorgabe über	1: VIA 2: VIB 3: Bedienfeld 4: Serielle Kommunikation 5: Motorpotifunktion	-	ung -	stellung 1	
FNSL	Festlegung der Messgröße für die FM-Klemme	 Ausgangsfrequenz Ausgangsstrom Frequenz-Sollwert Spannung im Zwischenkreis Ausgangs- spannungs-Sollwert Eingangsleistung Ausgangsleistung Drehmoment Drehmomentwirkstrom Auslastung Motor Auslastung Motor Auslastung Wotor Frequenz Sollwert (nach PID) Eingabewert VIA Eingabewert VIB Ausgang 1 = 100% Nennstrom Ausgang 2 = 50% Nennstrom Ausgang 3 = Annahme Ausgang bei FISL =17 serielle Kommunikation Für Einstellungen (FII Sollwert wird angezeigt.) 		-	0	
FΠ	Kalibrierfunktion für die FM-Klemme	-	-	-	-	

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
EYP	Wahl der Grundeinstellungen	 Nicht möglich Charakteristik 50Hz Charakteristik 60Hz Grundeinstellungen Fehlerspeicher löschen Betriebsstundenzähler rücksetzen Typeninformationen initialisieren Benutzerparameter sichern Benutzerparameter aufrufen Betriebsstundenzähler für Ventilator löschen 	-	-	0	
Fr	Wahl der Drehrichtung, nur bei Start / Stopp über Bedienfeld	Vorwärts Rückwärts Vorwärts (Vorwärts/ Rückwärtswechsel möglich) Rückwärts (Vorwärts/Rückwärts- wechsel möglich)	-	-	0	
ACC.	Hochlaufzeit 1	0,0-3200	S	0,1	*(1)	
dEC	Runterlaufzeit 1	0,0-3200	S	0,1	*(1)	
FH	Maximale Ausgangsfrequenz (Bei Sollwertvorgabe über Klemme siehe auch Parameter F204 und/oder F2 (3)	30,0-200	Hz	0,1	80	
<u>UL</u>	Obere Frequenzgrenze (Bei Sollwertvorgabe über Klemme siehe auch Parameter F204 und/oder F2 (3)	0,5-FH	Hz	0,1	*	
LL	Untere Frequenzgrenze	0,0-UL	Hz	0,1	0	
υL	Eckfrequenz 1 Bei dieser Frequenz wird die volle Ausgangsspannung erreicht (= Nenn- Frequenz des angeschlossenen Motors)	25,0-200	Hz	0,1	*(2)	
nrn	Ausgangsspannung1 bei der Eckfrequenz (uL)	50-660 (400V)	V	1	400	
Pt	U/f Kennlinienwahl	0: U/f = konstant 1: U/f = variabel 2: Automatische Spannungsan- hebung 3: Vektorregelung 4: Energiespar- Funktion 5: - (nicht einstellbar) 6: PM Motor control	-	-	1	
пр	Wert bei manueller Spannungs- Anhebung (voltage boost)	0,0-30,0	%	0,1	*(2)	
LH r	Lastverhältnis #1 Motor zu FU	10-100	%	1	100	

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
1110101	Becomeinang	Linotonungen	HOIL	ung	stellung	
OLA	Festlegung des angeschlossenen Drehstrommotors bezüglich Stromgrenze und thermischer Motorüberwachung	Eigenbelüftete Motoren: 0: Motorüberwachung aktiv, keine "Soft-Stall"-Regelung 1: Motorüberwachung aktiv, "Soft-Stall"-Regelung aktiv 2: Keine Motorüberwachung, keine "Soft-Stall"-Regelung 3: keine Motorüberwachung, "Soft-Stall"-Regelung aktiv Fremdbelüftete Motoren: 4: Motorüberwachung aktiv, keine "Soft-Stall"-Regelung 5: Motorüberwachung aktiv, "Soft-Stall"-Regelung aktiv 6: keine Motorüberwachung aktiv, "Soft-Stall"-Regelung 7: keine Motorüberwachung, "Soft-Stall"-Regelung 7: keine Motorüberwachung, "Soft-Stall"-Regelung 7: keine Motorüberwachung, "Soft-Stall"-Regelung 7: keine Motorüberwachung, "Soft-Stall"-Regelung 4: Regelung		-	0	
5- 1	Festfrequenz Nr. 1	LL-UL	Hz	0,1	15	
<u>5</u> - 2	Festfrequenz Nr. 2	LL-UL	Hz	0,1	20	
5- 3	Festfrequenz Nr. 3	LL-UL	Hz	0,1	25	
<u>5</u> - 4	Festfrequenz Nr. 4	LL-UL	Hz	0,1	30	
5- 5	Festfrequenz Nr. 5	LL-UL	Hz	0,1	35	
5r 6	Festfrequenz Nr. 6	LL-UL	Hz	0,1	40	
5- 7	Festfrequenz Nr. 7	LL-UL	Hz	0,1	45	
F	 Zugang zum erweiterten Parametersatz: Drücken Sie die ENTER-Taste. Wählen Sie den gewünschten Parameter mit den Tasten () Weitere Informationen zu den erweiterten Parametern finden Sie in den folgenden Kapiteln. 	-	-	-	-	
Gr.U	Hier werden nur die Parameter angezeigt, die von der Werkseinstellung abweichen. Die Parameter können hier auch verändert werden.	-	-	-	-	

^{*(1)} modellabhängig *(2) abhängig von dem unter 上り eingestellten Wert

7.3 Klemmenparameter - Parameter F (00 - F (05

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös-	Grund- ein-	
Incto	Descricibang	Linstellungen	TICIL	ung	stellung	
F 100	Oberhalb dieser Ausgangsfrequenz	0,0Hz FH	Hz	0,1	0	
, ,,,,,	erfolgt eine Meldung "SPEED REACH"	0,01.2 <i>/ /</i>		, .		
	an einer Ausgangsklemme.					
F 10 1	Kombiniert mit Parameter F 102 bildet	0,0Hz FH	Hz	0,1	0	
	diese mittlere Frequenz einen					
	Frequenzbereich für eine Meldung an					
	einer Ausgangsklemme					
F 102	Frequenzabweichung um den	0,0Hz FH	Hz	0,1	2,5	
	Parameter F II I Innerhalb dieses					
	Frequenzbereiches erfolgt ein Signal an					
F (00	entsprechender Ausgangsklemme	0.74 () Manhanain atallium au			_	
F 108	Festlegung einer Funktion #1, die ständig aktiv gesetzt wird. (Bsp.: Oft ist	0-71 (Werkseinstellung: keine Funktion)	-	-	0	
	eine explizite Sollwertfreigabe nicht	Keine Funktion)				
	erforderlich. In diesem Fall kann dieser					
	Parameter z.B. auf 1 gesetzt werden,					
	um die Sollwertfreigabe ständig aktiviert					
	zu halten.)					
F 109	Funktionsfestlegung für	0: VIA = Analog-	-	-	0	
	Eingangsklemme VIA	eingang				
		1: VIA = Digitalein-				
		gang (neg. Logik)				
		2: VIA = Digitalein-				
		gang (pos. Logik)				
F 1 10	Festlegung einer Funktion #2, die	0-71	-	-	1	
	ständig aktiv gesetzt wird. (Bsp.: Oft ist	vgl. Parameter F 🕮				
	eine explizite Sollwertfreigabe nicht erforderlich. In diesem Fall kann dieser	(1 = Sollwertfreigabe				
	Parameter z.B. auf 1 gesetzt werden,	ST)				
	um die Sollwert-freigabe ständig					
	aktiviert zu halten.)					
F { { { } { } { } { } { } { } { } { } {	Funktionsfestlegung für	0-71	_	-	2	
' ' ' '	Eingangsklemme F	(siehe Tabelle 7.3.1)			_	
F 1 12	Funktionsfestlegung für	0-71	-	-	3	
	Eingangsklemme R	(siehe Tabelle 7.3.1)				
F 1 13	Funktionsfestlegung für	0-71	-	-	10	
	Eingangsklemme RES	(siehe Tabelle 7.3.1)				
F 1 18	Funktionsfestlegung für	0-71	-	-	6	
F (30	Eingangsklemme VIA	(siehe Tabelle 7.3.1)				
F 130	Funktionsfestlegung für	0-255	-	-	4	
F (77	Ausgangsrelais RY-RC	(siehe Tabelle 7.3.2)			40	
F 132	Funktionsfestlegung für Ausgangs-	0-255	-	-	10	
[137	relais FLA-FLB-FLC	(siehe Tabelle 7.3.2) 0-255			255	
F 137	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC (Nur in Verbindung mit	(siehe Tabelle 7.3.2)			255	
	Logikfunktion F (39)	(SICHE LANCHE L.S.Z)				
F 139	Logische Verknüpfungen der	0: F (30) und F (37)	_	_	0	
' ' ' ' ' '	Funktionen für Ausgangsrelais RY-RC,	1: F (30) oder F (37)				
	The second of th					
F 167	Frequenz-Sollwert-	0,0- FH	Hz	0,1	2,5	
	Überschreitungsgrenze					
F 170	Eckfrequenz 2	25-200	Hz	0,1	*(2)	

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös-	Grund- ein- stellung	
				ung	Stellulig	
F { 7 }	Spannung bei Eckfrequenz 2	50-660	V	0,1	400	
F 172	Manuelle Spannungsanhebung 2	0-30	%	0,1	*(1)	
F 173	Lastverhältnis #2 Motor zu FU	10-100	%	1	100	
F 185	"Soft-Stall"-Regelung Level 2	10-110	%	1	110	

^{*(1)} modellabhängig

7.3.1 Schaltfunktionen für die Eingangssteuerklemmen

Programmierung von "Wert" in die Eingangsklemmen-Parameter F $\blacksquare \blacksquare$, F $\blacksquare \blacksquare$ aktiviert "Funktion" für die entsprechende Eingangsklemme.

Schaltbedingungen:

☐: Klemme nicht angesteuert I: Klemme angesteuert

1: Klemme angesteuert					
Wert	Funktion	Beschreibung	Bedingung		
0	<u> </u>	Ohne Funktion	keine Eingangsfunktion zugewiesen		
1	ST	Sollwertfreigabe	1: Betriebsbereit		
			☐: freier Motorauslauf		
2	F	Vorwärtslauf (F)	1: Vorwärtslauf		
			☐: Runterlauframpe		
3	R	Rückwärtslauf (R)	l: Rückwärtslauf		
			☐: Runterlauframpe		
5	AD2	Umschaltung Hoch-/Runterlauframpe 2	1: Hoch-/Runterlauframpe 2		
			☐: Hoch-/Runterlauframpe 1 oder 3		
6	S1	Festfrequenzwahl 1			
7	S2	Festfrequenzwahl 2	Auswahl von 7 Festfrequenzen		
8	S3	Festfrequenzwahl 3	mit SS1 bis SS3 (3Bits)		
9	S4	Festfrequenzwahl 4			
10	RES	Fehlerrücksetzung	1: Fehlerrücksetzung		
			1 → 🛘: Notrücksetzen		
11	EXT	Nothalt bei externer Fehlermeldung	1: E Nothalt		
13	DB	Gleichstrombremse	1: Gleichstrombremsen erlauben		
14	PID	PID-Regelung deaktivieren	1: PID-Regler aus		
			☐: PID-Regler ein		
15	PWENE	Parameteränderungen zulassen	1: Parameteränderungen		
			zulassen		
			☐: Parameteränderungen nicht		
			zulassen		
16	ST+RES	Kombination ST + RES	1: Funktionen ST und RES		
			gleichzeitig		
20	F+AD2	Kombination F + AD2	1: Funktionen F und AD2 gleichzeitig		
21	R+AD2	Kombination R + AD2	1: Funktionen R und AD2		
			gleichzeitig		
22	F+S1	Kombination F + S1	1: Funktionen F und S1 gleichzeitig		
23	R+S1	Kombination R + S1	1: Funktionen R und S1 gleichzeitig		
24	F+S2	Kombination F + S2	1: Funktionen F und S2 gleichzeitig		
25	R+S2	Kombination R + S2	1: Funktionen R und S2 gleichzeitig		
26	F+S3	Kombination F + S3	1: Gleichzeitige Funktion von		
			F und S3		

^{*(2)} abhängig von dem unter Ł JP eingestellten Wert

Wert	Funktion	Beschreibung	Bedingung
27	R+S3	Kombination R + S3	l: Gleichzeitige Funktion von R und S3
30	F+S1+AD2	Kombination F + S1 + AD2	l: Gleichzeitige Funktion von F, S1 und AD2
31	R+S1+AD2	Kombination R + S1 + AD2	l: Gleichzeitige Funktion von R, S1 und AD2
32	F+S2+AD2	Kombination F + S2 + AD2	t: Gleichzeitige Funktion von F, S2 und AD2
33	R+S2+AD2	Kombination R + S2 + AD2	l: Gleichzeitige Funktion von R, S2 und AD2
34	F+S3+AD2	Kombination F + S3 + AD2	f: Gleichzeitige Funktion von F, S3 und AD2
35	R+S3+AD2	Kombination R + S3 + AD2	1: Gleichzeitige Funktion von R, S3 und AD2
38	FCHG	Umschaltung von VIA/II auf VIB	1: F207 gültig (F200 = 0) 0: F00d gültig
39	VF2	Umschaltung der U/f Kennlinienwahl 2 Bei Umschaltung ist für Kennlinie #2 automatisch die lineare U/f-Steuerung aktiv (so als wäre Pt=0)	1: U/f Kennlinie #2, gültig: PE=0, F {70, F {7 }, F {72, F {73}} 0: U/f Kennlinie #1, gültig sind: PE, uL, uLu, ub, EHr
40	MOT2	Umschaltung auf Motor 2 (VF2+AD2+OCS2)	1: Motor #2, gültig sind: PE=0, F 170, F 17 1, F 172, F 173, F 185, F500, F50 1, F503 0: Motor #1, gültige Parameter: PE, uL, uLu, ub, EHr, RCC, dEC, F502, F60 1
41	UP	Motorpoti Hochlauf bis FH	t: Hochlauf
42	DOWN	Motorpoti Runterlauf bis LL	l: Runterlauf
43	CLR	Motorpoti Schnellhalt bis LL	□→ I: Schnellhalt
44	CLR+RES	Motorpoti Schnellhalt und Reset	f: Gleichzeitiger Schnellhalt und Reset
45	EXTN	Invertierung Nothalt bei externem Fehler	☐: Nothalt
46	ОН	Nothalt bei thermischer Motorüberwachung	1: Nothalt
47	OHN	Invertierung Nothalt bei thermischer Motorüberwachung	☐: Nothalt
48	SC/LC	Umschaltung externe Steuerung / Vorort- Steuerung	l: Vorort-Steuerung ☐: Externe Steuerung
49	HD	Selbsthaltung	f: F/R gehalten, Selbsthaltung ☐: Runterlauframpe
51	CKWH	Auslastungszähler (kWh) löschen	1: Anzeige des Auslastungszählers löschen
52	FORCE	Betrieb aufrechterhalten (Werkseinstellung erforderlich)	1: Vorraussetzung Werkseinstellung Betrieb wird trotz kleiner Fehler (Einstellung Festdrehzahl # 7 aufrechterhalten) 1: Normaler Betrieb
53	FIRE	Notfallbetrieb	1: Notfall-Betrieb (Einstellung Festdrehzahl F294) 1: Normaler Betrieb
54	STN	Invertierung von ST	l: freier Motorauslauf
55	RESN	Invertierung von RES	Rücksetzungsbefehl annehmen
56	F+ST	Kombination aus F+ST	Gleichzeitige Funktion von F und ST

Wert	Funktion	Beschreibung	Bedingung
57	R+ST	Kombination aus R+ST	l: Gleichzeitige Funktion von R und ST
61	OCS2	Umschaltung auf "Soft-Stall"-Regelung Level 2	1: Parameter F 185 ist gültig 0: Parameter F60 1 ist gültig
62	HDRY	Dauerhaltung der RY-RC Ausgangsklemme	l: Einmal eingeschaltet, wird RY-RC gehalten l: RY-RC schaltet gemäß den Schaltbedingungen
64	PRUN	Befehlsvorgabe über Bedienfeld deaktivieren	l: Bedienfeld deaktivieren l: Bedienfeld abhängig von [Nod
65	ICLR	PID-Regelung I-Anteil deaktivieren	l: I-Anteil ständig 0 ☐: normale PID Regelung
66	ST+F+SS1	Kombination ST + F + SS1	l: Gleichzeitige Funktion von ST, F und SS1
67	ST+R+SS1	Kombination ST + R + SS1	l: Gleichzeitige Funktion von ST, R und SS1
68	ST+F+SS2	Kombination ST + F + SS2	l: Gleichzeitige Funktion von ST, F und SS2
69	ST+R+SS2	Kombination ST + R + SS2	{: Gleichzeitige Funktion von ST, R und SS2
70	ST+F+SS3	Kombination ST + F + SS3	l: Gleichzeitige Funktion von ST, F und SS3
71	ST+R+SS3	Kombination ST + R + SS3	1: Gleichzeitige Funktion von ST, R und SS3

Anmerkung: Die Eingangsfunktionen 1, 10, 11, 16, 38, 41-47, 51-55, 62 oder 64 sind auch aktiv, wenn [00] = 1 (Befehlsgabe über Bedienfeld)

7.3.2 Schaltfunktionen für die Ausgangssteuerklemmen

Programmierung von "Wert" in die Ausgangsklemmen-Parameter F 130 – F 131 aktiviert "Funktion" für die entsprechende Ausgangsklemme. Mit Parameter F 139 können logische Verknüpfungen definiert werden.

Schaltbedingungen:

1: Klemme angesteuert

i. Nemine angestedert					
Wert	Funktion	Beschreibung	Bedingung		
0	LL	bei Erreichen der unteren Frequenzgrenze	1: Ausgangsfrequenz ist höher als LL 1: Ausgangsfrequenz ist gleich oder niedriger als LL		
1	LLN	Invertierung der Funktion von LL	Invertierung der LL Signale		
2	UL	bei Erreichen der oberen Frequenzgrenze	l: Ausgangsfrequenz ist gleich oder höher als LL. : Ausgangsfrequenz ist kleiner LL.		
3	ULN	Invertierung der Funktion von LL	Invertierung der LL Signale		
4	LOW	bei Überschreiten einer Frequenzgrenze	t: Ausgangsfrequenz ist gleich oder höher als der unter F 1□□ eingestellte Wert. t: Ausgangsfrequenz ist niedriger als der unter F 1□□ eingestellte Wert.		
5	LOWN	Invertierung der Funktion von LOW	Invertierung der LOW Signale		
	LOVVIN	inverticiang act i anklion von LOV	inverticiting der LOVV Signale		

Wert	Funktion	Beschreibung	Bedingung
6	RCH	bei Beenden des Hoch- bzw. Runterlaufvorgangs	I: Ausgangsfrequenz ist innerhalb der unter F ID2 eingestellten Frequenz. D: Ausgangsfrequenz ist außerhalb der unter F ID2 eingestellten Frequenz.
7	RCHN	Invertierung der Funktion von RCH	Invertierung der RCH Signale
8	RCHF	Bei Erreichen eines Frequenzbereiches	I: Ausgangsfrequenz ist innerhalb des unter F I□ I, F I□ eingestellten Frequenzbereiches. □: Ausgangsfrequenz ist außerhalb des unter F I□ I, F I□ eingestellten Frequenzbereiches.
9	RCHFN	Invertierung der Funktion von RCHF	Invertierung der RCHF Signale
10	FL	Signal im Fehlerfall	l: Fehler □: kein Fehler
11	FLN	Invertierung der Funktion von FL	Invertierung der FL Signale
12	ОТ	Signal bei Überschreiten der Überstromgrenze	I: Strom ist höher oder gleich dem unter F6 I6 eingestellten Wert und hält länger an als unter F6 I8 eingestellt. □: Strom ist kleiner oder gleich dem unter F6 I6 eingestellten Wert.
13	OTN	Invertierung der Funktion von OT	Invertierung der OT Signale
14	RUN	RUN/STOP	1: Wenn Frequenz ungleich 0 ☐: Frequenz = 0
15	RUNN/STOP	Invertierung der Funktion von RUN	Invertierung der RUN Signale
16	POL	OL Voralarm	I: Bei 50% oder mehr des eingestellten Wertes für den Überlastschutz. ☐: Bei weniger als 50% des eingestellten Wertes für den Überlastschutz.
17	POLN	Invertierung der Funktion von POL	Invertierung der POL Signale
20	POT	Überstrom Voralarm	1: Strom ist gleich oder größer als 70% des eingestellten Wertes von FE 16. ☐: Strom ist kleiner als 70% des eingestellten Wertes von FE 16.
21	POTN	Invertierung der Funktion von POT	Invertierung der POT Signale
22	PAL	Voralarm	t: Wenn POL, POT, MOFF, UC, OT, LL stop COT aktiv sind und bei Stromstörungen, Runterlauframpe oder bei ☐ (Überstromalarm), ☐ (Überspannungsalarm) oder ☐ (Überhitzung). U: Wenn POL, , POT, MOFF, UC, OT, LL stop, COT nicht aktiv sind und bei Stromstörungen, Runterlauframpe, ☐ (Überstromalarm), ☐ (Überspannungsalarm) und ☐ (Überhitzung).

Wert	Funktion	Beschreibung	Bedingung
23	PALN	Invertierung der Funktion von PAL	Invertierung der PAL Signale
24	UC	Signal bei Unterstrom	I: Ausgangsstrom ist größer oder gleich dem unter FБ I I eingestellten Wert und hält länger an als unter FБ I eingestellt. □: Ausgangsstrom ist kleiner als der unter FБ I eingestellte Wert.
25	UCN	Invertierung der Funktion von UC	Invertierung der UC Signale
26	HFL	Bedeutender Fehler	1: Bei Fehler DER, DEL, DL, E, EEP, 1, ELn, EPHD, Err2~5, DH2, UP 1, EF2, UE, ELYP, EPH 1 D: Bei keinem oder anderen nicht erwähnten Fehlern
27	HFLN	Invertierung der Funktion von HFL	Invertierung der HFL Signale
28	LFL	Nicht bedeutender Fehler	I: Fehler bei 🗓 [-], 🗓 [-], 🗓 H, IL [-] I: Bei keinem oder anderen nicht erwähnten Fehlern
29	LFLN	Invertierung der Funktion von LFL	Invertierung der LFL Signale
30	RDY1	Betriebsbereitschaft #1	l: betriebsbereit (ST und RUN inkl.) ☐: nicht betriebsbereit
31	RDY1N	Invertierung der Funktion von RDY1	Invertierung der RDY1Signale
32	RDY2	Betriebsbereitschaft #2	1: betriebsbereit 1: nicht betriebsbereit
33	RDY2N	Invertierung der Funktion von RDY2	Invertierung der RDY2 Signale
34	FCVIB	Frequenzbezugswahl für VIB	l: VIB ist als Sollwert gewählt : anderer Sollwertbezug als VIB ist gewählt
35	FCVIBN	Invertierung der Frequenzbezugswahl für VIB	Invertierung der FCVIB Signale
36	FLR	Signal im Fehlerfall	l: Fehler □: kein Fehler
37	FLRN	Invertierung der Funktion von FLR	Invertierung der FLR Signale
38	OUT0	Bit 0 in FA50	{: Wort in FA50 : BIT 0 = 1 ☐: Wort in FA50 : BIT 0 = 0
39	OUT0N	Invertierung der Funktion von OUT0	Invertierung der OUT0 Signale
42	СОТ	Warnung des Betriebsstunden-Zählers	1: Betriebsstunden sind gleich oder mehr als F62 1 □: Betrstd. sind weniger als F62 1
43	COTN	Invertierung der Funktion von COT	Invertierung der COT Signale
44	LTA	Warnung des Wartungsintervall-Zählers	l: Wartungsintervall abgelaufen ☐: noch nicht abgelaufen
45	LTAN	Invertierung der Funktion von LTA	Invertierung der LTA Signale
48	LI1	Signal der Eingangsklemme F	Signal an der Eingangsklemme F ist aktiv Eingangsklemme F ist nicht aktiv
49	LI1N	Invertierung der Funktion von LI1	Invertierung der LI1 Signale
50	LI2	Signal der Eingangsklemme R	l: Eingangsklemme R ist aktiv ☐: Signal an der Eingangsklemme R ist nicht aktiv
51	LI2N	Invertierung der Funktion von LI2	Invertierung der LI2 Signale

Wert	Funktion	Beschreibung	Bedingung
52	PIDF	Signal in Abhängigkeit des Sollwertes (VIA)	1: Sollwert definiert in FNOd oder F207 ist gleich dem Sollwert in VIA. 10: Sollwert definiert in FNOd oder F207 ist ungleich dem Sollwert in VIA
53	PIDFN	Signal in Abhängigkeit des Sollwertes (VIA)	Invertierung der PIDF Signale
54	MOFF	Erkennung von Unterspannungsfehlern	l: Unterspannung erkannt ☐: keine Unterspannung
55	MOFFN	Invertierung der Funktion von MOFF	Invertierung der MOFF Signale
56	LOC	Umschaltung zwischen Vor-Ort-Bedienung und Fernsteuerung	l: Vor-Ort-Bedienung ☐: Fernsteuerung
57	LOCN	Invertierung der Funktion von LOC	Invertierung der LOC Signale
58	PTC	PTC Warnmeldung	l: PTC Schutz um 60% oder mehr überschritten ☐: keine Überschreitung
59	PTCN	Invertierung der Funktion von PTC	Invertierung der PTC Signale
60	PIDFB	Signal in Abhängigkeit des Sollwertes (VIB)	1: Sollwert definiert in FNOd oder F207 ist gleich dem Sollwert in VIB. 10: Sollwert definiert in FNOd oder F207 ist ungleich dem Sollwert in VIB
61	PIDFBN	Signal in Abhängigkeit des Sollwertes (VIB)	Invertierung der PIDFB Signale
62-253	ausgeschaltet	Nicht belegt	
254	AOFF	Immer inaktiv	Immer inaktiv
255	AON	Immer aktiv	Immer aktiv

7.4 Frequenzparameter - Parameter F200 - F295

Para- meter	Beschreibung Prioritätszuordnung für die einzelnen Sollwerteingänge	Einstellungen 0: FRIII (extern umschaltbar auf F2II) 1: Automatische Umschaltung von FRIII	Ein- heit	Auf- lös- ung -	Grund- ein- stellung 0	
		auf F2⊡1 bei f ≤1Hz				
F20 1	VIA-Eingang: Referenzwert 1	0-100	%	1	0	
F202	VIA-Eingang: Zum Referenzwert 1 zugeordnete Referenzfrequenz 1	0-200	Hz	0,1	0	
F203	VIA-Eingang: Referenzwert 2	0-100	%	1	100	
F204	VIA-Eingang: Zum Referenzwert 2 zugeordnete Referenzfrequenz 2	0-200	Hz	0,1	*(2)	
F207	Frequenzvorgabe #2 über (#1 Parameter FՈŪd)	 VIA VIB Bedienfeld Serielle Kommunikation Motorpotifunktion 	-	-	1	

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös- ung	ein- stellung	
F2 10	VIB- Referenzwert 1	0-100	%	1	0	
F2	VIB- Referenzfrequenz 1	0-200	Hz	0,1	0	
F2 12	VIB-Referenzwert 2	0-100	%	1	100	
F2 13	VIB- Referenzfrequenz 2	0-200	Hz	0,1	*(2)	
F240	Startfrequenz – Im Gegensatz zur	0,5-10	Hz	0,1	0,5	
, E (G	unteren Grenzfrequenz (Parameter LL) wird bei Eingabe einer Start- requenz sofort diese Frequenz ausgegeben, während bei Hochläufen bis zur unteren Grenzfrequenz auch	3,5 15		σ, .	0,0	
	alle niedrigeren Frequenzen im Rahmen der Hochlauframpe ausgegeben werden.					
F24 1	Mittlere Hysteresefrequenz (Parameter F242)	0-FH	Hz	0,1	0	
F242	Halbe Hysteresebreite Mit den Parametern F24 1 und F242 ist die Programmierung einer Anlauf- hysterese möglich. Der Hochlauf startet mit einer Frequenz, die sich aus der Summe von Parameter F24 1 und F242 ergibt, der Runterlauf endet mit einer Frequenz, die sich aus der Differenz der Parameter F24 1 und F242 ergibt. Diese Funktion ist besonders bei Schweranläufen nützlich. Grenzfrequenz für Gleichstrom- remsung – Die Gleichstrombremse kann sinnvoll nur bei kleinen Frequenzen eingesetzt werden.	O-FH	Hz	0,1	0	
F25 (Dieser Parameter legt fest, unterhalb welcher Frequenzgrenze die Gleichstrombremse aktiviert wird. Bremsgleichstrom	0-100	%	1	50	
	(Auf den Nennausgangsstrom bezogener Wert)					
F252	Gleichstrombremsdauer	0-20	S	0,1	1	
F256	Automatischer Stopp bei Erreichen der Frequenz LL + 0,2Hz nach der in F25E eingestellten Zeit	0: keine 0,1 -600	S	0,1	0	
F264	Externe Eingabe – Motorpotireaktionszeit für Hochlauf	0-10	S	0,1	0,1	
F265	Externe Eingabe - Motorpoti- Frequenzschritte für Hochlauf	0-FH	Hz	0,1	0,1	
F266	Externe Eingabe – Motorpotireaktionszeit für Runterlauf	0-10	S	0,1	0,1	
F267	Externe Eingabe - Motorpoti- Frequenzschritte für Runterlauf	0-FH	Hz	0,1	0,1	
F268	Motorpoti–Startfrequenz (z.B. nach Einschalten) für Hoch-/ Runterlauf	LL-UL	Hz	0,1	0	
F269	Ändern der Motorpoti-Startfrequenz für Hoch-/ Runterlauf	0: nicht verändert 1: Einstellung in F268 wird bei Netz-Aus übernommen	-	-	1	

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F270	Sprungfrequenz 1	0-FH	Hz	0,1	0	
F271	Frequenzbereich für Sprung- frequenz 1 Parameter F2 10 und F2 1 l legen einen auszublendenden Frequenzbereich von F2 10+F2 1 l bis F2 10-F2 1 l fest.	0-30	Hz	0,1	0	
F272	Sprungfrequenz 2	0-FH	Hz	0,1	0	
F273	Frequenzbereich für Sprungfrequenz 2	0-30	Hz	0,1	0	
F274	Sprungfrequenz 3	□-FH	Hz	0,1	0	
F275	Frequenzbereich für Sprungfrequenz 3	0-30	Hz	0,1	0	
F294	Festfrequenz 15	LL-UL	Hz	0,1	50	
F295	Umschalten von Fernsteuerung auf Vor-Ort-Bedienung mit Drehzahlüber- nahme	aktiviert nicht aktiviert			1	

^{*(2)} abhängig von dem unter 上切 eingestellten Wert

7.5 Spezielle Funktionen - Parameter F300 - F366

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F300	Taktfrequenz für	6,0-16,0	kHz	0,1	*(1)	
	Pulsweitenmodulation					
F30 (Motorfangfunktion	 ausgeschaltet bei kurzzeitig. Netzspannungsausfall bei kurzzeitig. Sollwertsperre (ST-Signal) Kombination aus 1 und 2 	-	-	0	
F302	Verhalten bei Netzspannungsausfällen (geführter Runterlauf)	 4: beim Start 0: kein Runterlauf, kein Aufrecht- erhalten des Betriebs 1: - (nicht auswählbar) 2: geführter Runterlauf mit Hilfe der gene- ratorischen Energie 	-	-	0	
F303	Anzahl der Wiederanläufe nach Fehler (Trip)	0: Kein Wiederanlauf 1-10	An- zahl	1	0	

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
	Doochroibung	Finatallungan				
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F305	"Soft Stall" Regelung für Runterlauframpe Diese Regelung verhindert Überspannungen, indem bei zu hoher Zwischenkreisspannung die Runterlaufzeit dynamisch verlängert wird, oder durch zusätzliche Beaufschlagung des Motors durch Spannung zum Zwecke einer Übererregung.	 Regelung aktiviert (Verlängerung der Runterlauframpe) ausgeschaltet Übererregung durch Spannungserhöhung zwecks schnellerer Runterlauframpe, abhängig von F626 Übererregung durch Spannungserhöhung zwecks schnellerer Runterlauframpe, abhängig von F626 		-	2	
		5: unabhängig v. F626				
FBD7	Netzspannungskompensation (Schwankungen in der Eingangs- spannung werden nicht auf den Ausgang weitergegeben)	 0: Netzspannung nicht korrigiert, Ausgangsspannung limitiert 1: Netzspannung korrigiert, Ausgangsspannung limitiert 2: Netzspannung nicht korrigiert, Ausgangsspannung nicht limitiert 3: Netzspg. korrigiert, 4: Ausgangsspg. nicht limitiert 	-	-	2	
F3 { {	Sperrung einer Drehrichtung	Vorwärts- und Rückwärtslauf gestattet Rückwärts gesperrt Vorwärts gesperrt	-	-	0	
F3 12	Automatische Anpassung der Taktfrequenz	0: ausgeschaltet 1: Automatik-Modus	-	-	0	
F3 16	Taktfrequenzauswahl	wird nicht automatisch reduziert wird automatisch reduziert wird nicht automatisch reduziert (nur 400V-Modelle) wird automatisch reduziert (nur 400V-Modelle)	-	-		
F320	Max. Pegel der Drooping-Regelung	0-100	%	1	0	
F323	Drehmomentbereich ohne Regelung	0-100	%	1	10	
F359	Wartezeit der PID-Regelung	0-2400	S	1	0	
·				-	ı - 1	

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
	DID D	<u> </u>		ung	stellung	
F360	PID-Regelung Durch diesen Parameter kann die PID-Regelung eingeschaltet werden. Bei Betrieb mit PI-Regelung dient die Klemme VIA (0-10V DC) bzw. Klemme II (4-20mA) als Eingang für das Rückführsignal. Parameter F200 hat dann keine Funktion.	ausgeschaltet eingeschaltet (Feedback: VIA) eingeschaltet (Feedback: VIB)	-		0	
F362	P-Anteil Der P-Anteil hat Einfluss auf die Reaktionszeit des Reglers	0,01-100	-	0,01	0,30	
F363	I-Anteil Der I-Anteil sorgt dafür, dass keine bleibende Abweichung zwischen Soll- und Istwert auftritt.	0,01-100	-	0,01	0,20	
F366	D-Anteil Der D-Anteil verstärkt die Differenz zwischen Soll- und Istwert und erhöht somit ebenso die Reaktionszeit des Reglers	0-2,55	-	0,01	0	

^{*(1)} modellabhängig

7.6 Motorparameter - Parameter F400 - F496

D				F:	۸۴	O	
Para-	December 25 const		Eta ata Ilana ara	Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung		Einstellungen	heit	lö-	ein-	
					sung	stellung	
F400	Automatische Einstellung	0:	ausgeschaltet	-	-	0	
	(Auto-Tuning)	1:	Ergebnisse aus				
			dem letzten Auto-				
			Tuning-Lauf				
		2:	Neuer Auto-Tuning-				
			Lauf				
F40 1	Einstellmöglichkeit (Verstärkung der		0-150	%	1	50	
'-	Schlupfkompensation während						
	Vektorkennlinie)						
F402	Motorkonstante 1 (Statorwiderstand)		0-30	%	0,1	*(1)	
F4 15	Motornennstrom		0,1-200	Α	0,1	*(1)	
F4 16	Stromaufnahme des Motors ohne		10-100	%	1	*(1)	
	Belastung (Leerlaufstrom)						
F4 17	Nenndrehzahl des Motors		100-15.000	upm	1	*(1)	
F4 18	Koeffizient für das Ansprechverhalten		1-150	-	1	40	
	der Drehzahlregelung						
F4 19	Koeffizient für das Überschwingen der		1-100	-	1	20	
	Drehzahlregelung						
F470	VIA- Eingang Verschiebung		0-255	-	1/1	128	
F471	VIA- Eingang Verstärkung		0-255	-	1/1	148	
F472	VIB- Eingang Verschiebung		0-255	-	1/1	128	
F473	VIB- Eingang Verstärkung		0-255	-	1/1	148	
F480	Koeffizient für Erregungsanhebung		100-130	%	1	100	

Para- meter	Beschreibung		Einstellungen	Ein- heit	Auf- lö- sung	Grund- ein- stellung	
F48 (Spannungsfilter	Nur auf An-	0-9999	μS	1	0	
F482	Inhibitor Filter	weisung von	0-9999	นร	1	442	
F483	Inhibitor Gain	Toshiba ändern!	0-300	μs	0,1	100	
F485	Koeffizient für Soft-Stall bei hohen		10-250	-	1	100	
	Frequenzen #1						
F492	Koeffizient für Soft-S	Stall bei hohen	50-150	-	1	100	
	Frequenzen #2						
F494	Motor-Anpassfaktor		0-200	-	1	*(1)	
F495	Anpassfaktor Maximalspannung		90-120	%	1/1	104	
F496	Anpassfaktor Wellenformumschaltung		0,1-14,0	kHz	0,1	14	

7.7 Zweiter Parametersatz - Parameter F500 - F503

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F500	Hochlaufzeit 2 – Die Hochlaufzeit bezieht sich auf einen Hochlauf vom Stillstand bis zur Maximalfrequenz FH.	0,0-3200	S	0,1	*(1)	
F50 {	Runterlaufzeit 2 – Diese Zeit bezieht sich auf einen Runterlauf von der Maximalfrequenz FH bis zum Stillstand.	0,0-3200	S	0,1	*(1)	
F502	Rampenform für Hoch-/Runterlauf 1	O: linearer Hochlauf 1: Hochlauf mit steigender bzw. sinken-der Beschleunigung zu Beginn bzw. zum Ende (S-Kurve Typ 1) 2: Hochlauf mit sinkender Beschleunigung zum Ende (S-Kurve Typ 2)	-	-	0	
F503	Rampenform für Hoch-/Runterlauf 2	siehe Parameter F502	-	-	0	
F504	Auswahl der Hoch-/Runterlauf- parameter 1, 2, 3	1: Hoch-/Runterlauf- parameter 1 2: Hoch-/Runterlauf- parameter 2	-	-	1	
F505	Umschaltfrequenz zwischen Hochlauf-/ Runterlauframpe 1 und 2. Die Zuordnung der Hoch-/Runterlauf- zeiten zum entsprechenden Frequenzbereich wird über Parameter F504 bzw. über die Eingangsklemme mit der AD2 Funktion festgelegt. Standardzuordnung ist Hoch- /Runterlauframpe 1 für den unteren, Hoch-/Runterlauframpe 2 für den oberen Frequenzbereich.	O-UL	Hz	0,1	0	

^{*(1)} modellabhängig *(2) abhängig von dem unter 上り eingestellten Wert

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F506	Zeitangabe (F506 x REE bei Start der	0-50	%	1	10	
	S-Kurve)					
F507	Zeitangabe (F506 x REE bei Ende der	0-50	%	1	10	
	S-Kurve)					

^{*(1)} modellabhängig

Weitere Parameter des 2. Parametersatzes: F 170 - F 173

7.8 Schutzfunktionen - Parameter F60 | - F650

Para- meter	Beschreibung	Ein- Auf- Grund- Einstellungen heit lös- ein- ung stellung	
F60 (Ansprechschwelle für "Soft-Stall- Regelung" Level 1 Zulässige Motor-Belastungsgrenze, bezogen auf den Umrichternennstrom. Siehe auch Parameter 🎞 L 🎵	10-110 % 1 110 (111: ausgeschaltet)	
F602	Fehlermodus	O: Fehler werden nach Abschalten der Versorgungsspannung gelöscht 1: Fehler werden nach Abschalten der Versorgungsspannung nicht gelöscht 0 - 0 - 0	
F603	Verfahren bei Nothalt/externer Fehler	0: freier Auslauf 0 1: Runterlauframpe 2: Gleichstrom- bremsen	
F604	Zeitdauer der Gleichstrombremsung bei Nothalt	0-20 s 0,1 1	
F605	Phasenausfallerkennung (ausgangsseitig)	0: ausgeschaltet 0 1: beim Start (nur einmal nach erstmaligem Einschalten der Versorgungsspannung) 2: beim Start (jedes Mal) 3: eingeschaltet während des Betriebs 4: beim Start + während d. Betriebs 5: Ausfallerkennung (ausgangsseitig)	
F607	Motorüberwachung/Warnung bei 150%	10-2400 s 1 300	
F608	Phasenausfallerkennung (eingangsseitig)	0: ausgeschaltet 1 1: eingeschaltet	
F609	Halbe Hysteresebreite für Unterstrom Fehler-/Warnmeldung bei Unterstrom	1-20 % - 10 0: Warnmeldung 0	
F6 10	remen-/warmineldung bei Onterstrom	0: Warnmeldung 0 1: Fehlermeldung	

Para-	Beschreibung	Einstellungen	Ein-	Auf-	Grund-	
meter	9		heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F6 11	Unterstromansprechschwelle (Fehler-/Warnmeldung)	0-100	% (A)	1	0	
F6 12	Zeitkriterium für Fehler/Warnmeldung bei Unterstrom	0-255	s	1	0	
F6 (3	Fehler-/Warnmeldung bei Ausgangskurzschluss/ Ausgangsfrequenz während des Starts	O: Dauerhafter Standard-Testimpuls 1: Einzelner Standard-Test-Impuls beim Start nur einmal nach erstmaligem Einschalten d. Versorgungsspannung 2: Dauerhafter Kurz-Testimpuls 3: Einzelner Kurz-Test-Impuls beim Start nur einmal nach erstmaligem Einschalten d. Versorgungsspannung.	-	-	0	
F6 15	Drehmomentgrenze erreicht (Fehler-/Warnmeldung)	0: Warnmeldung 1: Fehlermeldung	-	-	0	
F6 16	Übermoment-Ansprechschwelle (Fehler-/Warnmeldung)	0-200	%	1	130	
F6 18	Übermoment-Ansprechzeit (Fehler-/Warnmeldung)	0-10	S	0,1	0,5	
F6 19	Übermoment-Ansprechschwelle, halbe Hysteresebreite	0-100	%	1	10	
F62 (Warnung des Betriebsstunden-Zählers	0-999,9	100	0,1	610	
F626	Ansprechschwelle für "Soft-Stall"- Regelung bei Überspannungen	100-150	%	1	140	
F627	Erkennung von Unterspannungsfehlern	0: ausgeschaltet 1: Fehlermeldung aktiviert (<=60%) 2: Warnmeldung aktiviert (<=50%)	-	-	0	
F632	Speichern der thermischen Belastung des Motors (aL2) nach Abschalten der Versorgungsspannung	ausgeschaltet eingeschaltet	-	-	0	
F633	Erkennung einer Unterschreitung des analogen Sollwertes in VIA	0: ausgeschaltet 1-100	%	1	0	
F634	Jährliche Durchschnittstemperatur zum Zwecke der Wartungsintervallmeldung des Umrichters	1: 10 bis +10°C 2: 11 bis 20°C 3: 21 bis 30°C 4: 31 bis 40°C 5: 41 bis 50°C 6: 51 bis 60°C	-	-	3	
F645	PTC-Eingang VIB	ausgeschaltet eingeschaltet im Fehlermeldungs- modus eingeschaltet im Alarm-Modus	-	-	0	
F646	PTC-Schwellwert	100-9999	Ω	1	3000	
F650	Funktion Notfallbetrieb ("forced fire speed control")	0: eingeschaltet 1: ausgeschaltet	-	-	0	

7.9 Ausgangsparameter - Parameter F69 | - F692

Para- meter	Beschreibung		Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F69 (Invertierung des analogen Ausgangssignales	0: 1:	beginnend bei 10 V oder 20 mA beginnend bei 0	-	-	1	
F692	Anzeigebereich der FM-Klemme (Analogausgang 010V oder 420 mA)		0-100	%	1	0	

7.10 Anzeigeparameter - Parameter F700 - F749

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein- stellung	
F700	Daramatriaranarra	O: Tuläggig		ung -	0	
ר יטט	Parametriersperre	0: zulässig 1: gesperrt	-	_	0	
F70 (Absolutwerte (in % oder A/V) angezeigt	0: % (Prozentwert) 1: A(mpere) / V(olt)	-	-	0	
F702	Multiplikator bei frequenzproportionaler Anzeige	0,00: freie Einheit- Anzeige ausgeschaltet 0,01-200,0	An- zahl	0,01	0	
F705	Invertierung der frequenzproportionalen Anzeige	0: neg. Steigung 1: pos. Steigung	-	-	1	
F706	Offset der Anzeige	0,00-FH	Hz	0,01	0,0	
F707	Frequenz - Schrittweite #1 bei Sollwert- eingabe über Bedienfeld	0,00: ausgeschaltet 0,01-FH	Hz	0,01	0	
F708	Frequenz - Schrittweite #2 bei Sollwert- eingabe über Bedienfeld	0: ausgeschaltet 1-255	-	1	0	
F110	Auswahl eines Wertes, der während des Betriebes in der Standardanzeige erscheint	O: Frequenz-Ist-Wert (Hz/freie Einheit) 1: Frequenzsollwert (Hz/freie Einheit) 2: Ausgangsstrom (%/A) 3: Nennstrom (A) des Umrichters 4: Lastfaktor FU (%) 5: Ausgangslstg (%) 6: Kompensierte Frequenz (Hz/freie Einheit) 7: optionale Anzeige über eine externe Steuerungseinheit definiert 8: Drehzahl Istwert 9: Kommunikation, Telegrammzähler 10: Kommunikation, Zähler für gültige Telegramme	-	-	0	
F721	Runterlauf bei Stopp über Bedienfeld	Runterlauframpe freier Motorauslauf	-	-	0	

Para- meter	Beschreibung		Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F730	Sperren v. Änderungen d. Frequenz- grenzen für das Bedienfeld (FL)	0: 1:	zulässig gesperrt	-	-	0	
F132	Sperren der Umschaltmöglichkeit zw. Vor-Ort-Bedienung/Fernsteuerung für das Bedienfeld (LOC/REM-Taste)	0: 1:	zulässig gesperrt	-	-	0	
FTEET	Tastatursperrung (Vorwärts/Rückwärts/Stopp-Tasten)	0: 1:	zulässig gesperrt	-	-	0	
F734	Sperren der Nothaltmöglichkeit über das Bedienfeld	0: 1:	zulässig gesperrt	-	1	0	
F735	Sperrung der Reset-Funktion über das Bedienfeld	0: 1:	zulässig gesperrt	-	-	0	
F738	Wahl des Parameter-Aufrufs (Historie / Wizard)	0: 1:	ANY + ANY ANY	-	-	0	
F748	Erhaltung des letzten Werts der abgegebenen Energie bei Störung	0: 1:	ausgeschaltet eingeschaltet	-	-		
F749	Anzeigeeinheit für Wert aus F 748	0: 1: 2: 3:	1 = 1kWh 0,1 = 1kW 0,01 = 1kWh 0,001 = 1 kWh	-	1	*(1)	

^{*(1)} modellabhängig

7.11 Kommunikationsparameter - Parameter F800 - F899

Para-				Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung		Einstellungen	heit	lös-	ein-	
					ung	stellung	
F800	Übertragungsrate der Schnittstelle	0:	9.600 baud	-	-	1	
		1:	19.200 baud				
F80 (Parität	0:	keine Parität	-	-	1	
		1:	gerade				
		2:	ungerade				
F802	Umrichter - Identifikationsnummer		0-247	-	1	0	
	Bis zu 64 Umrichter können über die						
	Schnittstelle angesprochen werden.						
F803	Zeitverzögerung bei Kommunikations-		0-100	S	1	0	
	fehlern (Zeit, nach der bei einem						
	Kommunikationsfehler über die						
	Schnittstelle eine Fehlermeldung						
	generiert wird)						
F805	Daten-Sendezyklus		0,00: regulär	s	0,1	0,00	
			0,01-2,00				

Para-				Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung		Einstellungen	heit	lös-	ein-	
					ung	stellung	
F806	Kommunikation Umrichter-zu-Umrichter	1: 2: 3:	Slave: (0 Hz Vorgabe im Fehlerfall des Masters) Slave: (konstanter Betrieb auch im Fehlerfall des Masters) Slave (Nothalt im Fehlerfall des Masters) Master (Übertragung der Sollwertvorgabe) Master (Übertragung der Ausgangsfrequenz)		•	0	
FB 11	Referenzwert 1 (b. Kommunik. Umrichter-zu-Umrichter)		0-100	%	1	0	
FB 12	Referenzfrequenz 1 (b. Kommunik. Umrichter-zu-Umrichter)		0,0-200	Hz	0,1	0	
FB 13	Referenzwert 2		0-100	%	1	100	
FB 14	Referenzfrequenz 2		0,0-200	Hz	0,1	*(2)	
F829	Auswahl des Kommunikationsprotokolls	2: 3:	Protokoll des Toshiba Umrichters Protokoll des Modbus RTU Metasys N2 APOGEE FLN BAC-net	•	-	0	
F85 1	Unterbrechung bei Kommunikationsfehler	0: 1: 2: 3: 4:		-	1	4	
F856	Anzahl der Motorpole (p) für die Kommunikation (Kommunikationsnummern FA13 Drehzahlvorgabe und FE90 Drehzahl Istwert)	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	2 p	-	-	2	

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
	_	-		ung	stellung	
F870	Blocktransfer zu schreibende Daten 1	keine Auswahl Befehlsinformation 1 Befehlsinformation 2 Frequenz-Sollwert Ausgangsdaten über Klemmensteuerung analoge Kommu-	-	-	0	
		nikationsausgabe				
		6: Drehzahl-Sollwert				
F871	Blocktransfer zu schreibende Daten 2	siehe Parameter FB10	-	-	0	
F875	Blocktransfer zu sendende Daten 1	 0: keine Auswahl 1: Statusinformation 2: Ausgangsfrequenz 3: Ausgangsstrom 4: Ausgangsspannung 5: Warninformation 6: PI- Rückführungswert 7: Eingangsklemme 8: Ausgangsklemme 9: VIA-Klemmensteuerung 10: VIB-Klemmensteuerung 11: Ausgangsdrehzahlsteuerung 	-	-	0	
F876	Blocktransfer zu sendende Daten 2	siehe Parameter FB75	-	-	0	
F877	Blocktransfer zu sendende Daten 3	siehe Parameter FB75	-	-	0	
F878	Blocktransfer zu sendende Daten 4	siehe Parameter FB75	-	-	0	
F879	Blocktransfer zu sendende Daten 5	siehe Parameter F875	-	-	0	
F880	Frei nutzbarer Speicherbereich	0-65535	-	1	0	
F890	Parameter für Option 1	0-65535	-	1	0	
F89 (Parameter für Option 2	0-65535	-	1	0	
F892	Parameter für Option 3	0-65535	-	1	0	
F893	Parameter für Option 4	0-65535	-	1	0	
F894	Parameter für Option 5	0-65535	-	1	0	
F895	Parameter für Option 6	0-65535	-	1	0	
F896	Parameter für Option 7	0-65535	-	1	0	
F897	Parameter für Option 8	0-65535	-	1	0	
F898	Parameter für Option 9	0-65535	-	1	0	
F899	Parameter für Option 10	0-65535	-	1	0	

^{*(2)} abhängig von dem unter Ł牡P eingestellten Wert

7.12 Spezielle Parameter (für PM-Motor) - Parameter F9 10 - F9 12

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F9 10	Stromgrenze für Erkennung von Asynchronlauf (für PM Motoren und AC Servos)	10-110	%	1	100	
F9	Zeitlimit für Überschreiten der Stromgrenze für Erkennung von Asynchronlauf (für PM Motoren und AC Servos)	0,0: keine Erkennung 0,1-25	Ø	1	0,1	
F9 12	Q-Achse Selbsterregung (PM-Motor)	0,00 – 650 mH	mH	0,01	0,0	

7.13 Leistungsabhängige Grundeinstellungen

FU-Modell 400 V Klasse dreiphasig	Hochlauf-/ Runterlaufzeit	Manuelle Spannungs- anhebung 1/2	Taktfrequenz für Pulsweiten- modulation	Motorkonstante #1	Motornennstrom	Stromaufnahme des Motors ohne Last	Nenndrehzahl des Motors	Motor- Anpassungs- faktor	Auswahl Anzei- geeinheit abge- gebene Energie
	ACC, dEC, F500, F501	ub / F (12	F300	F402	F4 (5	F4 16	F4 ነገ WP/ ĿሄP: 1	F494	E749
VFFS1- 4004PL	10	6,0 %	12,0 kHz	6,2 %	1,0 A	65 %	1400 upm	90	0
VFFS1- 4007PL	10	6,0 %	12,0 kHz	5,8 %	1,7 A	60 %	1408 upm	80	0
VFFS1- 4015PL	10	6,0 %	12,0 kHz	4,3 %	3,1 A	55 %	1408 upm	70	0
VFFS1- 4022PL	10	5,0 %	12,0 kHz	4,1 %	4,5 A	52 %	1400 upm	70	0
VFFS1- 4037PL	10	5,0 %	12,0 kHz	3,4 %	7,4 A	48 %	1408 upm	70	1
VFFS1- 4055PL	10	4,0 %	12,0 kHz	2,6 %	10,5 A	46 %	1441 upm	70	1
VFFS1- 4075PL	10	3,0 %	12,0 kHz	2,3 %	14,1 A	43 %	1441 upm	70	1
VFFS1- 4110PL	10	2,0 %	12,0 kHz	2,2 %	20,3 A	41 %	1441 upm	60	1
VFFS1- 4150PL	10	2,0 %	12,0 kHz	1,9 %	27,3 A	38 %	1441 upm	50	1
VFFS1- 4185PL	30	2,0 %	8,0 kHz	1,9 %	30,4 A	36 %	1458 upm	50	1
VFFS1- 4220PL	30	2,0 %	8,0 kHz	1,8 %	40,0 A	34 %	1458 upm	50	1
VFFS1- 4300PL	30	2,0 %	8,0 kHz	1,8 %	54,0 A	32 %	1454 upm	50	1
VFFS1- 4370PL	30	2,0 %	8,0 kHz	1,8 %	67,0 A	27 %	1458 upm	50	2
VFFS1- 4450PL	30	2,0 %	8,0 kHz	1,7 %	80,0 A	26 %	1458 upm	50	2
VFFS1- 4550PL	30	2,0 %	8,0 kHz	1,6 %	98,0 A	24 %	1462 upm	40	2
VFFS1- 4750PL	30	2,0 %	8,0 kHz	1,5 %	129 A	28 %	1479 upm	40	2


Notizen	Seite

8. Basisparameter

Bevor Sie den Frequenzumrichter in Betrieb nehmen, müssen Sie die Basisparameter programmieren.

8.1 Anschluss Leistungsklemmen

Bevor Sie den Frequenzumrichter in Betrieb nehmen, müssen die Leistungsklemmen angeschlossen werden. Bitte gehen Sie dabei nach folgender Skizze vor:



- Schließen Sie den Umrichter an die Netzspannung an:
 Klemmen L1, L2 und L3 an 380 ... 480V 50/60Hz dreiphasig
- Schließen Sie einen zur Umrichternennspannung passenden Drehstromasynchronmotor an die Ausgangsklemmen U, V und W an (380 ... 480V).



VORSICHT

Nehmen Sie Verdrahtungen aller Art nur bei abgeschalteter Versorgungsspannung vor. Warten Sie nach Abschalten der Versorgungsspannung, bis die LED "Charge" vollständig erloschen ist. Noch für bis zu zwei Minuten nach dem Abschalten besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

8.2 Einstellung der Hoch-/Runterlaufzeiten

RU! Automatischer Hoch-/Runterlauf

HEE Hochlaufzeit 1

dec Runterlaufzeit 1

Funktion

- 1) Für die Einstellung der Hochlaufzeit gibt REE den Zeitraum an, in welchem der Antrieb vom Stillstand bis zur Maximalfreguenz FH beschleunigt.
- 2) Für die Einstellung der Runterlaufzeit legt dEL den Zeitraum fest, innerhalb dessen der Motor von der Maximaldrehzahl FH bis zum Stillstand herunter läuft.

8.2.1 Automatischer Hoch-/Runterlauf


Automatisch:

Setzen Sie Parameter RU 1 auf einen Wert von 1. Der Umrichter läuft in einer optimalen Zeit auf die Sollfrequenz hoch bzw. bremst in optimaler Zeit. Passt automatisch die Hoch-/Runterlaufzeit an die Größe der Last an.

* Passt automatisch die Hoch-/Runterlaufzeit von 1/8 bis 8-mal so lang, wie die unter REE oder dEE eingestellte Zeit in Abhängigkeit des Nennstroms des Umrichters an.

Setzen Sie Parameter RU 1 auf einen Wert von 2. Der Umrichter läuft in kürzestmöglicher Zeit auf die Sollfrequenz hoch bzw. bremst in kürzestmöglicher Zeit (Betrieb an der Strom- bzw. Spannungsgrenze).

* Passt automatisch die Geschwindigkeit während des Hochlaufs an. Beim Runterlauf wird die Geschwindigkeit nicht automatisch angepasst, sondern um die in Parameter dEE eingestellte Zeit verringert.



Parameter einstellen

	Tarriotor Officionori								
Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös-	Grund- ein-				
	-	_		ung	stellung				
	Einstellung der Hoch/Runterlauframpen	0: manuell	-	-	0				
AU I		1: automatisch							
''		2: automatisch (nur bei							
		Hochlauf)							

- * Verändern Sie bei der automatischen Einstellung der Hoch-/Runterlaufzeit diese entsprechend der Last. Die Hoch-/Runterlaufzeit verändert sich konstant mit Lastschwankungen. Für Frequenzumrichter, die eine feste Hoch-/Runterlaufzeit benötigen, verwenden Sie die manuelle Einstellung mit den Parametern REE, dEE.
- * Die Einstellung der Hoch-/Runterlaufzeit AEE, dEE entsprechend dem Durchschnittswert der Last führt zu einer optimalen Einstellung, die auch Lastschwankungen entspricht.
- * Verwenden Sie diesen Parameter, nachdem Sie den Motor richtig angeschlossen haben.

* Bei der Verwendung des Umrichters mit einer Last, die starken Schwankungen unterworfen ist, kann es zu Fehlern bei der Anpassung der Hoch-/Runterlaufzeit kommen und der Umrichter gibt eine Fehlermeldung aus.

Beispiel für automatische Einstellung der Hoch-/Runterlaufzeit

Verwendete Tasten	LED- Anzeige	Vorgang
	0.0	Zeigt die Betriebsfrequenz an. Wenn Parameter F1 🗓 auf 0 eingestellt ist (Betriebsfrequenz)
MODE	ЯИН	Der erste Basisparameter Яปห wird angezeigt.
A	AU I	Betätigen Sie die die Taste ▲ um den Parameter auf RU I zu wechseln.
ENT	0	Betätigen Sie die ENTER-Taste, um den Parameter zu lesen.
A	{	Betätigen Sie die Taste ▲ um den Parameter auf 1 oder 2 einzustellen.
ENT	₩₩	Speichern Sie die geänderten Parameter durch Betätigen der ENTER-Taste. RU I und der geänderte Wert werden abwechselnd angezeigt.

8.2.2 Manuelle Einstellung der Hoch-/Runterlaufzeit


•Manuell:

Setzen Sie Parameter RU I auf einen Wert von \square . Die Hochlaufund Runterlaufzeiten werden in diesem Fall durch folgende Parameter festgelegt.

REE: Die Hochlaufzeit gibt den Zeitraum an, in welchem der Antrieb vom Stillstand bis zur Maximalfrequenz FH beschleunigt.

der Motor von der Maximaldrehzahl FH bis zum Stillstand

herunterläuft.



Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös-	Grund- ein-	
				ung	stellung	
ACE.	Hochlaufzeit 1	0,0-3200	S	0,1	10	
4EC	Runterlaufzeit 1	0,0-3200	S	0,1	10	

Anmerkung: Wenn die Hoch-/Runterlaufzeit auf 0.0 s eingestellt wurde, dann erhöht/verringert sich die Umrichtergeschwindigkeit in 0,05 s.

* Wenn der eingegebene Wert niedriger ist als die aufgrund der Lastbedingungen erforderliche optimale Hoch-/Runterlaufzeit, kann durch die Funktion zur Blockierung bei Überstrom bzw. Überspannung die Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeit erhöht sein. Wenn eine noch kürzere Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeit eingegeben wird, kann es zu einem Überstrom- bzw. Überspannungsalarm kommen. (Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10.2.1).

8.3 Automatische Funktionseinstellungen (뭐나니)

R법식 automatische Funktionseinstellungen

Funktion

Mit diesem Parameter werden alle Parameter, die sich auf die Funktionen beziehen, wie in der unten stehenden Tabelle gezeigt, automatisch gesetzt.

Parameter einstellen

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
АСЧ	automatische Funktionseinstellungen	manuell freier Motorauslauf 3-Draht Betrieb, Selbsthaltung, Klemmenfunktionen durch Taster ansteuerbar Motorpotifunktion 4: 0(4)20mA Betrieb	-	-	0	

Automatisch eingestellte Funktionen und Parameterwerte

Para-	Grundein-	1:Freier Auslauf	2:3-Draht-	3:Motorpoti-	4:4-20mA Betrieb
meter	stellung	1.1 Tolol / tublaul	Betrieb.	funktion	4.4 Z011// DCt/ICD
1110101	otoliang		Selbsthaltung	Tarikaon	
	0:integriertes	0:integriertes	0:integriertes	5:Bedienfeld	1:Klemmblock
FNDd	Potentio-	Potentio-	Potentio-meter		
	meter	meter			
CUOA	1:Bedienfeld	0:Klemmblock	0:Klemmblock	0:Klemmblock	0:Klemmblock
F 1 10	1:ST	0:ausge-schaltet	1:ST	1:ST	1:ST
F111	2:F	2:F	2:F	2:F	2:F
F 1 12	3:R	3:R	3:R	3:R	3:R
F 1 13	10: RST	10:RST	10:RST	10:RST	10:RST
F 1 14	6:S1	6:S1	6:S1	41:UP	6:S1
F 1 15	7:S2	7:S2	7:S2	42:DOWN	38:FCHG
F 1 16	8:S3	1:ST	49:HD	43:CLR	1:ST
F20 1	0 (%)	-	-	-	20 (%)

AU4 : 0

Werkseinstellungen

AU4: 1

TOSHIBA VF-FS1

Einstellungen für freien Auslauf. Das ST-Signal wird der Klemme S3 zugewiesen, und über diese Klemme erfolgt dann die Steuerung des Umrichters.

PU4: 2

Der Klemme S3 wird das HD-Signal (Operation halten) zugewiesen

EIN: F/R gehalten, 3-Draht-Betrieb

AUS: Stop

E: PUR

Steuerung der Motorpotifunktion. Dabei wird der Klemme S1 die Funktion Frequenz HOCH, der Klemme S2 die Funktion Frequenz RUNTER und die Funktion CLR der Klemme S3 zugeordnet. Die Frequenzen können über die Klemme S1 und S2 verändert werden.

AU4 : 4

Frequenzvorgabe über ein 4-20mA Stromsignal. Umschalten zwischen verschiedenen Frequenz-Sollwerten kann durch an- oder abschalten der Klemme S3 erfolgen. Dabei wird das FCHG-Signal der Klemme S3 zugeordnet mit Vorrang vor dem Eingangsstrom.

Mit dem Setzen der Parameter RU I, RUZ und RUY sind alle erforderlichen Einstellungen getätigt, die zum problemlosen Betrieb des Antriebes erforderlich sind.

8.4 Weitere Einstellungen

End Befehlsvorgabe über ...
Fnd Frequenzvorgabe über ...

Funktion

Die Parametergruppe Basisparameter 1 enthält weitere Einstellungen, die für die individuelle Programmierung der Umrichter nützlich sein können. Mit diesen Parametern definieren Sie, welches Eingabegerät den Vorrang bei der Befehlsvorgabe (Klemmenblock oder Bedienfeld) oder Frequenzvorgabe (integriertes Potentiometer, VIA, VIB, Bedienfeld, etc.) erhält. Alle Einstellungen werden im folgenden Abschnitt thematisch geordnet aufgeführt.

8.4.1 Befehlsvorgabe über (...) ([][]]

Der Frequenzumrichter kann auf zwei Arten in Betrieb gesetzt werden. Rufen Sie dazu den Parameter ENDI auf:

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
CUDA	Befehlsvorgabe über	0: Klemmenblock 1: Tastatur	-	-	1	

•Klemmenblock: Setzen Sie [\(\Pi\)] auf einen Wert von \(\mathbf{0}\), um die Start- und Stopp-

Kommandos über die Klemmensteuerung zu fahren. Verbinden Sie für Vorwärtslauf die Eingangsklemme F mit dem 24V-Potential (Klemme P24), für Rückwärtslauf die Eingangsklemme R mit Klemme P24. Bei Verbinden dieser Kentelde läuft der Antrieb en bei

P24. Bei Verbinden dieser Kontakte läuft der Antrieb an, bei

Unterbrechen bremst der Antrieb ab.

• Tastatur: Setzen Sie [\(\Omega_0\d]\) auf einen Wert von 1, wird der Antrieb durch

Drücken der RUN-Taste angefahren bzw. über Drücken der STOP-Taste bis zum Stillstand abgebremst. Die Drehrichtungsvorwahl erfolgt dabei über den Parameter Fr. Diese Betriebsart ist werksseitig

vorgewählt.

8.4.2 Frequenzvorgabe über (...) (F미급)

Sollwerte können über verschiedene Wege vorgegeben werden:

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
FNOd	Frequenzvorgabe über	0: eingebautes Potentiometer im Bedienfeld 1: VIA 2: VIB 3: Tastatur 4: Serielle Kommunikation 5: Motorpotifunktion	-	-	0	

Programmierter Wert:

integriertes

Potentiometer: Setzen Sie FNOd auf einen Wert von 0, um das integrierte

Potentiometer des Frequenzumrichters für die Frequenzeinstellung zu

verwenden, und drehen Sie dabei gegen den Uhrzeigersinn.

•VIA: Setzen Sie FMIId auf einen Wert von 1, damit eine Frequenzvorgabe

über ein Spannungssignal von 0 bis 10V DC oder 4-20mADC erfolgen

kann, dass an der Eingangsklemme VIA angeschlossen wird.

•VIB: Setzen Sie FNOd auf einen Wert von 2, damit eine Frequenzvorgabe

über ein Spannungssignal von 0 bis 10V DC erfolgen kann, dass an

der Eingangsklemme VIB angeschlossen wird.

•Tastatur: Setzen Sie FROd auf einen Wert von 3, um die Frequenz über die

AUF-Taste und AB-Taste einzustellen. Die LED über den Rolltasten

ist in dieser Betriebsart erleuchtet.

Serielle

Kommunikation: Setzen Sie FMII auf einen Wert von 4, damit die Frequenzvorgabe

durch Eingabe über ein externes Steuerungsgerät erfolgen kann.

•Motorpotifunktion: Setzen Sie FNOd auf einen Wert von 5. Wird eine programmierte

digitale Eingangsklemme dauerhaft angesteuert, fährt der Sollwert des Umrichters mit vorher bestimmten Frequenzschritten und in vorher bestimmten Zeitsprüngen bis FH hoch . Das gleiche gilt auch

für den Runterlauf, hier bis LL.

- * Unabhängig vom Wert, der unter Parameter [nud und fnud eingestellt wurde, sind die im Folgenden beschriebenen Funktionen der Eingangsklemmen immer betriebsbereit.
- Fehlerrücksetzen (Voreinstellung: RES, gültig nur bei Fehlerrücksetzen)
- Sollwert-Freigabe (bei programmierter Eingangsklemme)
- Stopp der Vorgabe über Klemmen bei Fehler über externe Eingabe (wenn so eingestellt, werden die programmierbaren digitalen Eingangsklemmen verwendet)
- * Stoppen Sie erst den Frequenzumrichter, um Änderungen in den Parametern Enud und Fnud vorzunehmen.

Einstellung Festfrequenzwahl

[Mid: auf einen Wert von 0 setzen (Klemmenblock)

FNIId: Gültig für alle eingestellten Werte

8.5 Anschluss eines Anzeigeinstrumentes

FN5L Festlegung der Messgröße für die FM-Klemme

FII Kalibrierfunktion für die FM-Klemme

Funktion

Das Ausgangssignal der Klemme FM ist ein analoges Spannungssignal. Für das Messgerät verwenden Sie entweder ein Amperemessgerät mit Vollausschlag von 0-1mADC oder ein Volt-Messgerät mit Vollausschlag von 0-7,5VDC (oder 10VDC-1mA).

Umschalten auf 0-20mADC (4-20mADC) Eingangsstrom durch Umschalten des FM-Schalters auf Schaltposition I. Bei Umschaltung auf 4-20mADC Eingangsstrom nehmen Sie Anpassungen unter Parameter F69 I und F692 vor.


Mit dem Messgerät verbundene Parameter:

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
	Danahaa ihaa	Cinatally may a				
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
FNSL	Festlegung der Messgröße für die FM-Klemme Kalibrierfunktion für die FM-Klemme	 O: Ausgangsfrequenz 1: Ausgangsstrom 2: Frequenz-Sollwert 3: Spannung im Zwischenkreis 4: Ausgangs- spannungs-Sollwert 5: Eingangsleistung 6: Ausgangsleistung 7: Drehmoment 8: Drehmomentwirk- strom 9: Auslastung Motor 10: Auslastung Umrichter 11: Auslastung Bremswiderstand 12: Frequenz Sollwert (nach PID) 13: Eingabewert VIA/II 14: Eingabewert VIB 15: Ausgang 1 = 100% Nennstrom 16: Ausgang 2 = 50% Nennstrom 17: Ausgang 3 = Anderes als 100% Nennstrom 18: serielle Kommunikation 19: Für Einstellungen (F∏ Sollwert wird angezeigt.) 			0	
7 71	Nalibrierialikuon lai ale Fivi-Niellille	_	_	-	-	

Auflösung

Alle FM-Klemmen haben eine maximale Auflösung von 1/256.


Beispiel für einen 4-20mA programmierten Ausgang (für weitere Einzelheiten siehe 6.20.2)



Anmerkung: Beachten Sie, dass; wenn FNSL auf einen Wert von 7 gesetzt wurde (Drehmoment), die Daten in größeren Abständen als 40ms erneuert werden.

Einstellung der Kalibrierfunktion für die FM-Klemme (F∏)

Schließen Sie die Messgeräte wie im Folgenden beschrieben an.



Beispiel für die Kalibrierung einer Frequenzmessgröße für die FM-Klemme

Einstellmethode:

Betätigte Taste	LED- Anzeige	Vorgang
	60.0	Zeigt die Betriebsfrequenz an (Betrieb gestoppt). (Wenn die Auswahl in der Standardanzeige F 7 10 = 0 eingestellt ist [Betriebsfrequenz]).
MODE	ЯЦН	Der erste Basisparameter Historie (用出H) wird angezeigt.
A - 	FΠ	Zum Auswählen von F∏ die Taste ▲ oder ▼ betätigen.
ENT	60.0	Die ENTER-Taste drücken zur Anzeige des Frequenz-Ist-Wertes.
A - 	60.0	Die Taste ▲ oder ▼ drücken, um die Messgröße zu kalibrieren. Die Anzeige der Messgröße wird sich verändern, obwohl sich die Anzeige-Led nicht verändert.
ENT	60.0 ↔ F∏	Die Anpassung ist fertig. FΠ und die Frequenz werden abwechselnd angezeigt
MODE (2x)	60.0	In der Anzeige leuchtet wieder die Originaleinstellung. (Wenn die Auswahl in der Standardanzeige F

Kalibrierung bei ausgeschaltetem Frequenzumrichter

Wenn bei der Kalibrierung für den Ausgangsstrom große Schwankungen in den Daten auftauchen, die die Kalibrierung erschweren, kann diese auch bei ausgeschaltetem Frequenzumrichter vorgenommen werden.

Setzen Sie F

Lauf einen Wert von 15 f

Lauf

Auf gleiche Weise, wenn Sie FNSL auf einen Wert von 16 setzen für Ausgang 2 (Ausgangsstrom = 50%), wird ein Signal über die FM-Klemme ausgegeben, sobald die Hälfte des Umrichternennstromes geflossen ist.

Nach fertig gestellter Kalibrierung, wird FN5L auf einen Wert von 1 gesetzt (Ausgangsstrom).

8.6 Setzen der Grundeinstellungen (난남무)

L YP Wahl der Grundeinstellungen

Funktion

Mit dem Parameter ŁYP können alle Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt werden. Beachten Sie, dass FII, FIISL, F IIIS, FIISL und FIIII nicht wieder auf ihre werkseitige Voreinstellung zurückgesetzt werden.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
上出	Wahl der Grundeinstellungen	O: Nicht möglich 1: Charakteristik 50Hz 2: Charakteristik 60Hz 3: Grundeinstellungen 4: Fehlerspeicher löschen 5: Betriebsstunden- zähler rücksetzen 6: Typeninformationen initialisieren 7: Benutzerparameter sichern 8: Benutzerparameter aufrufen 9: Betriebsstunden- zähler für Ventilator löschen	1	-	0	

^{*} Diese Funktion wird während der Anzeige als 0 auf der rechten Seite angezeigt. Die vorherige Einstellung wird angezeigt. Beispiel:

Programmierter Wert

Werkseinstellungen: LYP = Wird LYP auf 3 gesetzt, werden alle Parameter auf

Werkseinstellungen zurückgesetzt

*In der Anzeige erscheint In IL für kurze Zeit, danach erscheint die

Anzeige 0.0. Der Fehlerspeicher wird gelöscht.

Fehlerspeicher

löschen: LYP = 4: Wird LYP auf 4 gesetzt, werden die letzten 4 Einstellungen der

gespeicherten Fehler initialisiert.
*Der Parameter wird nicht geändert.

Betriebsstunden-

zähler rücksetzen: LYP =5: Wird LYP auf 5 gesetzt, wird die Zeit des Betriebsstundenzählers auf 0

zurückgesetzt.

Typeninformation

initialisieren: LYP = 6: Wird LYP auf 6 gesetzt, werden die Fehler gelöscht, die bei einem

ELYP Formatfehler auftreten. Sollte ELYP angezeigt werden, wenden

Sie sich bitte an Ihren Toshiba-Händler.

^{*} ŁℲℙ kann nicht während des Betriebes des Umrichters eingestellt werden. Stoppen Sie den Umrichter immer erst, bevor Sie ihn programmieren.

TOSHIBA VF-FS1

Benutzerparameter

sichern: EYP = 7: Wird EYP auf 7 gesetzt, werden die aktuellen Einstellungen aller

Parameter gesichert.

Benutzerparameter

aufrufen: LYP = B: Wird LYP auf B gesetzt, werden die Parameter auf die unter LYP = B

gesicherten Parameter (aufrufen) zurückgesetzt.

*Durch Einstellung von ÈЧР = 7 oder = ∄ können Sie eigene Parameter

als Grundeinstellung wählen.

Betriebsstundenzähler für Ventilator EYP =9: Wird EYP auf 9 gesetzt, wird der Betriebsstundenzähler für den Venti-

lator auf 0 zurückgesetzt. Stellen Sie diesen Parameter ein, wenn Sie

den Ventilator ersetzen, usw.

8.7 Wahl der Drehrichtung, nur bei Start/Stopp über Bedienfeld

Fr Wahl der Drehrichtung, nur bei Start / Stopp über Bedienfeld

Funktion

löschen

Programmieren Sie die Drehrichtung des Motors, wenn Start/Stopp über das Bedienfeld durchgeführt wird. Diese Funktion ist aktiv gesetzt, wenn [1] auf einen Wert von 1 (Bedienfeld) eingestellt wurde.

Parameter einstellen

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
Fr	Wahl der Drehrichtung, nur bei Start / Stopp über Bedienfeld	0: Vorwärts 1: Rückwärts 2: Vorwärts (Vorwärts/ Rückwärtswechsel Möglich) 3: Rückwärts (Vorwärts/ Rückwärtswechsel Möglich)	-	-	0	

^{*} Wenn Fr auf einen Wert von 2 oder 3 gesetzt wurde und ein Betriebszustand angezeigt wird, kann durch Drücken der Taste und durch Gedrückt halten der ENTER-Taste, die Drehrichtung von rückwärts auf vorwärts geändert werden, nachdem die Anzeige Fr-r erschienen ist.

* Überprüfen Sie die Drehrichtung auf der Status-Anzeige.

Fr-F: Vorwärtslauf

Fr-r: Rückwärtslauf

* Wenn die Klemmen F und R des Klemmenblocks für die Umschaltung zwischen Vorwärts- und Rückwärtslauf verwendet werden, steht der Parameter Fr nicht zur Verfügung.

Kurzschluss zwischen den Klemmen F-CC: Vorwärtslauf

Kurzschluss zwischen den Klemmen R-CC: Rückwärtslauf


- * Der Umrichter ist von der werkseitigen Voreinstellung so eingestellt worden, dass bei gleichzeitigen Kurzschlüssen zwischen den Klemmen F-CC und R-CC, der Motor über einen Runterlauf zum Stillstand herabgeführt wird. Wenn Sie jedoch Parameter F 105 verwenden, können Sie zwischen Runterlauf und Rückwärtslauf wählen.
- * Die Funktion ist erst aktiviert, wenn ໂ∏ଘd auf einen Wert von 1 (Bedienfeld) gesetzt wurde.

8.8 Maximale Ausgangsfrequenz

FH Maximale Ausgangsfrequenz

Funktion

- 1) Zum Programmieren der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters (max. Ausgangswerte).
- 2) Diese Frequenz wird als Referenzwert für die Hoch-/Runterlaufzeit verwendet.



* Wenn FH erhöht wird, wird eine Anpassung der Unteren Frequenzgrenze 🗓 notwendig.

Parameter einstellen


Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
FH	Maximale Ausgangsfrequenz (Bei Sollwertvorgabe über Klemme siehe auch Parameter F204 und/oder F2 (3)	30,0-500	Hz	0,1	80	

8.9 Untere und Obere Frequenzgrenze

- LL Untere Frequenzgrenze
- L Obere Frequenzgrenze

Funktion

Programmiert die untere Frequenzgrenze, die die niedrigste zulässige Ausgangsfrequenz bestimmt, sowie die obere Frequenzgrenze, die die höchste zulässige Ausgangsfrequenz bestimmt.



Parameter einstellen

- araine	ter ematerier					
Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
UL	Obere Frequenzgrenze (Bei Sollwertvorgabe über Klemme siehe auch Parameter F204 und/oder F243)	0,5-FH	Hz	0,1	*	
LL	Untere Frequenzgrenze	0,0-111	Hz	0,1	0	

^{*} abhängig von dem unter ŁYP eingestellten Wert


8.10 Eckfrequenz

⊔L Eckfrequenz 1

սևս Ausgangsspannung bei der Eckfrequenz 1

Funktion

Programmiert die Eckfrequenz und die Ausgangsspannung bei der Eckfrequenz entsprechend den Lastbedingungen oder der Eckfrequenz.



Parameter einstellen

		Ein-	Auf-	Grund-	
Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
			ung	stellung	
Eckfrequenz1 Bei dieser Frequenz wird die volle Ausgangsspannung erreicht (= Nenn- Frequenz des angeschlossenen Motors)	25,0 - 500	Hz	0,1	*	
Ausgangsspannung bei der	50-330 (200V) 50-660 (400/600V)	٧	1	***	
	Eckfrequenz1 Bei dieser Frequenz wird die volle Ausgangsspannung erreicht (= Nenn- Frequenz des angeschlossenen Motors)	Eckfrequenz1 Bei dieser Frequenz wird die volle Ausgangsspannung erreicht (= Nenn- Frequenz des angeschlossenen Motors) Ausgangsspannung bei der 50-330 (200V)	Beschreibung Einstellungen heit Eckfrequenz1 Bei dieser Frequenz wird die volle Ausgangsspannung erreicht (= Nenn-Frequenz des angeschlossenen Motors) Ausgangsspannung bei der 50-330 (200V) V	Beschreibung Einstellungen heit lösung Eckfrequenz1 Bei dieser Frequenz wird die volle Ausgangsspannung erreicht (= Nenn-Frequenz des angeschlossenen Motors) Ausgangsspannung bei der 50-330 (200V) V 1	Beschreibung Einstellungen heit lös- einstellung Eckfrequenz1

8.11 U/f-Kennlinienwahl

PŁ U/f-Kennlinienwahl

Funktion

Bei VF-FS1 können die im Folgenden beschriebenen U/f-Kennlinien ausgewählt werden.

- 0: U/f linear
- 1: U/f quadratisch
- 2: automatische Spannungsanhebung (*1)
- 3: Vektorregelung (*1)
- 4: automatische Energiesparfunktion
- 5: (Einstellung unwirksam)
- 6: PM Motor control
- (*1) Automatische Spannungsanhebung: Parameter R법구 kann automatisch zur gleichen Zeit diesen Parameter und Auto-Tuning setzen.

Parameter einstellen

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
Pt	U/f Kennlinienwahl	0: U/f = konstant 1: U/f = variabel 2: automatische Spannungsanhebung 3: Vektorregelung 4: automatische	1	'	1	

Die Schritte der Einstellung sind im Folgenden beschrieben. (In diesem Beispiel wird Parameter Pt auf einen Wert von 3 (Vektorregelung) gesetzt.

Verwendete Tasten	LED- Anzeige	Vorgang
	0.0	Anzeige der Betriebsfrequenz (Betrieb unterbrochen). (Wenn die Auswahl der Standardanzeige F 7 🗓 auf 0 eingestellt ist [Betriebsfrequenz]).
MODE	ЯЦН	Der erste Basisparameter RUH (Historie) wird angezeigt.
•	PŁ	Durch Betätigen der Taste ▲ auf den Parameter PŁ für die U/f- Kennlinienauswahl umschalten.
ENT	2	Die ENTER-Taste betätigen, um die Parametereinstellung anzuzeigen. (werkseitige Voreinstellung: 2 (automatische Spannungsanhebung)
A	E	Durch Betätigen der Taste ▲ setzen Sie den Parameter auf einen Wert von 3 (Vektorregelung) ändern.
ENT	3 PŁ	Speichern Sie den neuen Parameter mit der ENTER-Taste. PL und die Parametereinstellung 3 werden abwechselnd angezeigt.

Warnung:

Wenn Sie Parameter Pt (U/f-Kennlinienwahl) auf einen Wert zwischen 2 und 6 setzen: Bitte berücksichtigen Sie, zumindest die folgenden Parameter zu setzen:

F4 15 (Motornennstrom): siehe Motor-Typenschild

F4 15 (Stromaufnahme des Motors ohne Belastung): Beziehen Sie sich dabei auf den Testbericht des Motors


F4 17 (Nenndrehzahl): siehe Motor-Typenschild

Setzen Sie, wenn nötig, noch weitere Spannungsanhebungs-Parameter (F40 l bis F494).

1) Konstante U/f-Kennlinie

Einstellen der U/f-Kennlinienwahl PL auf einen Wert von 0.

Diese Einstellung wird für Lasten verwendet wie Förderbänder und Kräne, die das gleiche Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen wie bei Nenndrehzahlen erfordern.




* Um das Drehmoment weiter zu erhöhen, erhöhen Sie den eingestellten Wert bei der manuellen Spannungsanhebung ⊔b → Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 8.11.

2) Einstellung für Ventilatoren und Pumpen

Einstellen der U/f-Kennlinienwahl PL auf einen Wert von 1.


Diese Einstellung wird für Lasten verwendet wie Ventilatoren, Pumpen und Gebläsen, bei denen das Drehmoment im Verhältnis zu der Drehzahl der Last proportional zum Quadrat ist.



3) Erhöhung der Drehmomentanhebung

Einstellen der U/f-Kennlinienwahl PL auf einen Wert von 2.

Diese Einstellung erkennt Nennlaststrom in allen Drehzahlbereichen und passt automatisch die Ausgangsspannung (Spannungsanhebung) des Frequenzumrichters an. Dies führt zu einem stabilen Drehmoment und einem stabilen Lauf.



Anmerkung: Diese Einstellung kann schwanken und destabilisiert den Lauf in Abhängigkeit der Last. Sollte dieser Fall eintreten, setzen Sie Parameter PL auf 0 und erhöhen Sie die Spannung manuell.

* Motorkonstanten müssen gesetzt werden

Wenn Sie einen 4P-Toshiba-eigenbelüfteten Motor verwenden, der die gleiche Kapazität hat wie der Frequenzumrichter, ist es grundsätzlich nicht notwendig, die Motorkonstanten zu setzen. In jedem anderen Fall, müssen Sie die Motorkonstanten von Parameter F4 15 bis F4 17 sorgfältig setzen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie F4 15 und F4 17 entsprechend dem Typenschild des Motors eingestellt haben. Für das Einstellen von Parameter F4 16 beziehen Sie sich auf den Testbericht des Motors.

Es gibt drei Möglichkeiten, die weiteren Motorkonstanten einzustellen.

(1) Automatische Spannungsanhebung und eine Motorkonstante können gleichzeitig gesetzt werden.

Dafür setzen Sie Basisparameter AU2 auf einen Wert von 1.

- Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 8.3, Auswahl 1
- (2) Die Motorkonstanten können automatisch gesetzt werden (Auto-Tuning). Setzten Sie Parameter F400 der erweiterten Parameter auf einen Wert von 2.
 - Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 6.17, Auswahl 2
- (3) Jede Motorkonstante kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
 - Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 6.17, Auswahl 3

4) Vektorregelung

Einstellen der U/f-Kennlinienwahl PL auf einen Wert von 3.

Verwenden Sie die Vektorregelung mit einem Toshiba eigenbelüfteten Motor, der mit dem höchsten Drehmoment für den niedrigen Drehzahlbereich ausgestattet ist.

- (1) Sorgt für ein hohes Drehmoment.
- (2) Sorgt für ruckfreien Anlauf mit hohem Anlaufmoment.
- (3) Vermeidet Drehzahlschwankungen bei Lastschwankungen durch Kompensation des Motorschlupfs.
- * für Vektorregelung müssen die Motorkonstanten gesetzt werden

Wenn Sie einen 4P-Toshiba-eigenbelüfteten- Motor verwenden, der die gleiche Kapazität hat wie der Frequenzumrichter, ist es grundsätzlich nicht notwendig, die Motorkonstanten zu setzen. In jedem anderen Fall, müssen Sie die Motorkonstanten von Parameter F4 15 bis F4 17 sorgfältig setzen

Vergewissern Sie sich, dass Sie F4 15 und F4 17 entsprechend dem Typenschild des Motors eingestellt haben. Für das Einstellen von Parameter F4 16 beziehen Sie sich auf den Testbericht des Motors

Es gibt drei Möglichkeiten, die weiteren Motorkonstanten einzustellen.

- (1) Die Vektorregelung und die Motorkonstanten können gleichzeitig gesetzt werden. Setzen Sie Basisparameter Ruz auf einen Wert von 3.
 - Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 8.3, Auswahl 1
- (2) Die Motorkonstanten können automatisch gesetzt werden (Auto-Tuning).

Setzen Sie den Erweiterten Parameter F400 auf einen Wert von 2.

- Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 6.17, Auswahl 2.
- (3) Jede Motorkonstante kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
 - Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 6.17, Auswahl 3.

Es gibt drei Möglichkeiten, die weiteren Motorkonstanten einzustellen.

- (1) Die automatische Spannungsanhebung mit Energiesparfunktion und eine Motorkonstante können gleichzeitig gesetzt werden. Setzen Sie Basisparameter RUZ auf einen Wert von 3.
- (2) Die Motorkonstanten können automatisch gesetzt werden (Auto-Tuning). Setzen Sie den Erweiterten Parameter F400 auf einen Wert von 2.
 - Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 6.17, Auswahl 2.
- (3) Jede Motorkonstante kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
 - Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 6.17, Auswahl 3.

* für die Energiesparregelung müssen die Motorkonstanten gesetzt werden

Wenn Sie einen 4P-Toshiba-eigenbelüfteten- Motor verwenden, der die gleiche Kapazität hat wie der Frequenzumrichter, ist es grundsätzlich nicht notwendig, die Motorkonstanten zu setzen. In jedem anderen Fall, müssen Sie die Motorkonstanten von Parameter F4 15 bis F4 17 sorgfältig setzen. Versichern Sie sich, dass Sie F4 15 und F4 17 entsprechend dem Typenschild des Motors eingestellt haben. Für das Einstellen von Parameter F4 16 beziehen Sie sich auf den Testbericht des Motors.

6) Automatische Energiesparfunktion

Einstellen der U/f-Kennlinienwahl Pt auf einen Wert von 5.

Weitere Energieeinsparungen, als die mit der Einstellung Pt =4, können für jeden Drehzahlbereich erreicht werden, indem der Laststrom überwacht und ein geeigneter Strom entsprechend der Last

fließt.

Der Frequenzumrichter kann nicht auf schnelle Lastschwankungen reagieren, so dass diese Eigenschaft nur für Lasten, wie bei Ventilatoren oder Pumpen, verwendet werden sollte, die nicht gewaltigen Lastschwankungen ausgesetzt sind.

* Motorkonstanten müssen gesetzt werden

Wenn Sie einen 4P-Toshiba-eigenbelüfteten Motor verwenden, der die gleiche Kapazität hat wie der Frequenzumrichter, ist es grundsätzlich nicht notwendig, die Motorkonstanten zu setzen. In jedem anderen Fall, müssen Sie die Motorkonstanten von Parameter F4 15 bis F4 17 sorgfältig setzen. Versichern Sie sich, dass Sie F4 15 und F4 17 entsprechend dem Typenschild des Motors eingestellt haben. Für das Einstellen von Parameter F4 16 beziehen Sie sich auf den Testbericht des Motors. Es gibt drei Möglichkeiten, die weiteren Motorkonstanten einzustellen.

- (1) Die Motorkonstanten können automatisch gesetzt werden (Auto-Tuning). Setzen Sie den Erweiterten Parameter F400 auf einen Wert von 2.
 - Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 6.17, Auswahl 2.
- (2) Jede Motorkonstante kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
 - Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 6.17, Auswahl 3.

7) Betrieb eines PM-Motors

Einstellen der U/f-Kennlinienwahl Pt auf einen Wert von 6.

PM-Motoren (permanent magnet motors), die im Vergleich zu induktiven Motoren leicht, klein und hocheffizient sind, können im Betriebsmodus Sensor-Less betrieben werden.

Beachten Sie, dass diese Einstellung nur für bestimmte Motoren verwendet werden kann. Für weitere Einzelheiten hierüber wenden Sie sich bitte an Ihren Toshiba-Händler.

8) Vorsichtsmaßnahmen für die Vektorregelung


- (1) Bei der Einstellung Vektorregelung versichern Sie sich, dass die Parameter F4 15 bis F4 17 sorgfältig und entsprechend dem Typenschild des Motors gesetzt wurden. Für das Einstellen von Parameter F4 16 beziehen Sie sich auf den Testbericht des Motors.
- (2) Die Sensor-less Vektorregelung wird am effektivsten für Frequenzbereiche verwendet, die unter der Eckfrequenz ul liegen. In Frequenzbereichen, die über der Eckfrequenz liegen, wird nicht die gleiche Effektivität erreicht werden können.
- (3) Setzen Sie die Eckfrequenz auf einen Bereich von 40 bis 120Hz, während der Vektorregelung (Pt =3)
- (4) Verwenden Sie einen Käfigläufermotor, dessen Leistung der Nennleistung des Frequenzumrichters entspricht oder eine Baustufe darunter liegt. Die kleinste zu verwendende Motorleistung beträgt 0,1kW.
- (5) Verwenden Sie einen Motor mit 2-8 P (Polpaaren).
- (6) Betreiben Sie den Motor immer mit einem Frequenzumrichter (Einzelbetrieb). Sensor-less Vektorregelung kann nicht verwendet werden, wenn ein Frequenzumrichter mit mehr als einem Motor betrieben wird.
- (7) Die maximale Kabellänge zwischen Umrichter und Motor liegt bei 30 Metern. Sollten die Kabel länger als 30 Meter sein, sind Motordrosseln oder Sinusfilter zu verwenden.
- (8) Wenn Sie eine DC-Drossel oder einen Filter zur Unterdrückung von Überspannungsschwellen zwischen Umrichter und Motor anschließen, können vom Motor ausgehende Drehmomente verringert werden.

8.12 Wert bei manueller Spannungsanhebung (Voltage boost)

Wert bei manueller Spannungsanhebung (Voltage boost)

Funktion

Wenn das Drehmoment ungeeignet ist für niedrige Drehzahlen, erhöhen Sie das Drehmoment, indem Sie den Wert der Spannungsanhebung mit diesem Parameter erhöhen.



Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- una	Grund- ein- stellung	
пР	Wert bei manueller Spannungs- Anhebung (Voltage boost)	0,0-30,0	%	0,1	**	

^{*} Aktiviert, wenn PL auf einen Wert von 0 oder 1 gesetzt wurde.

Anmerkung 1: Der optimale Wert wird für jede Umrichterleistung programmiert. Beachten Sie, den Wert der manuellen Spannungsanhebung nicht zu stark zu erhöhen, da dies andernfalls zu einem Überstromfehler beim Start führt.

8.13 Thermische Motorüberwachung

EHr Lastverhältnis #1 Motor zu FU

Festlegung des angeschlossenen Drehstrommotors bezüglich Stromgrenze und thermischer Motorüberwachung

Funktion

Mit diesem Parameter können die geeigneten Eigenschaften der thermischen Motorüberwachung ausgewählt werden, die den Angaben und Eigenschaften des Motors entsprechen.

	wanii werden, die den Angaben und Eiger					1
Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
FHL	Lastverhältnis #1 Motor zu FU	10-100	%	1	100	
OLN	Festlegung des angeschlossenen	Eigenbelüftete Motoren:	ı	-	0	
	Drehstrommotors bezüglich					
	Stromgrenze und thermischer	0: Motorüberwachung				
	Motorüberwachung	aktiv, keine				
	-	"Soft-Stall"-Regelung				
		1: Motorüberwachung				
		aktiv, "Soft-Stall"-				
		Regelung aktiv				
		2: Keine Motorüber-				
		wachung, keine				
		"Soft-Stall"-Regelung				
		3: keine Motorüber-				
		wachung, "Soft-				
		Stall"-Regelung aktiv				
		l stan regerang anar				
		Fremdbelüftete				
		Motoren:				
		4: Motorüberwachung				
		aktiv, keine"Soft-				
		Stall"-Regelung				
		5: Motorüberwachung				
		aktiv, "Soft-Stall"-				
		Regelung aktiv				
		6: keine Motorüber-				
		wachung, keine				
		"Soft-Stall"-Regelung				
		7: keine Motorüber-				
		wachung, "Soft-				
		Stall"-Regelung aktiv				
		Otali -Negelung aktiv				

1) Einstellen von Parameter ILII (Festlegung des angeschlossenen Drehstrommotors bezüglich Stromgrenze und thermischer Motorüberwachung) und Parameter EHr (Lastverhältnis #1 Motor zu FU)

Die Festlegung des angeschlossenen Drehstrommotors bezüglich Stromgrenze und thermischer Motorüberwachung ($\square L \Pi$)wird verwendet, um die Motor-Überlastfunktion $\square L \square$ und die "Soft-Stall"-Regelung bei Überlast zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Begriffserklärung:

"Soft-Stall"-Regelung bei Überlast: Diese Funktion optimiert den Betrieb von z. B. Ventilatoren,

Pumpen und Gebläse, die eine variables Drehmoment haben, das den Laststrom verringert, wenn sich die Betriebsdrehzahl verringert. Wenn der Frequenzumrichter eine Überlastung erkennt, wird mit dieser Funktion automatisch die Ausgangsfrequenz verringert, bevor die Motorüberlast-Fehlermeldung 🗓 L 2 ausgegeben werden kann. Diese Funktion sorgt dafür, dass der Antrieb mit ausgewogenem Laststrom betrieben werden kann, ohne dass eine Fehlermeldung ausgegeben wird.

Anmerkung: Verwenden Sie die "Soft-Stall"-Regelung bei Überlast nicht bei Lasten mit konstanten Drehmomenten (z. B. Förderbänder, bei denen der Laststrom nicht in Abhängigkeit zu der Drehzahl festgelegt wurde).

Verwenden von eigenbelüfteten Motoren (d.h. von Motoren, die nicht für den Betrieb in Verbindung mit Frequenzumrichtern bestimmt sind)]

Wenn ein Motor mit einer niedrigeren Frequenz als der Nennfrequenz betrieben wird, wird die Kühlwirkung für den Motor herabgesetzt. Bei Verwendung eines eigenbelüfteten Motors werden daher zum Schutz vor Überhitzung die entsprechenden Schutzfunktionen früher ausgelöst.


Einstellung der Auswahl der Eigenschaften der thermischen Motorüberwachung 🗓 🖺

Einstellungen	Überlastschutz	"Soft-Stall"-Regelung bei Überlast
Ø	0	Х
1	0	0
2	X	X
3	Х	0

o: gültig, x: ungültig

Einstellung des Motor-Überhitzungsschutzes Stufe 1 EHr

Wenn die Motorleistung geringer ist als die Frequenzumrichterleistung, oder wenn der Nennstrom des Motors geringer ist als der Nennstrom des Frequenzumrichters ist, muss das Lastverhältnis #1 Motor zu FU EHr an den Nennstrom des Motors angepasst werden.



Anmerkung: Der Motor-Überlastschutz beginnt bei einem Niveau von 30Hz.

TOSHIBA VF-FS1

Beispiel für eine Einstellung: Für VF-FS1-2007PM mit 0,4kW Motor und einem 2A Nennstrom

<u> </u>	VEIIIISUOIII	
Betätigte	LED-	Vorgang
Taste	Anzeige	10.505
	0.0	Zeigt die Betriebsfrequenz an (Betrieb gestoppt). (Wenn die Auswahl in der Standardanzeige F 7 🗓 = 🗓 eingestellt ist [Betriebsfrequenz]).
MODE	AUH	Der erste Basisparameter Historie (RUH) wird angezeigt.
(A)-	FHr	Zum Auswählen von EHr die Taste ▲ oder ▼ betätigen.
ENT	100	Die ENTER-Taste drücken zur Anzeige der Parametereinstellung (werkseitige Voreinstellung: 100%).
(A)-(V)	42	Die Taste ▼ drücken, um den Parameter auf 42% zu ändern (= Motornennstrom/ Ausgangsnennstrom des Umrichters x 100=2,0//4,8x100)
ENT	42 EHr	Die ENTER-Taste drücken, um die geänderten Parameter zu übernehmen. EHr und der Parameter werden abwechselnd angezeigt.

Anmerkung: Der Ausgangsnennstrom des Umrichters sollte von dem Nennstrom für Frequenzen, die unter 4kHz liegen, berechnet werden unabhängig von der Einstellung des Parameters F300 (Taktfrequenz für Pulsweitenmodulation).

Verwendung eines VF-Motors (d.h. eines Motors, der für den Betrieb in Verbindung mit Frequenzumrichtern bestimmt ist)

Einstellung der Auswahl der Eigenschaften der elektronischen Thermosicherung □LΠ

Einstellungen	Überlastschutz	"Soft-Stall"-Regelung bei Überlast	
4	0	Х	
5	5 0 0		
6	Х	Х	
7	Х	0	

o:ein, x:aus


Ein VF-Motor (ein Motor, der in Verbindung mit einem Frequenzumrichter eingesetzt wird), kann zwar bei niedrigeren Frequenzen als ein Universalmotor betrieben werden. Bei einer Frequenz unterhalb von 6Hz ist die Kühlwirkung für den Motor herabgesetzt.

Dauerhafter Betrieb bei niedrigen Frequenzen erfordert eine Fremdbelüftung des Motors.

Einstellung des Motor-Überhitzungsschutzes Stufe 1 EH-


Wenn die Motorleistung geringer ist als die Leistung des Frequenzumrichters, oder wenn der Nennstrom des Motors geringer ist als der Nennstrom des Frequenzumrichters, muss das Lastverhältnis #1 Motor zu FU EHr an den Nennstrom des Motors angepasst werden.

* Wenn die Anzeige in Prozent (%) erfolgt, entsprechen 100 % dem Ausgangsnennstrom (A) des Frequenzumrichters.



2) Überlast-Eigenschaften des Frequenzumrichters

Einstellen zum Schutz der Frequenzumrichter-Einheit. Die Überlast-Eigenschaften können nicht durch das Einstellen von Parametern geändert oder ausgeschaltet werden. Wenn die Überlast-Fehlermeldung 🗓 t des Frequenzumrichters weniger leicht aktivierbar sein soll, kann dies durch die Verringerung der Ansprechschwelle für "Soft-Stall-Regelung" Level 1 (Parameter Fall) oder eine Verlängerung der Beschleunigungszeit REE bzw. Verzögerungszeit det verhindert werden.



Eigenschaften des Frequenzumrichter-Überlastschutzes

8.14 Festfrequenzen

5r 1 - 5r 7 Festfrequenz Nr. 1 - 7 F2B7 - F2B4 Festfrequenz Nr. 8 - 15

Funktion

Eine maximale Anzahl von 15 Festfrequenzen kann allein durch Umschaltung eines externen Eingabesignals ausgewählt werden.

Wenn die Funktion Notfallbetrieb dem Klemmenblock zugewiesen wird, dann wird die Funktion der Einstellung des Notfallbetriebes dem Frequenzparameter F294 zugewiesen.

⇒ Siehe auch Kapitel 6.11.2 Notfallbetrieb

^{*} Um den Frequenzumrichter zu schützen, kann die Überlast-Fehlermeldung in kurzen Zeitintervallen ausgegeben werden, sobald der Ausgangsstrom 150 % oder mehr erreicht.

Einstellmethode

1) RUN/STOP

Der START/STOPP-Befehl wird über den Klemmenblock eingegeben

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
CUOA	Befehlsvorgabe über	Klemmenblock Tastatur	-	-	1	

Anmerkung: Wenn Drehzahlbefehle (analoge Signale oder digitale Eingaben) entsprechend der Festfrequenzen geschaltet sind, muss mit Hilfe Parameter Fnud (Frequenzvorgabe über...) das Klemmenblock ausgewählt werden.

⇒ (Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8.3 bzw. Kapitel 6.)

2) Festfrequenz einstellen Setzen Sie die Festfrequenz

Einstellen von Festfrequenz Nr. 1 - 7

Parameter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lösung	Grund- ein- stellung	
5r 1 – 5r 7	Festfrequenz Nr. 1 - 7	LL-UL	Hz	0,1	0	

Einstellen von Festfrequenz Nr. 8 - 15

Parameter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lösung	Grund- ein- stellung	
F287 - F294	Festfrequenz Nr. 8 - 15	LL - UL	Hz	0,1	0	

Beispiele für analoge Eingangssignale bei Festfrequenzen: Wenn der Schalter SW1 auf negative Logik geschaltet ist

X: AN -: AUS (Andere Drehzahlbefehle als Festfrequenz-Befehle sind gültig, wenn alle AUS sind)


	CC	Klemme					\	/orei	nges	tellte	Dre	hzah	nl				
	S1	Memme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	S2	S1-CC	Χ	-	Χ	-	Χ	-	Χ	-	Χ	-	Χ	-	Χ	ı	Χ
	S3	S2-CC	-	Χ	Χ	-	-	Χ	Χ	-	-	Χ	Χ	-	-	Χ	Χ
-/-	RES	S3-CC	ı	ı	ı	Χ	Χ	Χ	Χ	ı	-	-	-	Χ	Χ	Χ	Х
		RES-CC	-	-	-	-	-	-	1	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ

*Funktionen der einzelnen Klemmen:

Klemme S1	Auswahl von Funktion 4 der	F I IH=6 (Festfrequenz-Befehl 1: SS1)
	Eingangsklemme (S1)	
Klemme S2	Auswahl von Funktion 5 der	F 1 15=7 (Festfrequenz-Befehl 2: SS2)
	Eingangsklemme (S2)	
Klemme S3	Auswahl von Funktion 6 der	F 1 16=8 (Festfrequenz-Befehl 3: SS3)
	Eingangsklemme (S3)	
Klemme RES	Auswahl von Funktion 3 der	F 1 13=9 (Festfrequenz-Befehl 5: SS4)
	Eingangsklemme (RES)	

*SS4 ist in der Voreinstellung keiner Klemme zugewiesen. Vor der Inbetriebnahme muss SS4 daher mit Hilfe des Parameters für die Auswahl der Eingangsklemmenfunktion einer Klemme zugewiesen werden. Im vorhergehenden Beispiel ist diese Funktion der Klemme RES zugewiesen.

Beispiel für ein Anschlussschema (Wenn der Schalter SW1 auf negative Logik geschaltet ist)




3) Verwenden weiterer Drehzahlbefehle mit dem Festfrequenzbefehl

Befehlsvorgabe über			0: Klemr	D: Klemmenblock 1: Ta			1: Tasta	tatur	
Frequenz über FNE	·	0: Integriertes Potentio- meter	1: VIA 2: VIB 5: Motor- poti- funktion oder 6: Addition von VIA + VIB	3: Tastatur	4: serielle Kommuni- kation	0: Integriertes Potentio- meter	1: VIA 2: VIB 5: Motor- poti- funktion oder 6: Addition von VIA + VIB	Tastatur	4:serielle Kommuni- Kation
Ein- Fest- gegeben		F	Festfrequenz-Befehl gültig*			Potentiometer gültig	Klemmen gültig	Tastatur gültig	Kommuni- kation gültig
frequenz- Befehl	Nicht ein- gegeben	Potentio- meter gültig	Klemmen gültig	Tastatur gültig	Kommuni- kation gültig		enzumrichte Festfrequen		rt keinen

^{*} Anmerkung: Der Festfrequenz-Befehl hat immer Vorrang, wenn andere Drehzahl-Befehle zur gleichen Zeit eingegeben werden

Das folgende Beispiel zeigt einen 7-Stufen-Betrieb mit Standard-Voreinstellungen.



Beispiel für den 7-Stufen-Betrieb (7 verschiedene Drehzahlen)

TOSHIBA VF-FS1

Notizen	Seite

9. Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter werden für spezielle Funktionen, die Feinjustierung sowie besondere Einsatzbereiche verwendet.

9.1 Parameter für die Ausgangssignale

9.1.1 Ausgangssignal für eine definierte Drehzahl

F 188	Ausgangssignal für eine definierte Drehzahl
F 130	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC

FRSL Festlegung der Messgröße für die

FM-Klemme Auswahl von Ausgangsklemme 3 (FLA, FLB, FLC)


Funktion

Überschreitet die Ausgangsfrequenz die mit F t eingestellte Frequenz, wird ein AN-Signal ausgegeben. Dieses Signal kann als elektromagnetisches Signal (Relaisausgang) zum Anziehen/Lösen einer Bremse an einem Motor verwendet werden. Dieses Signal kann bei einer Einstellung von 0,01Hz auch als Betriebsignal verwendet werden.

* Relaisausgang RY-RC, FLA-FLB-FLB (250VAC - 1A (cos φ = 1), 30VAC - 0,5A (cos φ = 0,4)

* Digitalausgang OUT-NO (24VDC - Max. 50mA)

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
	_	_		ung	stellung	
	Oberhalb dieser Ausgangsfrequenz	0,0Hz FH	Hz	0,1	0	
F 100	erfolgt eine Meldung "SPEED REACH"					
	an einer Ausgangsklemme.					



Werkseinstellung:

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Grundeinstellung
F 130	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC (Funktion 1A)	0-255 (siehe Tabelle 7.3.2)	4 AN-Signal oder 5 (AUS-Signal)

9.1.2 Ausgangssignal bei erreichen einer festgelegten Frequenz

F 🗓 2 Hysterese um den Parameter F 🗓 I.


Funktion

Erreicht die Ausgangsfrequenz die unter \pm F \square 2 eingestellte Frequenz, wird ein AN- oder AUS-Signal ausgegeben.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F 102	Frequenzabweichung um den Parameter F (1) 1. Innerhalb dieses Frequenzbereiches erfolgt ein Signal an entsprechender Ausgangsklemme	0,0 ~ FH	Hz	0,1	2,5	

Para-			
meter	Beschreibung	Einstellungen	Grundeinstellung
FIBI	Funktionsfestlegung für Ausgangsklemme OUT-NO (Funktion 2A)	0-255 (siehe Tabelle 7.3.2)	6: RCH (AN-Signal) 7: RCHN (AUS-Signal)

Anmerkung: Benutzen Sie Parameter F 🖽 um RY-RC festzulegen, oder F 🖼 für die Festlegung von FLA-FLC-FLB.



9.1.3 Ausgangssignal bei erreichten des Frequenz-Sollwertes


F I□ I Kombiniert mit Parameter F I□ 2 bildet diese mittlere Frequenz einen Frequenzbereich für eine Meldung an einer Ausgangsklemme

F 102 Frequenzabweichung um den Parameter F 10 1.

Funktion

Erreicht die Ausgangsfrequenz den unter F $\ \square$ \ \pm F $\ \square$ eingestellten Frequenz-Sollwert, wird ein ANoder AUS-Signal ausgegeben.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F 10 1	Kombiniert mit Parameter F 102 bildet diese mittlere Frequenz einen Frequenzbereich für eine Meldung an einer Ausgangsklemme	0,0 ~ FH	Hz	0,1	0	
F 102	Frequenzabweichung um den Parameter F 1 1. Innerhalb dieses Frequenzbereiches erfolgt ein Signal an entsprechender Ausgangsklemme	0,0 ~ FH	Hz	0,1	2,5	



9.2 Parameter für die Eingangssignale

9.2.1 Ändern der Funktion für Eingangsklemme VIA und VIB

F 🗓 Funktionsfestlegung für Eingangsklemme VIA und VIB

Funktion

Mit dieser Funktion können Sie zwischen analogem und digitalem Signaleingang für die Eingangsklemme VIA und VIB auswählen.

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
	_	_		ung	stellung	
	Funktionsfestlegung für	0: VIA = Analogeingang	-	-	0	
F 109	Eingangsklemme VIA	1: VIA = Digitaleingang				
ר ועם		(neg. Logik)				
		2: VIA = Digitaleingang				
		(pos Logik)				

^{| | (}pos. Logik) | | | | * Bei VIA = Digitaleingang (negative Logik) sollten Sie zwischen P24 und VIA -Eingangsklemme einen Widerstand schalten (4.7kΩ-1/2W).

Anmerkung: Wenn VIA = Digitaleingang, schalten Sie VIA auf die Schalterposition V um.

9.3 Funktionsfestlegung für die Steuerklemmen

9.3.1 Festlegung einer ständig aktiv gesetzten Funktion

F ! ! Festlegung einer ständig aktiv gesetzten Funktion

Funktion

Mit diesem Parameter können Sie eine Funktion festlegen, die ständig aktiv gesetzt wird. (Es kann nur eine Funktion ausgewählt werden.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F 1 10	Festlegung einer Funktion, die ständig aktiv gesetzt wird. (Beispiel: Oft ist eine explizite Sollwertfreigabe nicht erforderlich. In diesem Fall kann dieser Parameter z. B. auf 1 gesetzt werden, um die Sollwertfreigabe ständig aktiviert zu halten.)	0-64 (siehe Tabelle 7.3.1)	-	-	1	

9.3.2 Ändern der Funktion der Eingangssteuerklemmen

- F | | | Funktionsfestlegung für Eingangsklemme F F | | | Funktionsfestlegung für Eingangsklemme R F | | | Funktionsfestlegung für Eingangsklemme RES F | | | Funktionsfestlegung für Eingangsklemme VIA
- Funktion

Diese Parameter werden zum Spezifizieren von jeweils einer Funktion pro Eingangsklemme verwendet. Mit Hilfe dieser Parameter kann für jede Eingangsklemme eine von 65 Funktionen (0-64) gewählt werden, so dass Sie Ihr System flexibel gestalten können. (Bei F III können Sie aus insgesamt 13 Funktionen auswählen.)

Beachten Sie, dass die Einstellung 52 nur nach werksseitiger Voreinstellung aktiviert werden kann. Für mehr Information wenden Sie sich bitte an ihren Toshiba-Händler.

Mit Parameter F 🗓 können Sie bei der Eingangsklemme VIA zwischen der Funktion analogem und digitalem Eingang wählen. Bei VIA = Digitaleingang ist Parameter F 🗓 auf einen Wert zwischen 1-4 zu stellen, da diese Eingänge in der Standardvoreinstellung als Analogeingänge definiert sind.

Einstellung der Funktion der Digitaleingangsklemmen


	Emeterially der i anktien der Bigitalenigangentermiten						
Klemmen- symbol	Bezeich- nung	Funktion	Einstell- bereich	Grundeinstellung			
_	F 1 10	Festlegung einer ständig aktiv gesetzten Funktion		1 (ST)			
F	F	Funktionsfestlegung für Eingangsklemme 1 (F)	0-64 (siehe	2 (F)			
R	FIR	Funktionsfestlegung für Eingangsklemme 2 (R)	Kapitel 11)	3 (R)			
RES	FII	Funktionsfestlegung für Eingangsklemme 3 (RES)		10 (RES)			
Der folgende Parameter wird aktiviert, wenn F 🗓 auf 1 oder 2 gestellt wird.			_	-			
VIA	F I IB	Funktionsfestlegung für Eingangsklemme 8 (VIA)		5 (AD2)			

Anmerkung 1: Mit Hilfe des Parameters F I 🗓 ist eine Funktion ständig aktiv gesetzt.

Anmerkung 2: Bei VIA = Digitaleingang (negative Logik) sollten Sie zwischen P24 und VIA -Eingangsklemme einen Widerstand schalten (4.7kΩ-1/2W).

Wenn VIA = Digitaleingang, schalten Sie VIA auf die Schalterposition V um.


Anschlussart 1) A-Digitaleingang



Negative Logik

Dese Funktion wird aktiviert, wern die Eingangsklemme und CC kuzgeschlossen werden. Mit dieser Funktion spezifizieren Sie den Vorwärts/Rückwärtslauf bzw. den Betrieb mit einer Festfrequenz


2) Anschluss mit Transistorausgang (Negative Logik)



Der Betrieb karm durch Anschließen der Eingangs- und Bezugspotentialklemme (CC) an den Ausgang (Noht-Kontaktschalter) einer programmierbaren Steuerung gesteuert werden. Diese Funktion wird zum Spezifizieren des Vorwärts-/Rüdwärtslauffes bizw. des Betriebs mit voreingestellter Drehzahl verwendet. Verwenden Seeinen Transistor, der mit 15 Vdo-5mA betrieben werden karm.

Schnittstelle zwischen Frequenzumrichter und programmierbarer Steuerung

Wenn für die Betriebssteuerung eine programmierbare Steuerung mit einem Ausgang mit offenem Kollektor verwendet wird, wird aufgrund der Potentialdifferenz der Steuerspannung ein falsches Signal an den Frequenzumrichter gegeben, wenn die programmierbare Steuerung ausgeschaltet wird, ohne dass der Frequenzumrichter ausgeschaltet wird (siehe Abbildung). Um dies zu vermeiden, müssen Frequenzumrichter und programmierbare Steuerung so miteinander verbunden werden, dass die programmierbare Steuerung nur zusammen mit dem Frequenzumrichter ausgeschaltet werden kann.



3) Negative Logik/Positive Logik

Es kann zwischen negativer Logik und positiver Logik (Logik der digitalen Ein- und Ausgänge) umgeschaltet werden. Siehe auch Kapitel 4.2.2

9.3.3 Ändern der Funktion der Ausgangssteuerklemmen

- F III Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC (Funktion 1A)
- F I Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais FLA-FLB-FLC (Funktion 3)
- F 🔄 Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC (Funktion 1B)
- Logische Verknüpfungen der Funktionen für Ausgangsrelais RY-RC, OUT-NO (Verknüpfungen der Funktionen 1A, 1B, 2A, 2B, 3)


Funktion

Diese Parameter werden verwendet, um verschiedene Signale des Frequenzumrichters an ein externes Gerät zu übertragen. Mit Hilfe dieser Parameter können insgesamt 58 Funktionen und Kombinationen für die Ausgangsklemmen RY-RC, OUT-NO und FL (FLA, FLB und FLC) festgelegt werden. Wenn Sie nur eine Funktion zuweisen wollen, legen Sie diese für F 130 und F 131 und belassen F 131 bis F 139 auf ihrer werkseitigen Voreinstellung.

Vorgehensweise:

Funktion von FLA, B, C: Wird mit Parameter F 132 festgelegt.

Funktion von RY-RC: Wird mit Parameter F (30, F (31, F (39, festgelegt.



(1) Festlegen einer Funktion für eine Ausgangsklemme

	17 · odlogon omor i dimalon di onto i diogangonion							
Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Grundeinstellung					
F 130	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC (Funktion 1A)	0-255	4: Ausgangssignal für definierte Drehzahl					
F 132	Funktionsfestlegung für Ausgangs- relais FLA-FLB-FLC (Funktion 3)	(siehe Tabelle 7.3.2)	10: Fehler FL					

^{*} Wenn Sie zu jeder Ausgangsklemme eine Funktion festlegen, verwenden Sie nur die Parameter F 130 und F 132. Belassen Sie die Parameter F 131 und F 139 auf ihrer werkseitigen Voreinstellung. (F 131 =255, F 139=0)

(2) Festlegen von zwei Funktionen für eine Gruppe von Ausgangsklemmen


Ein Signal wird ausgegeben bei gleichzeitiger Aktivierung der zwei festgelegten Funktionen.

	= 11 organist this a daugegosom son grount entire training duri enter rectigorogicant i di indicationi						
Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Grundeinstellung				
F (30	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC (Funktion 1A)	0-255	4: Ausgangssignal für definierte Drehzahl				
F (37	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC (Funktion 1B)	(siehe Tabelle 7.3.2)	255 (immer aktiviert)				

- * Zwei verschiedene Funktionen können für Ausgangsrelais RY-RC festgelegt werden.
- * Wenn Parameter F 139=0, wird bei gleichzeitiger Aktivierung der zwei festgelegten Funktionen ein Signal ausgegeben.

Ausgangsrelais RY-RC: Ein Signal wird ausgegeben, wenn die mit Parameter F 130 und F 137 festgelegten Funktionen gleichzeitig aktiviert werden.

* Zeitdiagramm




* Es kann nur eine Funktion für Ausgangsrelais FLA-FLB-FLC festgelegt werden.

(3) Festlegen von zwei Funktionen für eine Gruppe von Ausgangsklemmen
Ein Signal wird ausgegeben, wenn eine der beiden festgelegten Funktionen aktiviert wird

Ein eighar wird daegegeben, werin eine der belden reetgelegten i driktionen aktiviert wird.					
Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Grundeinstellung		
F (30	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC	0-255	 4: Ausgangssignal für definierte Drehzahl 		
F 137	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC	(siehe Tabelle 7.3.2)	255 (immer aktiviert)		
F 139	Logische Verknüpfungen der Funktionen für die Ausgangsklemmen RY-RC	0: F (30) und F (37) 1: F (30) oder F (37)	0		

- * Zwei verschiedene Funktionen können für das Ausgangsrelais RY-RC festgelegt werden.
- * Wenn Parameter F 139=1, wird ein Signal ausgegeben bei Aktivierung einer der beiden Funktionen. Ausgangsrelais RY-RC: Ein Signal wird ausgegeben, wenn eine der unter F 130 und F 137 festgelegten Funktionen aktiviert wird.

* Zeitdiagramm



* Es kann nur eine Funktion für Ausgangsrelais FLA-FLB-FLC festgelegt werden.

(4) Festlegen von zwei Funktionen für eine Gruppe von Ausgangsklemmen

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Grundeinstellung
F 130	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC		4: Ausgangssignal für definierte Drehzahl
F (32	Funktionsfestlegung für Ausgangs- relais FLA-FLB-FLC	0-255 (siehe Tabelle 7.3.2)	10: Fehler
F 137	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC		255 (immer aktiviert)
F 139	Logische Verknüpfungen der Funktionen für die Ausgangsklemmen RY-RC	0: F (30) und F (37) 1: F (30) oder F (37)	0

Mit Parameter F 139 können für das Ausgangsrelais RY-RC und OUT-NO zwei verschiedene Funktionen und zwei logische Verknüpfungen festgelegt werden.

Die logische UND-Verknüpfung oder die logische ODER-Verknüpfung der zwei festgelegten Funktionen wird abhängig von der Parametereinstellung F 139 als Signal ausgegeben.

*Wenn Sie nur eine Funktion zu den Ausgangsklemmen festlegen wollen, verwenden Sie nur die Parameter F 131 und F 132. Belassen Sie die Parameter F 131 und F 139 auf ihrer werkseitigen Voreinstellung.

9.3.4 Vergleich von zwei analogen Eingangssignalen

F 167 Bandbreite (Bereich ohne Ausgangsmeldung)


F701 Frequenzvorgabe über ... Frequenzvorgabe über ...

Funktion

Wenn der unter FNOd (oder F201, abhängig von F200) definierte Frequenz-Sollwert nahezu (plus/minus Frequenz in F 161) mit dem Wert der VIA Eingangsklemme übereinstimmt, wird ein AN-/AUS-Signal ausgegeben.

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F 167	Bandbreite (Bereich ohne	0,0- FH	Hz	0,1	2,5	
, ,,,,	Ausgangsmeldung)					
FNOd	Frequenzvorgabe über	0: eingebautes Potentiometer im Bedienfeld 1: VIA 2: VIB 3: Tastatur 4: Serielle Kommunikation 5: Motorpotifunktion 6: Addition von VIA + VIB	-	-	0	
F207	Frequenzvorgabe über	0: eingebautes Potentiometer im Bedienfeld 1: VIA 2: VIB 3: Tastatur 4: Serielle Kommunikation 5: Motorpotifunktion 6: Addition von VIA + VIB	-	-	1	

Anmerkung: Um Signale an RY-RC oder FLA-FLB-FLC auszugeben, stellen Sie Parameter F 130, F 13 1 oder F 132 auf 52 oder 53.



Anmerkung: Beispiel PID - Regelung:

Mit dieser Funktion kann ein Signal ausgegeben werden, wenn Sollwert und Istwert übereinstimmen.

9.4 Basisparameter #2

9.4.1 Umschalten zwischen Motoreigenschaften über Eingangsklemmen

F 170 Eckfrequenz 2

FITI Eckfrequenzspannung 2

F 172 Manuelle Spannungsanhebung 2 F 173 Lastverhältnis #2 Motor zu FU

Funktion

Diese Parameter werden zum Schalten zwischen zwei Motoren verwendet, die an den Frequenzumrichter angeschlossen sind, sowie zur Umschaltung der U/f Kennlinienwahl, die vom jeweiligen Verwendungszweck bzw. Betriebseinsatz abhängt.

Anmerkung: Der Parameter Pt (Auswahl der U/f-Kennlinienwahl) betrifft ausschließlich Motor 1. Wird Motor 2 gewählt, wird auch die U/f-Kennlinie = konstant gewählt.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Grundeinstellung
F 170	Eckfrequenz 2	25-500 (Hz)	* abhängig von dem unter LYP eingestellten Wert
F 17 1	Eckfrequenzspannung 2	50-330 50-660 (V)	*** 230 (200V), 460 (400V), 575V (600V)
F 172	Manuelle Spannungsanhebung 2	0-30 (%)	** Modellabhängig
F 173	Lastverhältnis #2 Motor zu FU	10-100 (%)	100
F 185	"Soft-Stall"-Regelung Level 2	10-199 (%)	150

TOSHIBA VF-FS1

Einstellen der Umschaltung des BedienfeldesDas Umschalten von Motor 1 auf Motor 2 muss eingestellt werden, da diese Funktion nicht werkseitig voreingestellt wurde. Daher muss diese Funktion bei Bedarf einer Eingangsklemme zugewiesen werden. ([∏☐d = 0)

		elegung			
5	Eingang 39	gssteuerl 40	kiemme 58	en 61	Parameter / Parameter-Umschaltung
AD2	VF2	MOT2		OCS2	
AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	Verwendete Parameter
					PE, UE, UEU, UB, EHr, RCC, dEC, F502, F601
AN	AUS	AUS	AUS	AUS	Parameter - Umschaltung
					A[[-> F500,
					dE[-> F50 1,
					F502->F503
-	AUS	AUS	AN	AUS	Parameter - Umschaltung
					ACC-> F5 10,
					dEC-> F5 1,
A110	A110	A110	A110	A N I	F502-> F5 12
AUS	AUS	AUS	AUS	AN	Parameter - Umschaltung
AUS	AN	AUS	AUS	AUS	F 6 0 1 -> F 18 5
AUS	AN	AUS	AUS	AUS	Parameter - Umschaltung
					P
					uLu-> F 171,
					ub -> F 172,
					EHr -> F 173
-	-	AN	AUS	-	Parameter - Umschaltung
					P & -> 0,
					uL -> F 170,
					uLu -> F 17 1,
					ub -> F 172,
					EHr -> F 173,
					F601-> F185, NCC > CC00
					ACC -> F500, dEC -> F501.
			l		, 300 , 303

9.5 Prioritätszuordnung für die einzelnen Sollwerteingänge

9.5.1 Verwenden eines Frequenzsollwertes entsprechend der Situation

FNOd Frequenzvorgabe über ...

F200 Prioritätszuordnung für die einzelnen Sollwerteingänge

F207 Frequenzvorgabe über ...

Funktion

Diese Parameter werden zum Schalten zwischen zwei Frequenzsollwert-Signalen verwendet.

- Parametereinstellung
- Umschalten der Frequenz
- Umschalten über Klemmenblock

Parametereinstellung:

Para-	teremotending.		Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
	-			ung	stellung	
FNO4	Frequenzvorgabe über	O: eingebautes Potentiometer im Bedienfeld 1: VIA 2: VIB 3: Tastatur 4: Serielle Kommunikation 5: Motorpotifunktion 6: Addition von VIA + VIB	-	-	0	
F200	Prioritätszuordnung für die einzelnen Sollwerteingänge	0: FNDd (extern um- schaltbar auf F207) 1: Automatische Um- schaltung von FNDd auf F207 bei f <1Hz	-	-	0	
F207	Frequenzvorgabe über	eingebautes Potentiometer im Bedienfeld VIA VIB Tastatur Serielle Kommunikation Motorpotifunktion	-	-	1	

- 1) Externes Umschalten (Funktion 38 der Eingangssteuerklemmen : FCHG aktiviert)
 Prioritätszuordnung für die einzelnen Sollwerteingänge F200 = 0
 Externe Umschaltung zwischen der unter F00d und F201 definierten Vorgabe ist über den Klemmenblock möglich.
- 2) Automatisches Umschalten

Prioritätszuordnung für die einzelnen Sollwerteingänge F2□□ = 1

Die Umschaltung zwischen der unter FNIId und FZII definierten Vorgabe geschieht automatisch.

Wenn die unter Fnud definierte Frequenz > 1Hz ist, dann wird die Vorgabe aus Parameter Fnud gewählt.

Wenn die unter FՈŪd definierte Frequenz ≤ 1Hz ist, wird die Vorgabe aus Parameter F2Ū٦ gewählt.

9.5.2 Einstellen der verschiedenen Sollwerteingänge

F20 (F202	VIA-Eingang: Referenzwert 1 VIA-Eingang: Zum Referenzwert 1 zugeordnete Referenzfrequenz 1
F203	VIA-Eingang: Referenzwert 2
F204	VIA-Eingang: Zum Referenzwert 2 zugeordnete Referenzfrequenz 2
F2 10	VIB- Referenzwert 1
F2 { {	VIB- Referenzfrequenz 1
F2 12	VIB-Referenzwert 2
F2 13	VIB- Referenzfrequenz 2
FB { {	b. Kommunik. Umrichter-zu-Umrichter Referenzwert 1
FB 12	Referenzfrequenz 1
FB (3	Referenzwert 2
FB 14	Referenzfrequenz 2

Funktion

Mit diesen Parametern wird die Ausgangsfrequenz entsprechend dem Analogsignal über eine externe Eingabe (0-10VDC, 4-20mADC Strom) und der Befehl für die Einstellung einer externen Frequenz angepasst.


Parametereinstellung:

Para-	teremotending.		Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F20 (VIA-Eingang: Referenzwert 1	0-100	%	1	0	
F202	VIA-Eingang: Zum Referenzwert 1	0-500	Hz	0,1	0	
	zugeordnete Referenzfrequenz 1					
F203	VIA-Eingang: Referenzwert 2	0-100	%	1	100	
F204	VIA-Eingang: Zum Referenzwert 2	0-500	Hz	0,1	*	
	zugeordnete Referenzfrequenz 2					
F2 10	VIB- Referenzwert 1	0-100	%	1	0	
F2 { {	VIB- Referenzfrequenz 1	0-500	Hz	0,1	0	
F2 12	VIB-Referenzwert 2	0-100	%	1	100	
F2 13	VIB- Referenzfrequenz 2	0-500	Hz	0,1	*	
FB { }	b. Kommunik. Umrichter-zu-Umrichter	0-100	%	1	0	
	Referenzwert 1					
FB 12	Referenzfrequenz 1	0,0-500	Hz	0,1	0	
FB (3	Referenzwert 2	0-100	%	1	100	
FB 14	Referenzfrequenz 2	0,0-500	Hz	0,1	*	


^{*} abhängig von dem unter ŁYP eingestellten Wert

Anmerkung: Stellen Sie unter Referenzwert 1 und 2 nicht den gleichen Wert ein. Sollte dies der Fall sein, wird Err I angezeigt.

1) 0-10 VDC Eingangsspannung einstellen (VIA, VIB)



2) 4-20mADC Eingangsstrom einstellen (VIA: Schalten Sie VIA auf die Schaltposition I um)



9.5.3 Einstellen des Frequenzsollwertes über externe Eingabe

F264	Externe Eingabe - Motorpotireaktionszeit
F265	Externe Eingabe - Motorpotischrittweite für Hochlauf
F266	Externe Eingabe - Motorpotireaktionszeit für Runterlauf
F267	Externe Eingabe - Motorpotischrittweite für Runterlauf
F268	Motorpoti-Startfrequenz für Hoch-/ Runterlauf
F269	Ändern der Motorpoti-Startfrequenz für Hoch-/ Runterlauf

Funktion

Mit diesem Parameter stellen Sie die Ausgangsfrequenz mit hilfe eines Signals über eine externe Eingabe ein.


Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F264	Externe Eingabe - Motorpotireaktionszeit	0-10	S	0,1	0,1	
F265	Externe Eingabe - Motorpoti- Frequenzschritte für Hochlauf	0-FH	Hz	0,1	0,1	
F266	Externe Eingabe - Motorpotireaktionszeit für Runterlauf	0-10	S	0,1	0,1	
F267	Externe Eingabe - Motorpoti – Frequenzschritte für Runterlauf	0-FH	Hz	0,1	0,1	
F268	Motorpoti-Startfrequenz für Hoch-/ Runterlauf	LL-UL	Hz	0,1	0	
F269	Ändern der Motorpoti-Startfrequenz für Hoch-/ Runterlauf	0: nicht verändert 1: Einstellung unter F268 wird verändert bei Stromabschaltung	-	-	1	

^{*} Diese Funktionen können aktiviert werden, wenn FNDd auf 5 oder Parameter F2D7 auf 5 eingestellt wird.

Anpassung mit aufeinander folgenden Signalen (Parameter einstellen - Beispiel 1) Stellen Sie die Parameter wie nachfolgend beschrieben ein, um die Ausgangsfrequenz für Hoch-/ Runterlauf im Verhältnis zur Sollwert-Frequenz bei Eingangs-Signal anzupassen:

Einstellung der Parameter für Hochlauf mit Parameter F265/F264: F264 = Schrittweite Zeit, F265 = Schrittweite Frequenz Einstellung der Parameter für Runterlauf mit Parameter F267/F266: F266 = Schrittweite Zeit, F267 = Schrittweite Frequenz

Sequenz-Diagramm1: Anpassung mit aufeinander folgenden Signalen



Anpassung mit Pulssignalen (Parameter einstellen - Beispiel 2)


Stellen Sie die Parameter wie nachfolgend beschrieben ein, um die Frequenz in Abständen eines Pulses anzupassen:

F264, F266 ≤ einmaliger Puls

F265, F267 = Frequenz, die mit jedem Puls erhalten wird

*Der Umrichter reagiert nicht auf Pulse mit einer AN-Zeit, die kürzer als die unter Parameter F264 oder F266 eingestellte Zeit ist. 12 ms oder mehr als Lösch-Signal sind möglich.

Sequenz-Diagramm2: Anpassung mit Puls-Signalen



Wenn zwei Signale gleichzeitig ausgegeben werden:

- Wenn ein Löschen-Signal und ein AUF- oder AB-Signal gleichzeitig ausgegeben werden, hat das Löschen-Signal Priorität.
- Wenn AUF- und AB-Signale gleichzeitig ausgegeben werden, verändert sich die Frequenz um den AUF- bzw. AB-Wert.

Einstellen einer Motorpoti-Startfrequenz für Hoch-/ Runterlauf:

Um die Frequenz an eine andere als die Start-Frequenz von 0,0Hz anpassen zu können, verwenden Sie nach Einschalten des Umrichters Parameter F266 und definieren die gewünschte Frequenz.

Verändern der Motorpoti-Startfrequenz für Hoch-/ Runterlauf:

Damit der Frequenzumrichter die Frequenz vor dem Abschalten automatisch speichert und beim nächsten Einschalten der Spannungsversorgung mit dieser Frequenz startet, setzen Sie F269 (Ändern der Motorpoti-Startfrequenz für Hoch-/Runterlauf) auf einen Wert von I (dadurch verändert sich der Wert in F268 bei Abschalten der Spannungsversorgung).

Beachten Sie, dass sich die Einstellung in F268 bei jedem Abschalten der Spannungsversorgung verändert.

Frequenz-Einstellungsbereich:

Die Frequenz kann von 0,0Hz bis FH (max. Frequenz) eingestellt werden. Die untere Frequenzgrenze wird eingestellt, sobald die Frequenz-Löschfunktion (Funktion 43, 44) über die Eingangsklemmen eingegeben wird.

Minimale Einheit der Frequenz-Anpassung

Wenn F702 auf 1 eingestellt wurde, kann die Ausgangsfrequenz in Abständen von 0,11Hz angepasst werden.

9.6 Ausgangsfrequenz


9.6.1 Startfrequenz

F240 Einstellen der Startfrequenz

Funktion

Die unter dem Parameter F240 eingestellte Frequenz wird bei Betriebsstart ausgegeben. Verwenden Sie den Parameter F240 als Anlaufhilfe bei Schweranläufen. Es wird empfohlen, die Startfrequenz auf einen Wert von 0,5 bis 3Hz einzustellen. Eine Überspannung kann verhindert werden, indem die Frequenz unterhalb der Motorschlupf-Frequenz eingestellt wird.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F240	Startfrequenz Im Gegensatz zur unteren Grenzfrequenz (Parameter LL) wird bei Eingabe einer Startfrequenz sofort diese Frequenz ausgegeben, während bei Hochläufen bis zur unteren Grenzfrequenz auch alle niedrigeren Frequenzen im Rahmen der Hochlauframpe ausgegeben werden.	0,5-10	Hz	0,1	0,5	




9.6.2 Steuerung von Start/Stopp mit Frequenzsignalen

F241 Mittlere Hysteresefrequenz F242 Halbe Hysteresebreite

Funktion

Das Starten und Stoppen des Betriebes kann mithilfe von Frequenz-Einstellsignalen einfach gesteuert werden.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F24 (Mittlere Hysteresefrequenz (Parameter F242)	0-FH	Hz	0,1	0	
F242	Halbe Hysteresebreite Mit den Parametern F24 \ und F242 ist die Programmierung einer Anlauf- hysterese möglich. Der Hochlauf startet mit einer Frequenz, die sich aus der Summe von Parameter F24 \ und F242 ergibt, der Runterlauf endet mit einer Frequenz, die sich aus der Differenz der Parameter F24 \ und F242 ergibt. Diese Funktion ist besonders bei Schweranläufen nützlich.	0-FH	Hz	0,1	0	



9.7 Gleichstrombremsung

9.7.1 Gleichstrombremsung

F250 Grenzfrequenz für Gleichstrombremsung


F251 Bremsgleichstrom
F252 Bremsgleichstromdauer

Funktion

Es kann ein großes Bremsdrehmoment erreicht werden, indem Gleichstrom an den Motor angelegt wird. Diese Parameter werden verwendet, um den Gleichstrom einzustellen, der an den Motor angelegt werden soll. Außerdem werden die Dauer und die Grenzfrequenz der Gleichstrombremsung eingestellt.

Parameter einstellen

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F250	Grenzfrequenz für Gleichstrom- bremsung Die Gleichstrombremse kann sinnvoll nur bei kleinen Frequenzen eingesetzt werden. Dieser Parameter legt fest, unterhalb welcher Frequenzgrenze die Gleichstrombremse aktiviert wird.	O-FH	Hz	0,1	0	
F25 I	Bremsgleichstrom (Auf den Nennausgangsstrom bezogener Wert)	0-100	%	1	50	
F252	Gleichstrombremsdauer	0-20	S	0,1	1	



Anmerkung: Während der DC-Bremsung nimmt die Empfindlichkeit des Motor-Überlast-Schutzes zu. Um einen Fehler zu verhindern, wird der DC-Bremsstrom in einigen Fällen automatisch angepasst.

9.8 Automatischer Stopp bei Erreichen der Frequenz LL


F256 Automatischer Stopp bei Erreichen der Frequenz LL

Funktion

Wenn der Betrieb konstant für die mit Parameter F256 eingestellte Zeit bei einer Frequenz ausgeführt wird, die unterhalb der Frequenz LL liegt, wird der Umrichter den Motor automatisch über den Runterlauf zum Halten bringen. Auf dem Bedienfeld blinkt die Anzeige L5EP. Diese Funktion wird bei einem Frequenzsollwert, der über der Frequenz LL liegt, gelöscht.

Parameter einstellen:

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F256	Automatischer Stopp bei Erreichen der Frequenz LL + 0,2Hz nach der in F256 eingestellten Zeit	0: keine 0,1 -600	S	0,1	0	




Anmerkung: Diese Funktion wird bei Betriebsstart und während der Umschaltung von Vorwärts-/Rückwärtslauf aktiviert.

9.9 Sprungfrequenzen

F270	Sprungfrequenz 1
F271	Frequenzbereich für Sprungfrequenz 1
F272	Sprungfrequenz 2
F273	Frequenzbereich für Sprungfrequenz 2
F274	Sprungfrequenz 3
F275	Frequenzbereich für Sprungfrequenz 3

Funktion

Eine störende mechanische Resonanz des betriebenen mechanischen Systems kann durch Überspringen dieser Resonanzfrequenz durch den Umrichter vermieden werden.



Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F270	Sprungfrequenz 1	0-FH	Hz	0,1	0	
F271	Frequenzbereich für Sprungfrequenz 1 Parameter F270 und F271 legen einen auszublendenden Frequenzbereich von F270+F271 bis F270-F271 fest.	0-30	Hz	0,1	0	
F272	Sprungfrequenz 2	0-FH	Hz	0,1	0	
F273	Frequenzbereich für Sprungfrequenz 2	0-30	Hz	0,1	0	
F274	Sprungfrequenz 3	0-FH	Hz	0,1	0	
F275	Frequenzbereich für Sprungfrequenz 3	0-30	Hz	0,1	0	

^{*} Keine Sprungfrequenzen einstellen, die sich gegenseitig überlappen.

9.10 Festfrequenzen

9.10.1 Festfrequenz 8 - 15

F287 - F294 Festfrequenz 8 - 15

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8.15.

9.10.2 Festfrequenz 15

F294 Festfrequenz 15

Funktion

Der Notfallbetrieb wird verwendet, wenn der Motor mit der für den Notfall definierten Frequenz betrieben wird. Wird die Funktion Notfallbetrieb einer Klemme zugewiesen und ein Signal ausgegeben, dannwird der Motor in der unter Parameter F294 definierten Frequenz betrieben. (Festfrequenz 15). (Wenn die Klemmenfunktion auf einen Wert von 52 oder 53 eingestellt wurde.)

^{*} Während des Hoch-/Runterlaufs ist die Funktion Sprungfrequenz für die Ausgangsfrequenz deaktiviert.

9.11 Taktfrequenz für Pulsweitenmodulation

F300 Taktfrequenz für Pulsweitenmodulation F3 12 Automatische Anpassung der Taktfrequenz F3 15 Taktfrequenzauswahl

Funktion


- 1) Der Parameter F∃00 wird verwendet, um die Taktfrequenz an den Ton des magnetischen Rauschens anzupassen, der vom Motor erzeugt wird. Dieser Parameter verhindert ebenfalls, dass im Motor eine Resonanz auf eine angeschlossene Last (Maschine oder Lüfterabdeckung) auftritt.
- 2) Zudem wird Parameter F300 dazu verwendet, das elektromagnetische Rauschen zu verringern. das vom Frequenzumrichter erzeugt wird. Verringern Sie die Taktfrequenz, um das elektromagnetische Rauschen zu mindern. Anmerkung: Hierdurch wird zwar das elektromagnetische Rauschen vermindert, das magnetische Rauschen des Motors hingegen verstärkt.
- 3) Der Parameter F3 12 reduziert das elektromagnetische Rauschen, indem die verringerte Taktfrequenz verändert wird.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F300	Taktfrequenz für Pulsweitenmodulation	2,0-16,0 (*)	kHz	0,1	12	
F3 12	Automatische Variierung der Taktfrequenz	0: ausgeschaltet 1: Automatik-Modus	-	-	0	
F3 (6	Automatische Taktfrequenzreduktion	0: wird nicht automatisch reduziert 1: wird automatisch reduziert 2: wird nicht automatisch reduziert Unterstützung für 400 V Modelle 3: wird automatisch reduziert Unterstützung für 400 V Modelle 400 V Modelle	-	-		

^{*} Wenn die automatische Taktfrequenzreduktion deaktiviert wurde (z.B. mit Sinusfilter) und bei erhöhten Motor-Nennströmen oder erhöhter Umgebungstemperatur ist eine Taktfrequenz-Reduzierung oder Strombegrenzung (FEII 1) erforderlich.


Siehe nachfolgende Diagramme.

Lastreduzierung [200V Klasse, Modelle VF-FS1 2xxx PL-Wx]



- * Aus den hier angegebenen Kennlinien wird die Umrichter-Überlast errechnet (für Störung 🗓 1).
- * Wenn F3 I5 = 0 oder 2, wird eine Störung OCP auftreten, wenn der Ausgangsstrom überhalb die angegebenen Grenzen steigt.
- * Bei niedrigen Frequenzen wird die Taktfrequenz automatisch variiert, um starke magnetische Störungen zu verhindern.
 - Wenn die Taktfrequenz (FBCC) größer als 7.1 kHz ist, wird die Taktfrequewnz nicht automatisch variiert (magnetische Störungen sind nicht zu erwarten).
- * Wenn der Parameter F3 15 (automatische Taktfrequenzreduktion) = 2 oder 3, sollte die Taktfrequenz (F300) vorzugsweise auf 6 kHz eingestellt werden, um das volle Drehmoment zu erhalten.

Lastreduzierung [400V Klasse, Modelle VF-FS1 4xxx PL-Wx]



9.12 Spezielle Funktionen im Störungsfall

9.12.1 Motorfangfunktion

F30 | Motorfangfunktion

⚠ Warnung



 Ausreichend Abstand zu Motoren und mechanischen Komponenten halten.
 Wenn der Betrieb des Motors aufgrund eines kurzzeitigen Stromausfalls unterbrochen wurde, werden sich die mechanischen Komponenten plötzlich in Bewegung setzen, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Es besteht Verletzungsgefahr.

Obligatorisch

 Zur Unfallverhütung an Frequenzumrichtern, Motoren und Maschinen Warnaufkleber anbringen, die vor einem plötzlichen Wiederanlauf nach einem Stromausfall warnen.

Funktion


Der Parameter F30 wird zum Detektieren der Drehzahl und -richtung bei freiem Motorauslauf bis zum Stillstand oder bei einem Stromausfall verwendet. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung wird der Motor dann wieder langsam angefahren (Motordrehzahl-Suchfunktion). Es ist ebenfalls möglich, mit diesem Parameter vom Netzstrombetrieb zum Umrichter zu schalten, ohne dass der Motor gestoppt wird.

Beim Neustart wird die Meldung rer angezeigt.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F30 (Motorfangfunktion	o: ausgeschaltet 1: bei kurzzeitigen Netzspannungs- ausfällen 2: bei kurzzeitiger Soll- wertsperre (ST- Signal) 3: Kombination aus 1 und 2 4: beim Start		-	0	


^{*} Wird der Motor im Wiederanlauf-Modus neu gestartet, wird diese Funktion unabhängig von der Parametereinstellung ausgeführt.

1) Automatischer Wiederanlauf nach kurzzeitigem Stromausfall (automatischer Wiederanlauf)



* Einstellen des Parameters F30 l= l oder =3 : Diese Funktion wird nach dem Feststellen einer Unterspannung durch die Hauptstromkreise und den Steuerstromkreis aktiviert, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

2) Starten des Motors während freiem Motorauslauf (Motordrehzahl-Suchfunktion)



- * Einstellen des Parameters F∃Ū !=2 oder =∃ : Die Funktion für den automatischen Wiederanlauf wird aktiviert, wenn ST-CC nach dem Öffnen kurzgeschlossen wird.
- * Da die ST-Funktion (Sollwertfreigabe) keiner bestimmten Eingangsklemme zugewiesen ist, verwenden Sie dafür die Parameter F 1 1 bis F 1 18.
 - 3) Gleichstrombremsung während Wiederanlauf Wenn F30 I=4, wird bei jedem Start eine Motordrehzahl-Suchfunktion ausgeführt. Diese Funktion ist insbesondere dann nützlich, wenn der Motor nicht durch den Umrichter sondern extern betrieben

Warnung:

wird.

- Beim Wiederanlauf ist ein Warteintervall von 300ms voreingestellt, damit der Umrichter die Anzahl der Umdrehungen des Motors prüfen kann. Aus diesem Grund dauert der Start länger als normal.
- Verwenden Sie diese Funktion, wenn einem Betriebssystem, wo ein Frequenzumrichter an einen Motor angeschlossen ist. Wird die Funktion in einem System aktiviert, in dem ein Frequenzumrichter an mehrere Motoren angeschlossen ist, können Störungen auftreten.

Anwendung in Kränen oder Lastaufnahmemitteln

Beim Betrieb von Kränen oder Lastaufnahmemitteln kann es möglich sein, dass die Last während des Warteintervalls nach unten bewegt wird. Wird der Frequenzumrichter in einer derartigen Hebeeinrichtung betrieben, muss der Parameter F30 1=0 eingestellt werden.

Außerdem sollte nach Möglichkeit die Wiederholfunktion nicht verwendet werden.

9.12.2 Verhalten bei Netzspannungsausfällen (geführter Runterlauf)

F302 Verhalten bei Netzspannungsausfällen (geführter Runterlauf)


Funktion

- Weiterlaufen mit generatorischer Energie: Die Funktion zum Weiterlaufen des Motors mit generatorischer Energie wird bei Netzspannungsausfällen verwendet.
- 2) Geführter Runterlauf bei Netzspannungsausfällen:
 Mit dieser Funktion wird der Motor bei einem Netzspannungsausfall sofort gestoppt. Bei
 Unterbrechung des Betriebes erscheint abwechselnd die Anzeige 5LOP.
 Wird der Motor kontrolliert gestoppt, bleibt er solange deaktiviert, bis der Betriebsbefehl abgewählt
 oder die Stromversorgung abgeschaltet wird.

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
	Verhalten bei	0: Kein Runterlauf, kein	-	-	0	
	Netzspannungsausfällen	Aufrechterhalten des				
	(geführter Runterlauf)	Betriebes.				
F302		1: Aufrechterhalten des				
- 100		Betriebes mit Hilfe der				
		generatorischen Energie.				
		2: Geführter Runterlauf mit Hilfe				
		der generatorischen Energie.				


Anmerkung: Auch wenn dieser Parameter auf 1 eingestellt (aktiviert) ist, läuft der Motor unter bestimmten Lastbedingungen frei aus. In diesem Fall verwenden Sie diese Funktion zusammen mit dem Parameter F30 (Motorfangfunktion).

Bei unterbrochener Stromversorgung



Die Zeitspanne, in der der Motor weiterbetrieben werden kann, hängt von der Trägheit bzw. Lastbedingungen der Maschine ab. Bevor diese Funktion verwendet wird, sollte deshalb ein Test zur Bestimmung der Trägheit und Lastbedingungen durchgeführt werden.

Bei einem kurzzeitigen Stromausfall



9.12.3 Automatischer Wiederanlauf

F303 Automatischer Wiederanlauf (Auswahl der Wiederholversuche)

Warnung

Bei aktivierter



 Bei aktivierter Wiederholfunktion ausreichend Abstand zu Motoren und Maschinen halten.

Obligatorisch Wenn sich der Motor und die Maschine im Alarm-Stopp-Status befinden und die Wiederholfunktion aktiviert ist, laufen der Motor und die Maschine nach dem angegebenen Zeitraum plötzlich wieder an.

 Zur Unfallverhütung am Frequenzumrichter, Motor und der Maschine Warnhinweise anbringen, die darauf hinweisen, dass die Wiederholfunktion aktiviert ist.

Funktion

Dieser Parameter setzt den Frequenzumrichter automatisch zurück, wenn dieser einen Alarm ausgibt. Beim Wiederholvorgang wird die Motordrehzahl-Suchfunktion je nach Bedarf automatisch aktiviert, damit der Motor wieder langsam anlaufen kann.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F303	Anzahl der Wiederanläufe nach Fehler (Trip)	0: Kein Wiederanlauf 1-10	-	1	0	

Im Folgenden sind einige typische Fehlerursachen und die entsprechenden Wiederholvorgänge aufgeführt.

Fehlerursache	Wiederholvorgang	Abbruchbedingungen
Kurzzeitiger Stromausfall Überstrom Überspannung Überlast Überhitzung	Bis zu 10 aufeinander folgende Wiederholversuche 1. Wiederholversuch: ca. 1 Sekunde nach dem Fehlerauftreten 2. Wiederholversuch: ca. 2 Sekunden nach dem Fehlerauftreten 3. Wiederholversuch: ca. 3 Sekunden nach dem Fehlerauftreten 10. Wiederholversuch: ca. 10 Sekunden nach dem Fehlerauftreten	In folgenden Fällen wird die Wiederholfunktion sofort abgebrochen: • Wenn der Fehler aus einem anderen Grund als einem kurzzeitigen Strom- ausfall, Überstrom, Überspannung oder Überlast erfolgt ist. • Wenn der Motor nach der angege- benen Anzahl von Wiederholver- suchen nicht wieder anläuft.

Bei folgenden Fehlerursachen wird die Wiederholfunktion nicht aktiviert:

<u> </u>	genden i eniciaisachen wha die vviede	mionain	ttion mont altaviore
OEA	: Überstrom auf Bedienseite beim Start	Err2	: RAM-Fehler
OEL	: Überstrom auf der Ausgangsseite beim	Err∃	: ROM-Fehler
	Start	Err4	: CPU-Fehler
EPH0	: Phasenausfall am Ausgang	Err5	: Kommunikationsunterbrechung
DH2	: Externer thermischer Fehler	Err7	: Stromerkennungs-Fehler
ŒΕ	: Drehmoment des Motors überschritten	Err8	: Formatfehler durch optionalen Steuerblock
E	: Nothalt. Ein Neustart muss erfolgen	EEP (: EEPROM-Fehler 1
UΕ	: Unterstromerkennung	EEP2	: EEPROM-Fehler 2
UP (: Unterspannungsfehler	EEP3	: EEPROM-Fehler 3
EF2	: Kurzschluss gegen Erde	EEn 1	: Automatische Einstellung-Fehler
EPH (: Phasenausfall am Eingang	E- 18	: VIA Eingangsklemmen-Fehler
EFAL	: Typenfehler des Umrichters	E- 19	: Kommunikationsfehler zwischen den CPU
	,,	E-50	: Fehler bei der Überwachung der U/f-
			: Kennlinienwahl
		E-5 (: CPU-Fehler 2

- *Während des Wiederholvorgangs werden keine Schutzfunktions-Relaissignale (Klemmen FLA, FLB und FLC) übertragen.
- * Damit während des Wiederholvorgangs ein Signal an die Schutzfunktions-Relaissignale übertragen werden kann, muss die Funktion 36 oder 37 dem Parameter F 132 zugewiesen werden.
- *Bei Überlastfehlern (besteht eine virtuelle Abkühlzeit, so dass der Wiederholvorgang nach dem Ablauf der virtuellen Abkühlzeit und der Wiederholzeit gestartet wird. (OL 1, OL2, OLr)
- *Bei Überspannungsfehlern (PI P) wird die Wiederholfunktion erst aktiviert, wenn die Gleichspannung auf einen normalen Wert gesunken ist.
- *Bei Überhitzungsfehlern (IH) wird die Wiederholfunktion erst aktiviert, wenn die Innentemperatur des Frequenzumrichters soweit abgekühlt ist, dass ein Neustart erfolgen kann.
- * Auch wenn Parameter F602= { (Fehlermodus) eingestellt ist, wird die Wiederholfunktion nicht aktiviert, unabhängig von der Einstellung unter Parameter F303.
- * Während des Wiederholvorgangs erscheint abwechselnd die Anzeige L- und der Wert, der mit Parameter F 1 🗓 ausgewählt wurde und im Display während des Betriebes angezeigt wird.
- * Die Anzahl der Wiederholvorgänge wird gelöscht, wenn der Umrichter nach einer festgelegten Zeit erfolgreich wieder angelaufen und fehlerfrei ist.
- * Ein "erfolgreicher Wiederanlauf" bedeutet, dass die Ausgangsfrequenz des Umrichters die Ausgangsfrequenz erreicht, ohne dass erneut Fehler auftreten.


9.12.4 Vermeiden von Störungen wegen Überspannung

F305 Überspannungen verhindern

F626 "Soft Stall" Regelung für Runterlauframpe

Funktion

Diese Regelung verhindert Überspannungen, indem bei zu hoher Zwischenkreisspannung die Runterlaufzeit dynamisch verlängert wird oder durch zusätzliche Beaufschlagung des Motors durch Spannung zum Zwecke einer Übererregung.



Parameter einstellen:

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F305	"Soft Stall" Regelung für Runterlauf- rampe Diese Regelung verhindert Überspan- nungen, indem bei zu hoher Zwischenkreisspannung die Runterlaufzeit dynamisch verlängert wird, oder durch zusätzliche Beaufschlagung des Motors durch Spannung zum Zwecke einer Übererregung.	0: Regelung aktiviert (Verlängerung der Runterlauframpe) 1: ausgeschaltet 2: Übererregung durch Spannungserhöhung zwecks schnellerer Runterlauframpe, abhängig von F626 3: Übererregung durch Spannungserhöhung zwecks schnellerer Runterlauframpe, unabhängig von F626	-	-	2	
F626	Ansprechschwelle für "Soft-Stall- Regelung" bei Überspannungen	100-150	%	1	**	

** 200V Modelle: 134% 400V Modelle: 140%

Anmerkung: Wenn F305=2, erhöht der Umrichter die Spannung und damit die Energiezufuhr, die der Motor benötigt, wenn die Spannung das Level zum Überspannungsschutz erreicht. Somit kann der Motor schneller runterlaufen als beim normalen Runterlauf. (abhängig von F626)

Wenn F305=3, erhöht der Umrichter die Spannung und im Moment des Runterlaufs die Energiezufuhr zum Motor. Somit kann der Motor noch schneller runterlaufen als beim schnellen Runterlauf. (unabhängig von F626)

9.12.5 Anpassen der Ausgangsspannung

นไม Ausgangsspannung bei der Eckfrequenz (นไ)1

F307 Netzspannungskompensation

Funktion

Ausgangsspannung bei der Eckfrequenz (uL)1

Der Parameter F∃□¬ passt die Spannung gemäß der Eckfrequenz 1 ⊔L an, so dass die Ausgangsspannung nicht höher als der unter ⊔L⊔ eingegebene Wert ist. (Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn F∃□¬=□ oder = 1)

Netzspannungskompensation

Der Parameter F307 hält U/f konstant, auch wenn sich die Eingangsspannung verringert. Das Drehmoment wird während einer niedrigen Betriebsdrehzahl nicht abfallen.

U/f = konstant, auch bei schwankender Eingangsspannung.

Ausgangsspannung anpassen. Begrenzt die Spannungen von Frequenzen, die die Eckfrequenz übersteigen. Wird angewendet, wenn ein spezieller Drehstrommotor betrieben wird.

Parameter einstellen

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	einstell	
				ung	ung	
חרח	Ausgangsspannung bei der	50-330 (200V)	V	1	***	
000	Eckfrequenz 1 (uL)	50-660 (400/600V)				
	Netzspannungskompensation	0: Netzspannung nicht	-	-	Modell-	
	(Schwankungen in der Eingangs-	korrigiert, Ausgangs-			abh.:	
	spannung werden nicht auf den	spannung limitiert				
	Ausgang weitergegeben)	1: Netzspannung			2 (WP,	
		korrigiert, Ausgangs-			WN)	
		spannung limitiert				
F307		2: Netzspannung nicht			3 (AN)	
' - ' '		korrigiert, Ausgangs-				
		spannung nicht				
		limitiert				
		3: Netzspannung				
		korrigiert, Ausgangs-				
		spannung nicht				
		limitiert				

^{*** 230 (200}V), 460 (400V), 575V (600V)

Korrektur der Eingangspannung

- Mit F∃□1 = □ oder ≥ verändert sich die Ausgangsspannung proportional zur Eingangsspannung (wenn Pt = 0 und 1)


Bei Vektorregelung (PL = 2 ... 5) wird die Eingangsspannung korrigiert (Auch wenn F∃□¬ = 0 oder 2).

- Mit F307 = 1 oder 3 werden Schwankungen der Eingangsspannung korrigiert.

Begrenzung der Ausgangsspannung

- Mit F∃□7 = □ beträgt die Ausgangsspannung maximal Eingangsspannung / Nennspannung* ⊔L⊔,
- Mit F∃□¬ = 1 wird die Ausgangsspannung auf maximal ⊔L⊔ begrenzt (maximal die Höhe der Eingangsspannung),
- Mit F∃⊡٦ = 2 kann die Ausgangsspannung den Wert Eingangsspannung / Nennspannung* ⊔L⊔ übersteigen, wenn die Frequenz größer als ⊔L ist,
- Mit F∃□1 = ∃ kann die Ausgangsspannung den Wert ⊔L⊔ übersteigen (maximal die Höhe der Eingangsspannung), wenn die Frequenz größer als ⊔L ist.
- * Die Nennspannung beträgt modellabhängig 200V oder 400V.


0: Netzspannung nicht korrigiert, Ausgangsspannung limitiert:




2: Netzspannung nicht korrigiert, Ausgangsspannung nicht limitiert:

>1 wird die Ausgangsspannung die


Eingangsspannung nicht übersteigen




* gilt nur, wenn U/f Kennlinienwahl Pt = 0 oder + eingestellt wurde.



1: Netzspannung korrigiert, Ausgangsspannung limitiert:



- * Auch wenn utu auf eine Ausgangsspannung eingestellt ist, die niedriger als die Eingangsspannung ist, wird die Ausgangsspannung die unter utu eingestellte Spannung übersteigen, wenn die Ausgangsfrequenz höher als die Eckfrequenz 1 ut ist.
- 3: Netzspannung korrigiert, Ausgangsspannung nicht limitiert:



* Auch wenn ubu auf eine Ausgangsspannung eingestellt ist, die niedriger als die Eingangsspannung ist, wird die Ausgangsspannung die unter ubu eingestellte Spannung übersteigen, wenn die Ausgangsfrequenz höher als die Eckfrequenz 1 ub ist.

9.12.6 Löschen der Betriebsvorgabe

F311 Sperrung einer Drehrichtung

Funktion

Diese Funktion verhindert, dass der Motor bei Ausgabe eines falschen Betriebssignals vorwärts oder rückwärts läuft.


Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	ı
				ung	stellung	
F3 { {	Sperrung einer Drehrichtung	Vorwärts-/Rückwärts- lauf gestattet Rückwärtslauf ge- sperrt Vorwärtslauf gesperrt	1	-	0	

9.13 Drooping-Regelung

F320 Max. Pegel der Drooping-Regelung
F323 Drehmomentbereich ohne Regelung

Funktion

Mit diesen Parametern kann ein Ausgleich zwischen zwei Motoren mit einer mechanischen Last entsprechend dem Drehmoment veranlasst werden. Dabei wird das Totband und die Verstärkung ausgeglichen.



Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F320	Max. Pegel der Drooping-Regelung	0-100	%	1	0	
F323	Drehmomentbereich ohne Regelung	0-100	%	1	10	

- Wenn das Drehmoment über dem definierten Totband liegt, wird die Frequenz verringert (während des Betriebs) oder erhöht (während der Gleichstrombremsung)
- Die Drooping-Funktion wird aktiviert über das Drehmoment, das mit Parameter F323 eingestellt wurde.
- Das Ergebnis der Drooping-Regelung ist abhängig vom Ergebnis des Drehmoments.

Die Differenz der Frequenz nach der Drooping-Regelung kann wie folgt berechnet werden:

Drooping-Drehzahl

Drooping-Drehzahl = Eckfrequenz uL Anm. x F320 x (Drehmoment- F323)

Anmerkung: Wenn die Eckfrequenz 100Hz überschreitet, berechnen Sie diese mit 100Hz.

Die Regelung wird ausgeführt zwischen der Startfrequenz (F240) und der maximalen

Ausgangsfrequenz (FH).

9.14 PID-Regelung

F359 Wartezeit der PID-Regelung

F360 PID-Regelung

F362 P-Anteil

F363 I-Anteil

F366 D-Anteil


Funktion

Mit Rückführsignalen (4 bis 20mA, 0 bis 10V) eines Detektors können verschiedene Prozesssteuerungen durchgeführt werden, um z. B. die Luftmenge, Durchflussrate oder den Druck konstant zu halten.

TOSHIBA VF-FS1

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F359	Wartezeit der PID-Regelung	0-2400	S	1	0	
F360	PID-Regelung Durch diesen Parameter kann die PID-Regelung eingeschaltet werden. Bei Betrieb mit PID-Regelung dient die Klemme VIA (0-10V DC) bzw. Klemme II (4-20mA) als Eingang für das Rückführsignal. Parameter F200 hat dann keine Funktion.	0: ausgeschaltet 1: eingeschaltet	-	-	0	
F362	P-Anteil Der P-Anteil hat Einfluss auf die Reaktionszeit des Reglers	0,01-100	-	0,01	0,30	
F363	I-Anteil Der I-Anteil sorgt dafür, dass keine bleibende Abweichung zwischen Soll- und Istwert auftritt.	0,01-100	-	0,01	0,20	
F366	D-Anteil Der D-Anteil verstärkt die Differenz zwischen Soll- und Istwert und erhöht somit ebenso die Reaktionszeit des Reglers	0-2,5	-	0,01	0	

1) Externe Anschlüsse



Rückmeldesignal:DC: 4~20mA, DC: 0~10V

2) Schnittstellen für die PID-Regelung

Für die PID-Regelung können die folgenden Kombinationen von Prozessmengendaten (Frequenzeinstellung) und Rückführdaten eingegeben werden.

Prozessmenger (Frequenz	Rückführ-Eingangsdaten	
Einstellmodus	Frequenzeinstell- modus FNDd/F2D7/F2DD	Funktionsfestlegung für VIA: (DC: 4-20V / DC: 0-10V)
(1) Einstellung des eingebauten Potentiometers	0	,
(2) Einstellung des Bedienfeldes	3	
(3) Voreingestellte Festdrehzahl	(CNOd=0)	
(4) Funktionsfestlegung für VIB (DC: 0-10V)	2	

Anmerkung: Für die Einstellung von FNDd, F2D7 und F2DD:

Aktivieren Sie nicht VIA für diese Parameter, da die Eingangs-

klemme VIA für Rückführsignale verwendet wird.

3) Einstellung des Parameters für die PID-Regelung

Stellen Sie den erweiterten Parameter F360 (PID-Regelung) auf 1 (aktiviert).

- (1) Es wird empfohlen, die Parameter ALL (Beschleunigungszeit) und dEL (Verzögerungszeit) auf den kleinsten möglichen Wert einzustellen (0,1 s).
- (2) Wenn die Ausgangsfrequenz begrenzt werden muss, stellen Sie diese mit den Parametern LL (obere Grenzfrequenz) und LL (untere Grenzfrequenz) ein. Wenn über das Bedienfeld Prozessmengen eingegeben werden, stellen Sie die Einstellbereiche dieser Prozessmengen durch die Einstellung von LL (obere Grenzfrequenz) und LL untere Grenzfrequenz) ein.

4) Anpassung des Verstärkungsgrades für die PID-Regelung

Passen die den Verstärkungsgrad der PID-Regelung an die Prozessmenge, das Rückführsignal und das zu regelnde Objekt an.


Für die Anpassung der Verstärkung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.

Parameter einstellen:

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
	P-Anteil	0,01-100	-	0,01	0,30	
F362	Der P-Anteil hat Einfluss auf die					
	Reaktionszeit des Reglers					
	I-Anteil	0,01-100	-		0,20	
F363	Der I-Anteil sorgt dafür, dass keine			0,01		
בטבין	bleibende Abweichung zwischen Soll-					
	und Istwert auftritt.					
	D-Anteil	0-2,5	-	0,01	0,00	
	Der D-Anteil verstärkt die Differenz					
F366	zwischen Soll- und Istwert und erhöht					
	somit ebenso die Reaktionszeit des					
	Reglers					


F362 (Parameter für die Anpassung der proportionalen [P] Verstärkung)

Dieser Parameter wird verwendet, um bei der PID-Regelung den proportionalen Verstärkungsgrad anzupassen. Einen Korrekturfaktor, der proportional zur jeweiligen Abweichung (der Differenz zwischen der eingestellten Frequenz und dem Rückführwert) ist, erhält man, indem man die Abweichung mit der Parametereinstellung multipliziert. Eine Erhöhung des P-Anteils erhöht ebenfalls die Antwort. Eine Anhebung über die erforderlichen Ergebnisse hinaus ist jedoch nicht erwünscht und kann z. B. zu Signalschwingungen führen.




F363 (Parameter für die Anpassung der integralen [I] Verstärkung)

Dieser Parameter wird verwendet, um bei der PID-Regelung den integralen Verstärkungsgrad anzupassen. Alle Abweichungen, die nach der proportionalen Regelung noch bestehen sollten, werden auf Null gesetzt (Offset-Funktion für verbleibende Abweichung). Eine Erhöhung der I-Verstärkung erhöht ebenfalls die Antwort. Eine Anhebung über die erforderlichen Ergebnisse hinaus ist jedoch nicht erwünscht und kann z. B. zu Signalschwingungen führen.



F366 (Parameter für die Anpassung der [D] Verstärkung)

Dieser Parameter wird verwendet, um bei der PID-Regelung den D- Verstärkungsgrad anzupassen. Diese Verstärkung erhöht die Antwortzeit zu einem schnellen Wechsel in der Abweichung (Differenz zwischen der eingestellten Frequenz und der Rückführmenge). Beachten Sie, dass eine Anhebung über die erforderlichen Ergebnisse hinaus jedoch zu Schwankungen in der Ausgangsfrequenz führen kann und somit zu einem instabilen Betrieb.





5) Anpassen von analogen Sollwert-Spannungen Zur Verwendung einer externen analogen Eingabe (VIB) oder Rückführsignale (VIA), führen Sie Spannungs-Messungen durch. Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 9.5.2


Wenn die Rückführwerte zu klein sind, können ebenso die Werte der Spannungs-Messung für die Anpassung der Verstärkung genutzt werden.

Beispiel für die Einstellung der VIB-Eingangsklemme

Beispiel für die Einstellung der VIA Eingangsklemme (Eingangsspannung) Beispiel der Einstellung der VIA Eingangsklemme (Eingangsstrom)







6) Einstellen der Wartezeit vor Beginn der PID-Regelung Sie können der PID-Regelung eine Wartezeit definieren, um den Umrichter davon abzuhalten die PID-Regelung auszuführen, bevor das Steuerungssystem stabil wird, z. B. nach einem Wiederanlauf.

Der Umrichter ignoriert Rückführsignale, führt den Betrieb zu der Frequenz aus, die in der Betriebssumme für die Wartezeit (Parameter F359) definiert ist, und aktiviert die PID-Regelung nach Ablauf der Wartezeit.

9.15 Einstellen der Motorparameter

F400

,	/ tate
F40 (Einstellmöglichkeit (Verstärkung der Schlupfkompensation während
	Vektorkennlinie)
F402	Motorkonstante 1 (Statorwiderstand)
F4 15	Motornennstrom
F4 16	Stromaufnahme des Motors ohne Belastung
F4 17	Nenndrehzahl
F4 18	Koeffizient für das Ansprechverhalten der Drehzahlregelung
F4 (9	Koeffizient für das Überschwingen der Drehzahlregelung
F480	Koeffizient der Motorwicklungserregung
CHOC	Mandalatian dan Otoronamana ina Falda abaati tabba na isb. 4

F485 Modulation der Stromgrenze im Feldschwächbereich 1
F492 Modulation der Stromgrenze im Feldschwächbereich 2

Automatische Einstellung (Auto-Tuning)

F494 Motor adjustment factor

F495 Maximalspannung

Zur Verwendung der Vektorregelung wird die automatische Drehmomentanhebung, automatische Energieersparniss und die Motorkonstante benötigt. Für die Einstellung sind folgende drei Methoden möglich (für die automatische Drehmomentanhebung allerdings nur zwei):

Für den Fall, dass Sie den 4P-Toshiba-eigenbelüfteten Motor mit einer gleichen Kapazität verwenden, wie der Frequenzumrichter, ist kein Auto-Tuning notwendig.

- 1) Für die Einstellung von Parameter Pt (U/f-Kennlinienwahl) verwenden Sie Parameter Ruz (autom. Drehmomentanhebung) und Parameter Full gleichzeitig.
- 2) Stellen Sie Pt (U/f-Kennlinienwahl)) und Parameter FHIII unabhängig voneinander ein.

- 3) Verknüpfen Sie Pt (U/f-Kennlinienwahl) und manuelles Tuning.
- * Überprüfen Sie, ob die Einstellung von Parameter ul und ulu mit der Eckfrequenz (Nenndrehzahl) und Eckfrequenzspannung (Nennspannung) des Motors übereinstimmt, andernfalls korrigieren Sie die Parameter.
- * Bei Einsatz des Frequenzumrichters für die Steuerung eines Motors mit einer Leistung, die um eine oder mehr Baustufen geringer ist, überprüfen Sie, ob Parameter F4 15 (Motornennstrom) dafür richtig eingestellt wurde.
- * Die Vektorregelung kann nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, wenn die Motorleistung eine Differenz von mehr als zwei Baustufen in Bezug auf die eingestellte Nennleistung des Frequenzumrichters aufweist.

Wenn Strom-Wellenlinien während des Betriebes schwingen, erhöhen Sie Parameter F4 19 (Koeffizient für das Überschwingen der Drehzahlregelung) um das Überschwingen zu unterdrücken.

Auswahl 1: Einstellen der automatischen Drehmomentanhebung
Dies ist die leichteste Methode und führt Vektorregelung und Auto-Tuning zur selben Zeit
durch.

Einstellen von Parameter RU2 auf 1 (Automatische Drehmomentanhebung + Auto-Tuning)

Einstellen von Parameter R법리 auf 리 (Vektorregelung + Auto-Tuning)

Einstellen von Parameter Au2 auf 3 (Energieersparnis + Auto-Tuning)

Für weitere Einzelheiten über die Einstellmethoden siehe Kapitel 8.3.

Auswahl 2: Unabhängiges Einstellen der Vektorregelung und Auto-Tuning Mit dieser Methode wird die Vektorregelung oder automatische Drehzahlanhebung und Auto-Tuning unabhängig eingestellt.

Definieren Sie Parameter Pt (U/f-Kennlinienwahl) und stellen dann Auto-Tuning ein.

Einstellen von Parameter F400 auf 2 (Auto-Tuning aktiviert)

Parameter einstellen:

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Grundein- stellung
F400	Automatische Einstellung (Auto-Tuning)	0: ausgeschaltet 1: Individuelle Einstellung von F4⊡2 nach Ausführung: 0) 2: aktiviert (nach Ausführung: 0)	0

Einstellen von Parameter F400 auf 2.

- * Vorsichtsmaßnahmen beim Auto-Tuning.
 - (1) Führen Sie Auto-Tuning erst durch, nachdem der Motor angeschlossen und der Betrieb vollständig gestoppt wurde. Wenn Auto-Tuning sofort nach dem Betriebsstopp durchgeführt wird, führt die noch verbleibende Spannung zu abnormalem Tuning.
 - Spannung wird hergestellt zum Motor, auch wenn der Motor kaum rotiert. Während des Tunings leuchtet die Anzeige REn I im Bedienfeld.
 - (3) Das Tuning geschieht normalerweise innerhalb 3 Sekunden. Wird es abgebrochen, erscheint im Display die Fehlermeldung Etn 1 und es wurden keine Motorkonstanten
 - Hochgeschwindigkeitsmotoren, Motoren mit hoher Schlupffrequenz oder andere spezielle Motoren können nicht mit Auto-Tuning eingestellt werden. Führen Sie für diese Motoren manuelles Tuning durch und wenden Sie dieses wie unter Auswahl 3 beschrieben an.
 - Statten Sie Kräne und Lastaufnahmemittel mit ausreichenden Schutzvorrichtungen aus, wie z. B. mechanische Bremsen. Ohne ausreichenden Schutz kann das unzulängliche

 - wie z. B. mechanische Bremsen. Ohne ausreichenden Schutz kann das unzulängliche Drehmoment während des Tunings zum Abfallen oder Abwürgen der Maschine führen. Wenn Auto-Tuning nicht möglich ist, oder die Auto-Tuning Fehlermeldung Etn 1 angezeigt wird, führen Sie manuelles Tuning, wie unter Auswahl 3 beschrieben durch. Wenn der Frequenzumrichter während des Auto-Tunings Fehler macht aufgrund eines Phasenausfalls am Ausgangsteil (EPHI) überprüfen Sie, ob der Umrichter richtig angeschlossen wurde. Eine Überprüfung des Phasenausfalls am Ausgangsteil wird während des Auto-Tunings durchgeführt, unabhängig von der Einstellung des Parameters FEII (Phasenausfallerkennung)

Auswahl 3: Unabhängige Einstellung von Vektorkennlinie und manuellem Tuning Wenn die Tuning-Fehlermeldung Ebn angezeigt wird oder die Einstellungen der Vektorkennlinie verbessert werden sollen, können die Motorkonstanten unabhängig dazu eingestellt werden.

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lö-	ein-	
meter				sung	stellung	
	Automatische Einstellung	0: ausgeschaltet	-	-	0	
	(Auto-Tuning)	1: Ergebnisse aus				
F400		dem letzten Auto-				
,		Tuning-Lauf_				
		2: Neuer Auto-Tuning- Lauf				
	Einstellmöglichkeit (Verstärkung der	0-150	%	1	50	
F40 (Schlupfkompensation während	0-150	/0	1	50	
, ,,	Vektorkennlinie)					
F402	Motorkonstante 1 (Statorwiderstand)	0-30	%	0,1	**	
F4 15	Motornennstrom	0,0.1-100	Α	0,1	**	
F4 16	Stromaufnahme des Motors ohne	10-90	%	1	**	
	Belastung					
F4 {7	Nenndrehzahl	100-32000	min-1	1	*	
F4 18	Koeffizient für das Ansprechverhalten	1-150	-	1	40	
, , ,	der Drehzahlregelung					
F4 (9	Koeffizient für das Überschwingen der	1-100	-	1	20	
, , , _	Drehzahlregelung					
F480	Koeffizient der Motorwicklungs -	100-130	%	1	20	
- \-	erregung.	10.000				
F485	Modulation der Stromgrenze im Feld -	10-250	-	1	100	
	schwächbereich 1	F0.4F0		1	400	
F492	Modulation der Stromgrenze im Feld - schwächbereich 2	50-150	-	1	100	
F494		0-200		1	**	
F495	Motor adjustment factor Maximalspannung	90-120	-	104	**	
EHr	Lastverhältnis #1 Motor zu FU	10-100	%	104	100	
FLO	Lasivemailiis #1 Woldi Zu FU	10-100	70	l I	100	

^{*} abhängig von dem unter ŁYP eingestellten Wert

^{**} Modellabhängig

Passen Sie folgende Parameter an:

- Wählen Sie 1, um die Motorkonstanten unabhängig einstellen zu können, indem Sie die Parameter F40 1 F405 verwenden.
- Stellen Sie die Verstärkung der Schlupfkompensation während Vektorkennlinie ein. Eine höhere Motorschlupffrequenz verringert entsprechend den Motorschlupf. Nach Einstellen von Parameter F4 17, setzen Sie F40 1.
- Passen Sie den Primärwiderstand des Motors an. Das verringerte Drehmoment, aufgrund von niedriger Spannung während der geringen Drehzahl, kann durch Anheben des Parameters unterdrückt werden.
- F4 \(\frac{15}{2}\) Einstellen des Motornennstroms. Für den Nennstrom sehen Sie auf dem Typenschild des Motors oder in Testberichten nach.
- F4 16 Einstellen der Stromaufnahme des Motors ohne Belastung. Geben Sie den Wert in % ein, den Sie erhalten, indem Sie die in Testberichten definierte Stromaufnahme des Motors ohne Belastung durch den Motornennstrom teilen.
- F4 17 Einstellen der Nenndrehzahl. Für die Einstellung des Nennstroms sehen Sie auf dem Typenschild des Motors oder in Testberichten nach.
- Verwenden Sie diesen Parameter zusammen mit F4 19, um die Antwortzeit auf die Frequenzvorgabe anzupassen.
- Verwenden Sie diesen Parameter zusammen mit F4 IB, um die Antwortzeit auf die Frequenzvorgabe anzupassen.

Wobei **a** die Zeit ist, die das Massenträgheitsmoment größer ist, als das auf die Motorwelle bezogene Trägheitsmoment.

Nach der obigen Anpassung, machen Sie, falls notwendig, folgende Anpassungen:

- Zur Erhöhung der Antwortzeit: Einstellung unter Parameter F4 🖰 erhöhen.
- Zur Reduzierung der Antwortzeit: Einstellung unter Parameter FЧ ⟨□ verringern.
- Bei Auftreten von Überschwingung oder Signalschwingung: Einstellung unter Parameter F4 19 erhöhen.
- Bei Auftreten von ungewöhnlichen Geräuschen aus dem Reduziergetriebe: Einstellung unter Parameter F4 19 erhöhen.
- Bei Auftreten eines Überspannungsfehlers nach vollendetem Hochlauf. Einstellung unter Parameter F4 19 erhöhen.

Wenn Sie die obigen Anpassungen vornehmen, erhöhen/verringern sie in Schritten von 10% und beobachten Sie die Veränderungen.

Beachten Sie außerdem, dass abhängig von den Einstellungen unter Parameter F4 la und F4 la die Frequenz die obere Frequenzgrenze überschreiten kann, wenn der Umrichter so eingestellt wurde, dass er die Nennlast in kürzester Zeit beschleunigen soll.

- Verwenden Sie diesen Parameter zusammen mit Parameter F492 und passen Sie die Bereiche an, in denen die Frequenz die Eckfrequenz überschreitet.
- F492 Verwenden Sie diesen Parameter zusammen mit Parameter F495 und passen Sie die Bereiche an, in denen die Frequenz die Eckfrequenz überschreitet.

*Anpassung vornehmen, wo die Frequenz die Eckfrequenz überschreitet. Bei einer schweren Belastung (sofortigen oder flüchtigen) kann der Motor abfallen bevor

der Nennlaststrom die Stromeinstellung erreicht, die unter Parameter FED 1

(Ansprechschwelle für "Soft-Stall-Regelung") eingestellt wurde.

Ein Absinken der Netzspannung kann zu Schwankungen des Überlaststroms oder zu Vibrationen des Motors führen. In einigen Fällen, kann dieses Phänomen aufgehoben werden, indem die Einstellungen unter Parameter F492 auf Werte zwischen 80 und 90 verändert werden. Dies kann jedoch zu einer Erhöhung des Nennlaststroms führen, so dass es notwendig wird, die Einstellungen des Parameters (EHr) gemäß der Motorleistung anzupassen.

F494 Muss nicht angepasst werden (Ändern Sie nicht die Einstellung, es sei denn auf Anraten eines Toshiba-Technikers)

Wenn die Nennleistung des Motors eine Größe kleiner ist, als die des Umrichters, verringern Sie entsprechend dem Nennlaststrom des Motors das Level der thermischen Motorüberwachung.

9.16 Rampenform 2 für Hoch-/Runterlaufzeiten

9.16.1 Auswahl einer Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten

F502 Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten
F505 Zeitangabe (F505 x ACC bei Start der S-Kurve)
Zeitangabe (F506 x ACC bei Ende der S-Kurve)


Funktion

Mit diesen Parametern kann die Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeit ausgewählt werden, die der speziellen Verwendung gerecht werden soll.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F502	Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten 1	0: linearer Hochlauf 1: Hochlauf mit steigender bzw. sinkender Beschleunigung zu Beginn bzw. Ende (S-Kurve Typ 1) 2: Hochlauf mit sinkender Beschleuschleunigung zum Ende (S-Kurve Typ2)	-	-	0	
F506	Zeitangabe (F506 x ACC bei Start der S-Kurve)	0-50	%	1	10	
F507	Zeitangabe (F506 x ACC bei Ende der S-Kurve)	0-50	%	1	10	


Lineare Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeit

Eine übliche Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten.
Diese Rampenform kann im allgemeinen verwendet werden.




S-Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeit 1

Wählen Sie diese
Rampenform für Hoch-/
Runterlaufzeiten, um den
Motor schnell auf eine
Hochleistung mit einer
Ausgangsfrequenz von
60Hz oder mehr zu
bringen, oder um die
Schocks während der
Hoch-/Runterlaufzeit zu
minimieren. Diese
Rampenform ist für
Druckluft-Transportmaschinen geeignet.



S-Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeit 1

Wählen Sie diese Rampenform, um in einer entmagnetisierten Region mit geringem Motor-Drehzahlmoment einen Hochlauf mit sinkender Beschleunigung zu erhalten. Diese Rampenform ist geeignet für Hochgeschwindigkeits-Drehbetrieb.



9.16.2 Auswahl einer Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten

F500 Hochlaufzeit 2 F50 1 Runterlaufzeit 2

F503 Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten 2 F504 Auswahl der Hoch-/Runterlaufparameter 1, 2, 3

F505 Umschaltfrequenz zwischen Hoch-/Runterlauframpe 1 und 2.

Funktion


Zwei Hochlaufzeiten und zwei Runterlaufzeiten können anwenderspezifisch definiert werden. Ein Auswahl- und Umschaltmodus kann aus den folgenden ausgewählt werden:

- 1) Auswahl mit Hilfe der Parameter
- 2) Umschalten durch Frequenzänderung
- 3) Umschalten mit Hilfe der Klemmen

Parameter einstellen

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F500	Hochlaufzeit 2 Die Hochlaufzeit bezieht sich auf einen Hochlauf vom Stillstand bis zur Maximalfrequenz FH.	0,0-3200	S	0,1	10	
F50 1	Runterlaufzeit 2 Diese Zeit bezieht sich auf einen Runterlauf von der Maximalfrequenz FH bis zum Stillstand.	0,0-3200	S	0,1	10	
F504	Auswahl der Hoch-/Runterlaufparameter 1, 2, 3	1: Hoch-/Runterlauf- parameter 1 2: Hoch-/Runterlauf- parameter 2	-	-	1	

1) Auswahl der zu verwendenden Parameter




Hoch-/Runterlaufzeit 1 ist zunächst als Grundeinstellung eingestellt. Hoch-/Runterlaufzeit 2 kann durch Änderung der Einstellung von Parameter F504 ausgewählt werden. Aktiviert wenn, En0d = 1 (Eingabe über Tastatur aktiviert)

2) Umschaltfrequenzen - Automatische Umschaltung der Hoch-/Runterlaufzeit auf die Frequenz, die unter Parameter F505 eingestellt wurde.


Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F505	Umschaltfrequenz zwischen Hochlauf-/Runterlauframpe 1 und 2. Die Zuordnung der Hoch-/Runterlaufzeiten zum entsprechenden Frequenzbereich wird über Parameter F504 bzw. über die Eingangsklemme mit der AD2 Funktion festgelegt. Standardzuordnung ist Hoch-/Runterlauframpe 1 für den unteren, Hoch-/Runterlauframpe 2 für den oberen Frequenzbereich.	0-ม ี L	Hz	0,1	0	

Anmerkung: Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeit werden von Rampenform 1 auf 2 in aufsteigender Reihenfolge der Frequenz verändert - unabhängig von der Reihenfolge, in der die Frequenzen verändert werden.

(Zum Beispiel: Wenn Parameter REE größer ist als F505, dann wird F505 Rampenform 1 für den Frequenzbereich ausgewählt, der unter der Frequenzeinstellung von Parameter REE liegt.)



- 1 Hochlauf mit der in \mathcal{H} [\mathcal{L} eingestellten Zeit 2 Hochlauf mit der in \mathcal{F} 5 \mathcal{D} \mathcal{D} eingestellten Zeit
- 3. Runterlauf mit der in $F \not\subseteq I$ 1 eingestellten Zeit 4. Runterlauf mit der in $J \not\in I$ eingestellten Zeit
- 3) Umschalten über externe Klemmen Umschaltung der Hoch-/Runterlaufzeit über externe Klemmen



- 1 Hochlauf mit der in $R \ \mathcal{L} \ \mathcal{L}$ eingestellten Zeit 2 Hochlauf mit der in $F \ \mathcal{L} \ \mathcal{U}$ eingestellten Zeit
- 3. Runterlauf mit der in F 5 \Box I eingestellten Zeit 4. Runterlauf mit der in \Box E E eingestellten Zeit

TOSHIBA VF-FS1

Parametereinstellung

a) Betriebsmethode: Vorgabe über Klemmenblock Stellen Sie Parameter [7] (Befehlsvorgabe über ...) auf [].

b) Für die Umschaltung verwenden Sie S2 und S3 Eingangsklemme

S2: Hoch-/Runterlauf Umschaltsignal 1

S2: Hoch-/Runterlauf Umschaltsignal 2

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
meter				ung	stellung	
F5 \\(\)5	Funktionsfestlegung für	0-64	-	-	5	
בו בי	Eingangsklemme S2 (#5)					
F5 16	Funktionsfestlegung für	0-64	-	-	58	
טיביו	Eingangsklemme S3 (#6)					

Rampenformen für Hoch-/Runterlaufzeiten

Rampenformen für Hoch-/Runterlaufzeiten können anwenderspezifisch ausgewählt werden, indem die Hoch-/Runterlaufparameter 1, 2 und 3 verwendet werden.

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
meter				ung	stellung	
F502	Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten 1	0: linearer Hochlauf 1: Hochlauf mit steigender bzw. sinkender Beschleunigung zu Beginn bzw. Ende (S-Kurve Typ 1) 2: Hochlauf mit sinkender Beschleunigung zum Ende (S-Kurve Typ2)	-	-	0	
F503	Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeiten 2	siehe Parameter F502	-	-	0	

- * Für weitere Erklärungen der Hoch-/Runterlauframpen siehe Kapitel 9.18.1.
- * Die Einstellungen unter Parameter F506 (Zeitangabe (F506 x ACC bei Start der S-Kurve)) und Parameter F501 (Zeitangabe (F506 x ACC bei Ende der S-Kurve)) können für jede S-Rampenform für Hoch-/Runterlaufzeit angewendet werden.

9.17 Schutzfunktionen

9.17.1 Einstellen der thermischen Motorüberwachung

EHr Lastverhältnis #1 Motor zu FU

FED7 Motorüberwachung/Warnmeldung bei 150%

Funktion

Mit diesen Parametern wird die geeignete thermische Motorüberwachung entsprechend den Motoreigenschaften ausgewählt.

Parameter einstellen

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
EH r	Lastverhältnis #1 Motor zu FU	10-100	%	1	100	
F607	Motorüberwachung/Warnmeldung bei 150%	10-2400	Ø	1	300	

Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 8.14.

9.17.2 Einstellen der "Soft-Stall"-Regelung

FED I "Soft-Stall-Regelung"

F IB5 "Soft-Stall"-Regelung Level 2

	<u>^</u> Warnung					
∑ Verboten	- Stellen Sie die "Soft-Stall-Regelung" Level 1 (Parameter F □ 1) nicht zu niedrig ein. Wenn die "Soft-Stall-Regelung" Level 1 (Parameter F □ 1) kleiner oder gleich der Stromaufnahme des Motors ohne Belastung eingestellt ist, wird die "Soft-Stall-Regelung" Level 1 immer aktiv gesetzt und erhöht die Frequenz, sobald die Bremsen aktiviert werden. - Stellen Sie die "Soft-Stall-Regelung" Level 1 (Parameter F □ 1) unter normalen Nutzungsbedingungen nicht <30%.					

Funktion

Mit diesen Parametern wird die Ausgangsfrequenz angepasst, indem die "Soft-Stall-Regelung" aktiviert wird, sobald ein Strom das unter Parameter FED I definierte Level überschreitet.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F60 I	Ansprechschwelle für "Soft-Stall- Regelung" Level 1 Zulässige Motor-Belastungsgrenze, bezogen auf den Umrichternennstrom. Siehe auch Parameter 🖫	10-199 (200: ausgeschaltet)	%	1	150	
F 185	"Soft-Stall"-Regelung Level 2					

Anzeige während des Betriebs der "Soft-Stall"-Regelung

Während einer 🗓 Warnmeldung, (d.h., der Strom hat den Grenzwert der "Soft-Stall"-Regelung überschritten) ändert sich die angezeigte Ausgangsfrequenz, und links vom Wert blinkt "[".

Beispielanzeige: [50]

^{*} Die Umschaltung von F60 lauf F 185 kann durch Eingabe über die Klemmen durchgeführt werden. Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 9.4.1.

9.17.3 Fehlermodus

F602 Fehlermodus

Funktion

Wenn der Frequenzumrichter einen Fehler macht, wird mit diesem Parameter die entsprechende Fehlerinformation behalten. Fehlerinformationen, die gespeichert wurden, können angezeigt werden, auch wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde.


Parameter einstellen

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F602	Fehlermodus	0: Fehler werden nach Abschalten der Ver- sorgungsspannung gelöscht 1: Fehler werden nach Abschalten der Ver- sorgungsspannung nicht gelöscht	-	-	0	

- * Die Fehlerursachen von bis zu vier aufgetretenen Fehlern können in der Monitorebene angezeigt werden.
- * Daten (Strom, Spannung, etc.), die, während der Frequenzumrichter Fehler macht, in der Monitorebene angezeigt werden, werden gelöscht, sobald die Versorgungsspannung abgeschaltet wird.

(Fehlermeldungen können angezeigt werden).

Ablauf nach Fehler bei F602= 1



9.17.4 Nothalt

F603 Verfahren bei Nothalt/externer Fehler

F604 Zeitdauer der Gleichstrombremsung bei Nothalt

Funktion

Mit diesen Parametern können Sie auswählen, welches Verfahren über die externe Steuerung zum Stoppen des Frequenzumrichters bei Auftreten eines externen Fehlers verwendet werden soll. Wenn der Betrieb gestoppt wird, werden die Fehlermeldung E und das Fehlersignal FL aktiviert. Wenn Parameter FED3=2 (Verfahren bei Nothalt) eingestellt wurde, stellen Sie ebenso die Parameter F25 (Bremsgleichstrom) und F6D4 (Zeitdauer der Gleichstrombremsung bei Nothalt) ein.

Externes Stoppen bei Fehlern via Klemmen
 Das externe Stoppen bei Fehlern kann über die Klemmen durchgeführt werden.
 Gehen Sie wie folgt beschrieben vor, um einer Klemme die Funktion externes Stoppen zuzuweisen, und wählen Sie die Stopp-Methode aus.

Parameter einstellen:

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F603	Verhalten bei Nothalt/externer Fehler	0: freier Auslauf 1: Runterlauframpe 2: Gleichstrombremsen	-	-	0	
F604	Zeitdauer der Gleichstrombremsung bei Nothalt	0-20	S	0,1	1	
F25 I	Bremsgleichstrom (Auf den Nennausgangsstrom bezogener Wert)	0-100	%	1	50	

(Beispiel für die Zuweisung einer Klemme): Zuweisen der Funktion externes Stoppen bei Fehlern zur RES-Eingangsklemme

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F 1 13	Funktionsfestlegung für Eingangsklemme RES	0-64 (siehe Tabelle 7.3.1)	-	-	10	

Anmerkung 1: Nothalt über die definierte Eingangsklemme ist auch während der Befehlsvorgabe über die Tastatur möglich.

Anmerkung 2: Wenn die Gleichstrombremsung nicht für einen Stopp des Motors unter normalen Bedingungen benötigt wird, obwohl F603 auf 2 eingestellt wurde, stellen Sie Parameter F250 (Grenzfrequenz für die Gleichstrombremsung) auf 0.0Hz ein.

2) Nothalt über das Bedienfeld

Nothalt über das Bedienfeld ist möglich durch zweimaliges Drücken der STOPP-Taste auf dem Bedienfeld, wobei der Frequenzumrichter nicht im Modus der Befehlsvorgabe über die Tastatur stehen sollte.

1) Drücken der STOPP-Taste EDFF wird blinken

2) Nochmaliges Drücken der STOPP-Taste Der Betrieb wird gemäß der Einstellung unter

Parameter F603 zum Stoppen gebracht. Danach wird E angezeigt und ein Fehlererkennungs-Signal ausgegeben (FL-Fehlersignal deaktiviert).

9.17.5 Phasenausfallerkennung (ausgangsseitig)

F605 Phasenausfallerkennung (ausgangsseitig)

Funktion

Mit diesem Parameter werden ausgangsseitige Phasenausfälle des Umrichters erkannt. Wenn der Phasenausfall eine Sekunde oder länger besteht, werden die Fehlermeldungsfunktion und das Fehlersignal FL aktiviert. Gleichzeitig wird eine Fehlerinformation EPHD angezeigt. Stellen Sie Parameter F605 auf 5 um die Verbindung zwischen Motor und Frequenzumrichter zu öffnen, indem vom Netzstrombetrieb zum Umrichter umgeschaltet wird. Bei speziellen Motoren, wie z. B. Hochgeschwindigkeitsmotoren, können Erkennungsfehler auftreten.

F605=0: Kein Fehler (FL Fehlersignal deaktiviert)

F605=1: Bei Erstinbetriebnahme wird nach dem Einschalten der Stromversorgung die Phasenausfallerkennung aktiviert. Wenn ein Phasenausfall eine Sekunde oder länger besteht, wird der Frequenzumrichter einen Fehler melden.

F605=2: Der Frequenzumrichter prüft bei jeder neuen Inbetriebnahme auf Phasenausfälle. Wenn ein Phasenausfall eine Sekunde oder länger besteht, wird der Frequenzumrichter einen Fehler melden.

F605=3: Der Frequenzumrichter prüft während des Betriebes auf Phasenausfälle. Wenn ein Phasenausfall eine Sekunde oder länger besteht, wird der Frequenzumrichter einen Fehler melden.

F605=4: Der Frequenzumrichter prüft beim Start und während des Betriebes auf Phasenausfälle. Wenn ein Phasenausfall eine Sekunde oder länger besteht, wird der Frequenzumrichter einen Fehler melden.

F605=5: Wenn ein Phasenausfall erkannt wird, wird, nachdem der Anschluss wieder vollständig hergestellt wurde, neu gestartet.

Der Frequenzumrichter prüft nicht bei Neustart nach einem kurzzeitigen Stromausfall auf Phasenausfall.

Anmerkung: Eine Prüfung auf Phasenausfall wird unabhängig von der Parametereinstellung während des Auto-Tunings durchgeführt.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F605	Phasenausfallerkennung (ausgangsseitig)	0: ausgeschaltet 1: beim Start (nur einmal nach erstmaligem Einschalten der Versorgungsspannung) 2: beim Start (jedes Mal) 3: eingeschaltet während des Betriebs 4: beim Start + während des Betriebes 5: Ausfallerkennung (ausgangsseitig)	-	-	0	

9.17.6 Phasenausfallerkennung (eingangsseitig)

F608 Phasenausfallerkennung (eingangsseitig)

Funktion

Mit diesem Parameter werden eingangsseitige Phasenausfälle des Umrichters erkannt. Wenn der abnormale Spannungszustand im Leistungsteil des Kondensators für wenige Minuten oder länger besteht, werden die Fehlermeldungsfunktion und das Fehlersignal FL aktiviert. Gleichzeitig wird eine Fehlerinformation EPH \(\) angezeigt.

Wenn die Leistungskapazität größer ist, als die Umrichterkapazität (mehr als 200kVA oder mehr als 10mal soviel), können Erkennungsfehler auftreten. Sollte dies passieren, installieren Sie eine AC-oder DC-Drossel.

F605=0: Kein Fehler (FL Fehlersignal deaktiviert)

F605=1: Phasenausfallerkennung wird aktiviert während des Betriebes. Wenn der abnormale Spannungszustand im Leistungsteil des Kondensators für zehn Minuten oder länger besteht, wird der Frequenzumrichter einen Fehler melden. (FL Fehlersignal aktiviert)

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F608	Phasenausfallerkennung (eingangsseitig)	0: ausgeschaltet 1: eingeschaltet	-	-	1	

Anmerkung: Einstellen von F600 auf 0 (Eingangsseitige Phasenausfallerkennung: deaktiviert) kann in einem Bruch des Kondensators im Leistungsteil des Umrichters enden, wenn der Betrieb unter schwerer Last trotz Auftreten eines eingangsseitigen Phasenausfalls fortgesetzt wird.

9.17.7 Erkennung von Unterstrom

F609 Hysterese für Unterstrom

FE II Fehler/Warnmeldung bei Unterstrom

FE !! Unterstromansprechschwelle (Fehler/Warnmeldung)

F6 12 Zeitkriterium für Fehler/Warnmeldung bei Unterstrom

Funktion

Mit Parameter F6 1 kann eine Fehlermeldung ausgeben werden, wenn ein Strom kleiner ist, als die unter Parameter F6 1 definierte Unterstromansprechschwelle, und über eine längere Zeit fließt, als die unter Parameter F6 12 definierte Zeit.

Parameter einstellen

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F609	Hysterese um F6 10	1-20	-	-	10	
F6 10	Fehler/Warnmeldung bei Unterstrom	0: Warnmeldung 1: Fehlermeldung	-	1	0	
F6 { {	Unterstromansprechschwelle (Fehler/Warnmeldung)	0-100	%	1	0	
F6 12	Zeitkriterium für Fehler/Warnmeldung bei Unterstrom	0-255	S	1	0	

9.17.8 Erkennung eines Ausgangskurzschlusses

FE 13 Erkennung eines Ausgangskurzschlusses

• Funktion

Mit diesem Parameter werden Ausgangskurzschlüsse erkannt. Diese können generell in der Länge eines Standard-Test-Impulses erkannt werden. Bei Betrieb eines Motors mit niedriger Impedanz, wie Hochgeschwindigkeitsmotoren, sollte jedoch der Kurz-Testimpuls gewählt werden.

FE 13=0: Erkennung wird mit einem Standard-Test-Impuls bei jedem Start des Frequenzumrichters durchgeführt.

F6 13=1: Erkennung wird mit einem Standard-Test-Impuls nur einmal nach erstmaligem Einschalten der Versorgungsspannung oder nach Neustart durchgeführt.

FE 13=2: Erkennung wird mit einem Kurz-Test-Impuls bei jedem Start des Frequenzumrichters

FE 13=3: Erkennung wird mit einem Kurz-Test-Impuls nur einmal nach erstmaligem Einschalten der Versorgungsspannung oder nach Neustart durchgeführt.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F6 (3	Fehler/Warnmeldung bei Ausgangskurzschluss/ Ausgangsfrequenz während des Starts	O: Dauerhafter Standard-Testimpuls 1: Einzelner Standard-Test-Impuls beim Start nur einmal nach erstmaligem Einschalten der Versorgungsspannung 2: Dauerhafter Kurz-Testimpuls 3: Einzelner Kurz-Test-Impuls beim Start nur einmal nach erstmaligem Einschalten der Versorgungsspannung	-	_	0	

9.17.9 Fehlermeldung bei Drehmomentgrenze-Überschreitung

- F6 IS Drehmomentgrenze-Erreicht (Fehler/Warnmeldung)
 F6 IB Überstromansprechschwelle (Fehler/Warnmeldung)
 Überstromansprechzeit (Fehler/Warnmeldung)
- F6 19 Überstromansprechschwelle, halbe Hysteresebreite

Funktion

Verwenden Sie Parameter F6 15, damit der Umrichter eine Fehler- oder Warnmeldung ausgibt, wenn ein Drehmomentwirkstrom die unter Parameter F6 16 definierte Überstromansprechschwelle überschreitet und für eine längere Zeit als die unter Parameter F6 18 definierte. Die Fehlermeldung wird mit 🖺 angezeigt.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös-	Grund- ein-	
IIIEIEI	Beschiebung	Emstellungen	Heit	ung	stellung	
F6 15	Drehmomentgrenze erreicht (Fehler/Warnmeldung)	0: Warnmeldung 1: Fehlermeldung	-	-	0	
F6 \6	Überstromansprechschwelle (Fehler/ Warnmeldung)	0-250	%	1	150	
F6 18	Überstromansprechzeit (Fehler/Warn-meldung)	0-10	S	0,1	0,5	
F6 19	Überstromansprechschwelle, halbe Hysteresebreite	0-100	%	1	10	

F5 \(\frac{1}{5}=0\):.....Kein Fehler (FL Fehlersignal deaktiviert)

Eine Drehmomentgrenze-Erreicht-Warnmeldung kann ausgegeben werden durch


Einstellen des Parameters für die Funktionsfestlegung der Ausgangsklemmen.

F6 15=1:.....Der Frequenzumrichter gibt erst eine Fehlermeldung aus (FL Fehlersignal aktiviert), wenn ein Drehmomentwirkstrom die unter Parameter F6 16 definierte


Übestromansprechschwelle überschreitet und für eine längere als die unter Parameter FE III definierte Zeit.

Beispiel:

1) Ausgangsklemmen-Funktion: 12 (OT) Signal bei Überschreiten der Überstromgrenze



2) Ausgangsklemmen-Funktion: 20 (POT) Überstrom Voralarm



9.17.10 Warnung des Betriebsstunden-Zählers

F62 Warnung des Betriebsstunden-Zählers

Funktion

Mit diesem Parameter wird der Frequenzumrichter so eingestellt, dass er ein Warnsignal ausgibt, sobald die unter Parameter F62 \ definierte Zeit verstrichen ist.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F62 (Warnung des Betriebsstunden-Zählers	0-999,9	100	0,1	610	

^{*}Die Anzeige "0.1" entspricht 10 Betriebsstunden, die Anzeige "1" dementsprechend 100 Stunden. Beispiel: In der Anzeige erscheint 38.5 = 3850 Betriebsstunden.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F 130	Funktionsfestlegung für Ausgangsrelais RY-RC	0-255 (siehe Tabelle 7.3.2)	-	-	4	

9.17.11 Ansprechschwelle für "Soft-Stall"-Regelung bei Überspannungen

F626 Ansprechschwelle für "Soft-Stall"-Regelung bei Überspannungen

Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 9.13.5

9.17.12 Erkennung von Unterspannungsfehlern

F627 Erkennung von Unterspannungsfehlern

• Funktion

Dieser Parameter wird verwendet, um die Steuerungsart bei Erkennung von Unterspannungsfehlern auszuwählen. Fehlerinformation $\ensuremath{\mbox{\sc IP}}$ wird angezeigt.

F627=0: Der Umrichter wird gestoppt. Eine Fehlermeldung wird jedoch nicht ausgegeben.

(FL Fehlersignal deaktiviert).

Der Umrichter wird gestoppt, wenn die Spannung 60% oder weniger unter der

Nennspannung liegt.

F627=1: Der Umrichter wird gestoppt. Eine Fehlermeldung wird erst nach Erkennung einer

Spannung ausgegeben, die 60% oder weniger unter ihrer Nennspannung liegt

(FL Fehlersignal aktiviert).

F627=2: Der Umrichter wird gestoppt. Eine Fehlermeldung wird jedoch nicht ausgegeben.

(FL Fehlersignal deaktiviert).

Der Umrichter stoppt erst bei Erkennung einer Spannung, die 50% unter der

Nennspannung liegt.

Überprüfen Sie, ob Sie eine DC-Drossel angeschlossen haben.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F627	Erkennung von Unterspannungsfehlern	0: ausgeschaltet 1: Fehlermeldung aktiviert (<=60%) 2: Warnmeldung aktiviert (<=50%)	-	-	0	

9.17.13 Erkennung einer Unterschreitung des analogen Sollwertes in VIA

F633 Erkennung einer Unterschreitung des analogen Sollwertes in VIA

Funktion

Der Frequenzumrichter gibt eine Fehlermeldung aus, wenn der analoge Sollwert der Eingangsklemme VIA für etwa 0,3 Sekunden unter dem definierten Wert liegt. In diesem Fall wird E- 🗄 angezeigt.

F6∃∃=0: Ausgeschaltet: Die Erkennungsfunktion ist ausgeschaltet.

F633=1-100: Der Umrichter wird eine Fehlermeldung ausgeben, wenn der

analoge Sollwert in VIA für etwa 0,3 Sekunden unter dem definierten Wert liegt.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F633	Erkennung einer Unterschreitung des analogen Sollwertes in VIA	0: ausgeschaltet 1-100	%	1	0	

Anmerkung: Der analoge Sollwert in VIA kann bereits früher als abnormal erkannt werden und richtet sich nach dem Grad der Abweichung bei der Erkennung von analogen Daten.

9.17.14 Jährliche Durchschnittstemperatur

F634 Jährliche Durchschnittstemperatur

• Funktion

Sie können den Frequenzumrichter so einstellen, dass er die verbleibende nutzbare Zeit des Ventilators, des Leistungsteils des Kondensators und des eigenen Kondensators berechnet, indem er die Betriebszeit des Umrichters, des Motors, des Ausgangsstroms (Überlastfaktor) und der Einstellung unter Parameter F634 berücksichtigt. Eine Warnmeldung wird dann über die Ausgangsklemmen ausgegeben, wenn die Nutzdauer der einzelnen Geräte abläuft.

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
	Jährliche Durchschnittstemperatur	1: -10 bis +10°C	-	-	3	
	(Berechnung für Lebensdaueralarm)	2: 11 bis 20°C				
F634		3: 21 bis 30°C				
יבטין		4: 31 bis 40°C				
		5: 41 bis 50°C				
		6: 51 bis 60°C				

Anmerkung 1: Verwenden Sie Parameter F634 für die Eingabe der durchschnittlichen Umgebungstemperatur des Frequenzumrichters. Beachten Sie, dass Sie nicht die höchste Jahrestemperatur eingeben.

Anmerkung 2: Stellen Sie Parameter F634 bei der Installation des Frequenzumrichters ein und ändern Sie nicht nachträglich die Einstellung. Eine Änderung der Einstellung kann zu einem Fehler in der Berechnung der Durchschnittstemperatur führen.

9.18 Ausgangsparameter einstellen

9.18.1 Invertierung des analogen Ausgangssignals

F59 I Invertierung des analogen Ausgangssignals

F692 Anzeigebereich der FM-Klemme (4-20 mA Ausgang)


• Funktion


Ausgangssignale über die FM Klemmen sind analoge Spannungssignale. Ihre Grundeinstellung liegt in dem Bereich von 0 bis 7,5 VDC.


Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F69 l	Invertierung des analogen Ausgangssignals	0: Ausgangssignal bei 0 Beginnend (steigend) 1: Ausgangssignal bei 10 V oder 20 mA beginnend (fallend)	-	-	1	
F692	Anzeigebereich der FM-Klemme (4-20 mA Ausgang)	0-100	%	1	0	


Anmerkung: Zur Umschaltung auf 0-20mADC (4-20mADC) schalten Sie den FM-Schalter auf die Schaltposition I um.

Beispiel für die Einstellung









^{*} Die Invertierung des analogen Ausgangssignals kann mit Parameter F∏ eingestellt werden.

9.19 Anzeige-Parameter

9.19.1 Tastatursperrung und Parametriersperre

F700	Parametriersperre
F730	Sperren der Frequenzvorgabe über die Tastatur (FE)
F733	Tastatursperrung (Vorwärts/Rückwärts/ Stopp-Tasten)
F734	Sperren der Not - Halt möglichkeit über Bedienfeld
F735	Sperrung der Reset-Funktion über das Bedienfeld
F736	Sperrung der Änderungsmöglichkeit von [NDd / FNDd während des Betriebs

• Funktion

Mit diesen Parametern können Sie die Eingabe der Vorwärts-/Rückwärts-Tasten und der STOPP-Taste über das Bedienfeld sperren lassen sowie die Möglichkeit, Parameter zu ändern.

Parametereinstellung:

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F700	Parametriersperre	0: zulässig 1: gesperrt	-	-	0	
F730	Sperrung der Frequenzvorgabe über die Tastatur (FE)	0: zulässig 1: gesperrt	-	-	0	
F732	Sperrung der Umschaltung LOCAL/REMOTE	0: zulässig 1: gesperrt	-	-	0	
FTEE	Tastatursperrung (Vorwärts/Rückwärts/ Stopp-Tasten)	0: zulässig 1: gesperrt	-	-	0	
F734	Sperrung der Not-Halt Möglichkeit über Bedienfeld	0: zulässig 1: gesperrt	-	-	0	
F735	Sperrung der Reset-Funktion über das Bedienfeld	0: zulässig 1: gesperrt	-	_	0	
F736	Sperrung der Änderungsmöglichkeit von [N0d / FN0d während des Betriebs	0: zulässig 1: gesperrt	-	-	1	

Rückstell-Methode

Nur Parameter F 100 ist dafür eingerichtet, jederzeit veränderbar zu sein, auch wenn die Einstellung 1 (nicht aktiviert) gewählt wurde.

9.19.2 Änderung der Anzeigeeinheit


F70 | Absolutwerte (in % oder V/A) angezeigt

• Funktion

Mit diesem Parameter wird die Einheit auf der Anzeige verändert. % ⇔ A(mpere) / V(olt)

Beispiel für die Einstellung:

Wenn der Frequenzumrichter VF-FS1-2037PM (Nennstrom: 17,5 A) mit Nennlast (Volllast) betrieben wird:



Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F70 1	Absolutwerte (in % oder V/A) angezeigt	0: % 1: A(mpere) / V(olt)	-	-	0	

* Mit Hilfe von F70 können die folgenden Parameter konvertiert werden.

 A-Anzeige Anzeige des Stroms

Thermische Motorüberwachung Level 1 und 2

EHr. F 173 F25 1 Gleichstrombremsung F60 I, F 185 "Soft-Stall"-Regelung Level 1 und 2 Unterstromerkennung F6 11 Step-out detection current level F9 10

(for PM motors)

 V-Anzeige Anzeige der Spannung

Anmerkung: Eckfrequenzspannung 1 und 2 (uLu, F 171) wird immer in Volt angezeigt

9.19.3 Anzeige der Motordrehzahl

F702 Multiplikator bei frequenzproportionaler Anzeige F705 Invertierung der frequenzproportionalen Anzeige

F706 Offset der Anzeige

Funktion

Die Frequenz oder jede andere im Monitor angezeigte Meldung kann frei in Motordrehzahl, Geschwindigkeit der Last, etc. invertiert werden.

Der Wert, der sich aus der Multiplikation der Betriebsfrequenz mit dem unter F 102 eingestellten Wert ergibt, wird wie folgt angezeigt:

1) Anzeige der Drehzahl des Motors Umschalten von der Frequenz (Voreinstellung: 60 Hz) zur Drehzahl 1800 (min-1) (Drehzahl des betriebenen 4P-Motors):



2) Anzeige der Drehzahl der Last

Umschalten von der Frequenz (Voreinstellung: 60 Hz) zur Drehzahl (Geschwindigkeit des betriebenen Förderbands: 6m/min-1)



Anmerkung: Dieser Parameter dient der Anzeige des Wertes, der sich aus der Multiplikation der

Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters mit einer Ganzzahl ergibt.

Auch wenn die Drehzahl des Motors abhängig von den Lastbedingungen schwanken kann, wird stets die Ausgangsfrequenz angezeigt.

Para-Ein-Auf-Grundmeter Beschreibung Einstellungen heit löseinstellung ung Multiplikator bei frequenzproportionaler 0,00: freie Einheit-0.01 0 FINZ Anzeige Anzeige ausgeschaltet 0,01-200 Invertierung der frequenzproportionalen 0: neg. Steigung 1 F705

Mit Hilfe von F702 können die folgenden Parameter konvertiert werden.

• freie Einheit Frequenzanzeige

Frequenz verwendete Parameter FH, UL, LL, 5-1-5-1,

1: pos. Steigung

0,00-FH

F 100, F 10 1, F 102, F 167,

Hz

F202, F204, F211,

F2 13, F240, F24 1, F242,

F250, F260, F265, F267,

F260, F270-F275, F207-F294,


0.01

0,0

F343, F345, F505, F513,

FB 12, FB 14


Beispiel für die Einstellung, wenn FH ist 80 und F 32 ist 10.00




Anzeige

Offset der Anzeige

F706





9.19.4 Änderung der Frequenz-Schrittweite

F707 Frequenz - Schrittweite #1 bei Sollwerteingabe über Bedienfeld Frequenz - Schrittweite #2 bei Sollwerteingabe über Bedienfeld

Funktion

Mit diesen Parametern wird die Schrittweite eingestellt, um die sich der Sollwert oder der Frequenz-Istwert der Standardanzeige bei Drücken der AUF- oder AB-Taste jeweils verändert, um einen Sollwert über das Bedienfeld einzugeben.

Anmerkung 1: Die Einstellungen unter diesem Parameter werden nicht wirksam, wenn die freie Einheit-Auswahl (F702) aktiviert ist.

Anmerkung 2: Wenn Sie die AUF-Taste auf dem Bedienfeld mehrmals drücken, um die Frequenz zu erhöhen, wobei Parameter Falla auf jeden anderen Wert als la eingestellt sein muss, wird bei Überschreiten von FH (Max. Frequenz) der "HI"-Alarm ausgegeben, und die Frequenz steigt nicht weiter.

- Wenn F707 nicht auf 0,00 und F708 nicht auf 0 (deaktiviert) eingestellt ist

Unter normalen Umständen erhöht sich der Frequenz-Sollwert über das Bedienfeld in Schritten von 0,1Hz bei jedem Drücken der AUF-Taste. Wenn F 10 1 nicht auf 0,00 eingestellt wurde, erhöht sich der Frequenz-Sollwert bei jedem Drücken der AUF-Taste um den unter Parameter F 10 1 eingestellten Wert. Genauso verringert sich bei jedem Drücken der AB-Taste der Frequenz-Sollwert um den unter Parameter F 10 1 eingestellten Wert.

In diesem Fall verändert sich die Ausgangsfrequenz in der Standard-Anzeige üblicherweise in Schritten von 0,1Hz.

- Wenn F707 nicht auf 0,00 und F708 nicht auf 0 (deaktiviert) eingestellt ist

Der im Bedienfeld angezeigte Wert kann auch schrittweise verändert werden.

Ausgangsfrequenz in der Standard-Anzeige	=	Interne Ausgangsfrequenz	x	F 708 F 707
---	---	--------------------------	---	----------------

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F707	Frequenz - Schrittweite #1 bei Sollwert-	0,00: ausgeschaltet	Hz	0,01	0	
, ,,,,	eingabe über Bedienfeld	0,01-FH				
F708	Frequenz - Schrittweite #2 bei Sollwert-	0: ausgeschaltet	-	1	0	
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	eingabe über Bedienfeld	1-255				

Beispiel der Einstellung #1:

Wenn F 7☐ 7=10,00 (Hz):

Die über das Bedienfeld eingestellte Frequenz (FL) verändert sich bei jedem Drücken der AUF-Taste in Schritten von 10,0Hz: $0.0 \rightarrow 20,0 \rightarrow 60,0$ (Hz). Diese Funktion ist sehr leicht anzuwenden, wenn die Last mit Grenzfrequenzen betrieben wird, die in Schritten von 1Hz, 5Hz, 10Hz, usw. verändert werden können.

Beispiel der Einstellung #2:

Wenn F 7□ 7=1,00 (Hz) und F 7□ 8=1:

Bei jedem Drücken der AUF-Taste verändert sich die Frequenzeinstellung $F\xi$ in Schritten von 1Hz: $0 \to 1 \to 2 \to \dots \to 60$ (Hz). Ebenso verändert sich die über das Bedienfeld eingestellte Frequenz in Schritten von 1. Verwenden Sie diese Einstellungen, um Dezimalbrüche auszublenden, so verändert sich auch der auf dem Bedienfeld angezeigte Wert in Schritten von 1. Verwenden Sie diese Einstellungen um Dezimalbrüche auszublenden.

9.19.5 Änderung eines Wertes der Standardanzeige

F7 10 Auswahl eines Wertes für die Standardanzeige

Funktion

Dieser Parameter wird verwendet, um das Anzeigeformat zu ändern, das beim Einschalten der Stromversorgung erscheint.

Änderung des Anzeigeformats während der eingeschalteten Stromversorgung:

Bei eingeschalteter Stromversorgung erscheint in der Standardanzeige der Frequenz-Ist-Wert (Standardvoreinstellung) im Format 🗓 oder 🗜 Dieses Format kann durch Einstellen von Parameter F 🥫 🗓 auf jedes andere Anzeigenformat verändert werden. Im neuen Format wird jedoch kein zugewiesenes Vorzeichen wie E oder 🕻 angezeigt.

Parameter einstellen

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F7 10	Auswahl eines Wertes, der während des Betriebes in der Standardanzeige erscheint	0: Frequenz-Ist-Wert (Hz/freie Einheit) 1: Frequenzsollwert (Hz/freie Einheit) 2: Ausgangsstrom (%/A) 3: Nennstrom (A) des Umrichters 4: Lastfaktor (%) 5: Ausgangsleistung (%) 6: Kompensierte Frequenz (Hz/freie Einheit) 7: optionale Anzeige durch eine externe Steuerungseinheit	-	-	0	

9.19.6 Runterlauf bei Stopp über Bedienfeld

F72 | Runterlauf bei Stopp über Bedienfeld

Funktion

Mit diesem Parameter wird ausgewählt, wie der Motor, der zuvor durch Drücken der RUN-Taste gestartet wurde, nun durch Drücken der STOPP-Taste gestoppt werden soll.

1)Runterlauframpe

Der Motor kommt über die unter dEL eingestellte Runterlaufzeit (oder F50 loder F5 ll) zum Stillstand.

2)Freier Motorauslauf

Der Frequenzumrichter schaltet die Versorgungsspannung zum Motor aus. Der Motor kann in Abhängigkeit von der Last noch einige Zeit weiterlaufen und kommt dann zum Stillstand.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F72 (• •	0: Runterlauframpe 1: freier Motorauslauf	-	-	0	

9.20 Kommunikations-Parameter

9.20.1 Einstellen der allgemeinen Parameter

F800	Übertragungsrate der Schnittstelle			
F80 (Parität			
F802	Umricht-Identifikationsnummer			
FB03	Zeitverzögerung bei Kommunikationst	ehlern		
F805	Daten-Sendezyklus			
F806	Kommunikation Umrichter-zu-Umricht	er		
FB	Referenzwert1 bei Kommunikation Ur	nrichter-zu-Umrichter		
FB 12	Referenzfrequenz 1			
FB 13	Referenzwert 2			
FB 14	Referenzfrequenz 2			
F829	Auswahl des Kommunikationsprotoko	lls		
F870	Block write data 1			
F871	Block write data 2			
F875	Block read data 1			
F876	Block read data 2	Änderungen an einigen der		
F877	Block read data 3 Kommunikationsparameter werden			
F878	Block read data 4 erst nach Reset oder Ausschalten der			
F879	Block read data 5 Netz-Spannung übernommen.			
F880	Freie Anmerkungen			

Funktion

Die Frequenzumrichter der Serie VF-FS1 können über die Schnittstelle RS485 an einen Host-Computer, eine Steuerung usw. (nachfolgend als "Computer" zusammengefasst) angeschlossen werden. Hierdurch ist ein Netzwerkbetrieb möglich.

<Funktion zum Anschließen mit einem Computer>

Es werden Daten zwischen Frequenzumrichter und Computer ausgetauscht.

- 1) Der Betriebszustand des Frequenzumrichters wird überwacht (z. B. Ausgangsfrequenz, Strom und Spannung)
- 2) Befehlsausgabe an den Freguenzumrichter (z. B. Befehle zum Starten und Stoppen)
- 3) Einlesen, Ändern und Schreiben von Parametereinstellungen des Frequenzumrichters

<RS485 Kommunikation>

Es werden Daten zwischen einem Computer und jedem angeschlossenen Frequenzumrichter ausgetauscht.

- Die folgenden Geräte und Kabel sind als Option für die gemeinsame serielle Datenübertragung erhältlich.
- RS485-Konverter mit USB Schnittstelle (Ausführung: USB001Z)

Kommunikationsparameter (gemeinsame serielle Optionen) Datenübertragungsrate, Paritätstyp, ID-Nummer des Frequenzumrichters und Auslösezeit bei einem Datenübertragungsfehler können mit Hilfe des Bedienfeldes oder der Kommunikationsfunktion geändert werden.

TOSHIBA VF-FS1

		I	<u>-</u>	Α. σ		
Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
				ung	stellung	
F800	Übertragungsrate der Schnittstelle	0: 9600 baud	-	-	3	
		2: 19200 baud				
F80 (Parität	0: keine Parität	_	_	1	
		1: gerade				
		2: ungerade				
F802	Umrichter-Identifikationsnummer	0-255	-	1	0	
	Bis zu 64 Umrichter können über die					
	Schnittstelle angesprochen werden.					
F803	Zeitverzögerung bei	0-100	s	1	0	
	Kommunikationsfehlern (Zeit, nach			'		
	der bei einem Kommunikationsfehler					
	über die Schnittstelle eine					
	Fehlermeldung generiert wird)					
F805	Daten-Sendezyklus	0,0-2,0	S	0,1	0	
" " " " "	Date 1-Seriuezykius	0,0-2,0	3	0,1	J	
F806	Kommunikation	0: Slave: (0 Hz Vorgabe			0	
טטט י			_	_	U	
	Umrichter - zu - Umrichter	im Fehlerfall des				
		Masters)				
		1: Slave: (konstanter				
		Betrieb auch im Feh-				
		lerfall des Masters)				
		2: Slave (Nothalt im				
		Fehlerfall des				
		Masters)				
		3: Master (Übertragung				
		der Sollwertvorgabe)				
		4: Master (Übertragung				
		der Ausgangsfre-				
		quenz)				
FB { {	b. Kommunik. Umrichter-zu-	0-100	%	1	0	
	Umrichter Referenzwert 1					
FB 12	Referenzfrequenz 1	0,0-500	Hz	0,1	0	
FB 13	Referenzwert 2	0-100	%	1	100	
FB 14	Referenzfrequenz 2	0,0-500	Hz	0,1	*	
F829	Auswahl des	0: Protokoll des	_	-	0	
	Kommunikationsprotokolls	Toshiba Umrichters				
		1: Protokoll des				
		Modbus RTU				
F870	Disaldranafar				_	
' ' ' ' ' '	Blocktransfer	0: keine Auswahl	_	_	0	
	zu schreibende Daten 1	1: Befehlsinformation 1				
		2: Befehlsinformation 2				
		3: Frequenz-Sollwert				
		4: Ausgangsdaten über				
		Klemmensteuerung				
		5: analoge Kommunika-				
		tionsausgabe				
L			l	1	<u> </u>	

Änderungen an einigen der Kommunikationsparameter werden erst nach Reset oder Ausschalten der Netz-Spannung übernommen.

TOSHIBA VF-FS1

Para-			Ein-	Auf-	Grund-	
meter	Beschreibung	Einstellungen	heit	lös-	ein-	
	9			ung	stellung	
FB71	Blocktransfer	siehe Parameter F870	-	-	0	
	zu schreibende Daten 2					
FB75	Blocktransfer	0: keine Auswahl	-	-	0	
	zu sendende Daten 1	1: Statusinformation				
		2: Ausgangsfrequenz				
		3: Ausgangsstrom				
		4: Ausgangsspannung				
		5: Warninformation				
		6: PI- Rückführungs-				
		wert				
		7: Eingangsklemme				
		8: Ausgangsklemme				
		9: VIA-Klemmen-				
		steuerung				
		10: VIB-Klemmen- steuerung				
F876	Blocktransfer	siehe Parameter FB75	-	-	0	
	zu sendende Daten 2					
F877	Blocktransfer	siehe Parameter FB75	-	-	0	
	zu sendende Daten 3					
F878	Blocktransfer	siehe Parameter FB75	-	-	0	
	zu sendende Daten 4					
FB79	Blocktransfer	siehe Parameter FB75	-	-	0	
	zu sendende Daten 5					
F880	Freie Anmerkungen	0-65535	-	1	0	
F890	Parameter für Option 1	0-65535	-	1	0	

Der Frequenzumrichter wird nicht ausgeschaltet, auch nicht bei einem Kommunikationsfehler. Deaktiviert:

Der Frequenzumrichter gibt bei einem Kommunikationsfehler eine Fehlermeldung aus (Err5 blinkt in der Anzeige). Fehler:

Änderungen an einigen der Kommunikationsparameter werden erst nach Reset oder Ausschalten der Netz-Spannung übernommen.

9.20.2 Verwenden von RS485 Konvertern

Einstellung der Datenübertragungsfunktionen

Die über das Netzwerk eingegebenen Befehle (RUN/STOPP) und Frequenzen haben Vorrang vor Befehlen, die über das Bedienfeld oder Klemmenblock eingegeben werden. Die über die Kommunikationsfunktion eingegebenen Befehle/Frequenzen können unabhängig von der Einstellung unter Parameter [NIII] (Befehlsvorgabe über ...) oder Parameter FNIIII (Frequenzvorgabe über ...) aktiviert werden.

Wenn mehrere Umrichter miteinander angeschlossen werden, wird Parameter [nd] auf einen Wert von 4 (serielle Kommunikation) eingestellt, damit der Slave-Umrichter die Frequenz-Signale des Master-Umrichters als Frequenzvorgaben erkennt.


Wenn die Funktion der Eingangsklemme auf 48 eingestellt wurde: SC/LC (Serielle/lokale Auswahl) kann der Frequenzumrichter mit den externen Eingaben unter Parameter [70] oder den Einstellungen unter Parameter F00 betrieben werden.

Datenübertragungspezifikation:

Punkt	Spezifikation
Datenübertragungsschema	Halbduplex
Anschlussschema	Zentrale Steuerung
Synchronisationsschema	Asynchron
Datenübertragungsrate	Voreinstellung: 19200 Baud
	(Parameter-Werkseinstellungen)
	Zur Verfügung stehen 9600 und 19200 Baud
Zeichenübertragung	ASCII-Modus JIS X 0201, 8 Bit, (fest, ASCII)
	Binärcode Binärcode, 8 Bit (fest)
Stoppbitlänge	Empfangen (Frequenzumrichter): 1 Bit,
	Senden (Frequenzumrichter): 2 Bit
Fehlererkennung	Parität: Zur Verfügung stehen Gerade,
	Ungerade und Keine Parität (über Parameter-
	einstellungen), Prüfsumme
Zeichenübertragungsformat	Empfangen: 11 Bit, Senden: 12 Bit
Reihenfolge der Bit-Über-	Niederwertige Bit zuerst
tragung	
Datenübertragungsblock-	Variabel bis zu maximal 17 Byte
länge	


Anschlussbeispiele für RS485-Datenübertragung

<Anschlussbeispiel>



<Selektive Datenübertragungen>

Wenn ein Betriebsfrequenzbefehl vom Hostrechner an den Frequenzumrichter Nr. 3 gesendet wird



"Verworfen":

Bei Empfang der Daten des Hosts führen nur die Frequenzumrichter die vorgesehene Aktion aus, deren ID-Nr. angegeben ist. Alle anderen Frequenzumrichter verwerfen die Daten und wechseln zum Status "Betriebsbereit", um die nächsten Daten empfangen zu können.

*: Verwenden Sie das Klemmenbrett zum Verzweigen von Kabeln.

- 1) Der Host-Computer sendet Daten an alle Frequenzumrichter im Netzwerk.
- 2) Nach dem Empfang der Daten vom Host-Computer überprüft jeder Frequenzumrichter die in diesen Daten enthaltene ID-Nummer des Frequenzumrichters.
- 3) Nur der Frequenzumrichter mit der in den Daten enthaltenen ID-Nummer (in diesem Fall Nr. 3) decodiert den Befehl und führt den entsprechenden Vorgang aus.
- 4) Der Frequenzumrichter Nr. 3 sendet die Ergebnisse der Datenverarbeitung zusammen mit seiner ID-Nummer an den Host-Computer.
- 5) Es reagiert also nur der Frequenzumrichter Nr. 3 auf den Betriebsfrequenzbefehl des Hostrechners.

9.21 Parameter für Optionen

F890	Parameter für Option 1
F89 (Parameter für Option 2
F892	Parameter für Option 3
F893	Parameter für Option 4
F894	Parameter für Ontion 5

Diese Parameter können erst dann verwendet werden, wenn spezielle optionale Zusatzteile installiert wurden. Verwenden Sie diese Parameter nicht ohne diese Zusatzteile.

9.22 Permanentmagnetische Motoren

Definition der Überstromgrenze bei Asynchronlauf eines PM - Motors.

F9 11 Definition der Ansprechzeit der Überstrom - Meldung bei Asynchronlauf eines PM - Motors.

Funktion

Wenn Permanentmagnetmotoren (PM Motoren) asynchron laufen, sich der Strom erhöht und dabei über dem unter Parameter F3 t1 eingestellten Wert ansteigt (für die unter Parameter F3 t1 eingestellte Dauer), dann wird der Frequenzumrichter auf Störung gehen und die Fehlermeldung "sout" anzeigen.

Para- meter	Beschreibung	Einstellungen	Ein- heit	Auf- lös- ung	Grund- ein- stellung	
F9 10	Definition der Überstromgrenze bei Asynchronlauf eines PM - Motors.	10-150	%	1	100	
F9 1 1	Definition der Ansprechzeit der Überstrommeldung bei Asynchronlauf Eines PM - Motors.	0,0: keine Erkennung 0,1-25	S	1	0,0	
F9 12	Selbsterregung q-Achse	0,00-650,00	mH	0,01	0,00	

Anmerkung 1: Wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Händler, falls der Frequenzumrichter nicht mit dem eingesetzten Permanentmagnet - Motor kompatibel ist.

Anmerkung 2: Der Frequenzumrichter kann in einigen Fällen ein Asynchronverhalten nicht erkennen.

TOSHIBA VF-FS1

Notizen	Seite

10. Monitorebene und Störungscodes

10.1 Monitorebene

Aus der Statusanzeige gelangen Sie in die Monitorebene, indem Sie die MODE-Taste 2x hintereinander betätigen.

Beschreibung	Taste	Anzeige	Erklärung
Standardanzeige	MODE	60.0	hier: Anzeige der Ist-Frequenz
Historie-Funktion	MODE	AUF (AUH)	Erster Parameter in der Programmierebene
Frequenz-Istwert	MODE	F60.0	Anzeige des Frequenz-Istwertes
Drehrichtung	_	Fr-F	Anzeige der Drehrichtung
Frequenz-Sollwert	^	F60.0	Anzeige des Frequenz-Sollwertes
Ausgangsstrom	•	C 80	Anzeige des Ausgangsstromes (in % oder als Absolutwert)
Eingangsspannung	•	y 100	Anzeige der Eingangsspannung (in % oder als Absolutwert)
Ausgangsspannung	•	P 100	Anzeige der Ausgangsspannung (in % oder als Absolutwert)
Drehmoment	A	q 60	Anzeige des Drehmoments (in %)
Drehmomentwirkstrom	•	c 90	Anzeige des Drehmomentwirkstroms (in % oder als Absolutwert)
Lastfaktor	A	L 70	Anzeige des Lastfaktors des Umrichters (in %)
Eingangsleistung	A	h 80	Anzeige der Eingangsleistung (in kW)
Ausgangsleistung	A	H 75	Anzeige der Ausgangsleistung (in kW)
Ausgangsfrequenz	A	060.0	Anzeige der Ausgangsfrequenz (in Hz/freie Einheit)
Eingangsklemmen	•	, , , , , , , , ,	VIA, RES, R, F
		0	-Aus, {=Ein
Ausgangsklemmen	•	0 , ,	Ansteuerung Klemmen von links nach rechts: FL, RY
CPU-Version 1	_	u 103	Anzeige der CPU-Version 1
CPU-Version 2	A	7E03	Anzeige der CPU-Version 2
Speicher-Version	A	7E00	Anzeige der Speicher-Version
PID-Rückführung	A	d 50	Anzeige der PI-Rückführung
Frequenz-Sollwert (nach PID)	•	Ь 70	Anzeige des Frequenz-Sollwertes (nach PID)
I-Anteil Eingangsleistung	•	h 85	Anzeige der aufgenommenen Energie (in kWh)
I-Anteil Ausgangsleistung	•	H 75	Anzeige der abgegebenen Energie (in kWh)
Nennstrom	•	A 16.5	Anzeige des Nennstroms
Istwert Motordrehzahl	•	1500	Anzeige der Motordrehzahl (min-1), errechnet aus Ausgangsfrequenz und Polanzahl
Kommunikation, Telegrammzähler	•	N 50	Anzeige des Telegrammzählerstands (alle)
Kommunikation, Zähler	•	n 50	Anzeige des Telegrammzählerstands (nur gültige)
für gültige Telegramme			
Letzter Fehler	•	l ⇔E30	Blinkt alternierend: Letzter Fehler (1) und die Fehlerkennung
Vorletzter Fehler	^	04⇔2	Blinkt alternierend: Vorletzter Fehler (2) und die Fehlerkennung
Drittletzter Fehler	•	E⇔E¶O	Blinkt alternierend: drittletzter Fehler (3) und die Fehlerkennung
Viertletzter Fehler	•	пЕгг⇔Ч	Blinkt alternierend: Viertletzter Fehler (4) und die Fehlerkennung

Beschreibung	Taste	Anzeige	Erklärung
Betriebsstunden- Warnung	•	лІссі	Ansteuerungsklemmen von links nach rechts: Betriebsstunden-Zähler, Leistungsteil des Kondensators, Steuerkreis-Kondensator, Lüftung { = Ein,
Betriebsstunden	•	F 0.10	Anzeige der Zeit, in der der Umrichter eine Frequenz ausgegeben hat (0,01 = 1 Std.; 1,00 = 100 Std.)

10.2 Meldungen und Anzeigen

10.2.1 Störungs- und Warnmeldungen

FS1-Frequenzumrichter überwachen sich während des Betriebes selbständig und sind somit weitestgehend vor Falschbedienung, Überlastung etc. geschützt. Lediglich der normale Betriebsablauf wird unterbrochen und eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Folgende Störungsmeldungen sind möglich:

Störungsmeldung	Bemerkungen
OE 1	Überstrom beim Hochlauf des Motors.
	Abhilfe: Versuchen Sie, die Hochlaufzeit zu erhöhen (Parameter REE), Taktfrequenz F300 senken. Über F301 kann ein automatischer Neustart unternommen werden.
065	Überstrom beim Runterlauf des Motors.
	Abhilfe: Versuchen Sie, die Runterlauframpe zu verlängern (Parameter dEℂ)
E30	Überstrom bei konstanter Drehzahl, evtl. verursacht durch zu hohe Lastaufschaltung.
OEL	Überstrom bei Einschalten des Gerätes, Fehler auf der Ausgangsseite des Gerätes
	Abhilfe: Überprüfen Sie den Motor auf Kurzschlüsse. Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung eines Hochfrequenzmotors entsprechende Parameter richtig gesetzt sind (uL). Überprüfen Sie die Verbindungsleitungen zum Motor.
OCA	Überstrom auf der Bedienseite beim Starten des Gerätes. Wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Vertragshändler.
EPH 1	Eingangsleistungsteil meldet fehlende Spannung. Bitte überprüfen Sie die Verbindungen. Eventuell kann die Programmierung von F608 Abhilfe schaffen.
ЕРНО	Ausgangsleistungsteil meldet fehlende Phase. Bitte überprüfen Sie die Verbindungen zum Motor. Eventuell kann die Programmierung von F605 Abhilfe schaffen.
OP 1	Überspannung beim Hochlauf des Antriebes. <u>Abhilfe:</u> Evtl. Netzdrosseln verwenden. Eventuell kann die Programmierung von F∃□2 Abhilfe schaffen. Über F∃□ { kann ein automatischer Neustart unternommen werden.
0P2	Überspannung während des Runterlauf des Antriebes. <u>Abhilfe</u> : Runterlaufzeit dEC verlängern. Bremswiderstand verwenden. Bremswiderstand mit geringerem Ohmwert verwenden. Sind F304 und F305 aktiviert? Evtl. Netzdrosseln verwenden.

TOSHIBA VF-FS1

Störungsmeldung	Bemerkungen
E90	Überspannung während konstanter Drehzahl des Antriebes. Ist der Umrichter zu schwach ausgelegt? Evtl. Netzdrosseln verwenden. Geht der Antrieb trotz kontinuierlicher Geschwindigkeit in den generatorischen Betrieb? => Bremswiderstand verwenden. Bremswiderstand mit geringerem Ohmwert verwenden.
OL 1	Der Frequenzumrichter wurde über die zulässige Zeitdauer hinweg überlastet. Evtl. REE verlängern. Evtl. DC-Bremswirkung und DC-Bremszeit verringern. Über F30 1 kann ein automatischer Neustart unternommen werden. Eventuell kann die Programmierung von F302 Abhilfe schaffen.
OF5	Der Motor wurde über die zulässige Zeitdauer hinweg überlastet. Eventuell kann die Programmierung von LLI und Ehr Abhilfe schaffen.
OH	Die zulässige Temperatur des Kühlkörpers wurde überschritten. Sind alle Lüfter in Ordnung? Ist die Umgebungstemperatur zu hoch? Sind eventuell wärmeabstrahlende andere Komponenten in der Nähe des Umrichters?
0H2	Externer thermischer Fehler Überprüfen Sie die externen angeschlossenen Geräte.
E	Ein NOT – HALT-Befehl wurde gegeben. (Der Umrichter behandelt dieses Ereignis wie eine Betriebsstörung.) Ein Reset muss erfolgen.
EEP (EEPROM-Fehler 1. Umrichter bitte einschicken.
EEP2	EEPROM-Fehler 2.
EEP3	EEPROM-Fehler 3.
Err2	RAM – Fehler. Umrichter bitte einschicken.
Err3	ROM – Fehler. Umrichter bitte einschicken.
Err4	CPU – Fehler. Umrichter bitte einschicken.
Err5	Unterbrechung der Kommunikation zwischen Umrichter und einer externen Einheit (z. B. SPS).
F 7	Abhilfe: Überprüfen Sie die Kontakte des verwendeten Schnittstellenkabels.
Err]	Stromerkennungs-Fehler
Err8 UC	Feldbus-Störung Fehler in der Betriebsart "Unterstromerkennung": Fehler gewollt? Steht der Wert in F6 11, F6 12 richtig? Programmieren Sie F6 12. Ansonsten Umrichter bitte einschicken.
UP 1	Unterspannungsfehler Entspricht die Versorgungsspannung den Anschlusswerten des Frequenzumrichters ? Eventuell kann die Programmierung von F∃ロ2 oder F62 Abhilfe schaffen. Über F∃□ I kann ein automatischer Neustart unternommen werden.
Ot-	Das zulässige Drehmoment des Motors wurde überschritten. Überprüfen Sie das System.
EF2	Kurzschluss gegen Erde Überprüfen Sie die Ausgangsphasen und den Motor auf Erdschluss.
OE 1P	Überstrom beim Hochlauf des Motors
0556	Überstrom beim Runterlauf des Motors
0E3P	Überstrom bei konstanter Drehzahl

Störungsmeldung	Bemerkungen
Etn (Fehler bei der Selbstoptimierung des Antriebs (Autotuning) für die Vektorregelung. Überprüfen Sie bitte die Einstellungen in den Parametern F40 l bis F400. Beträgt der Unterschied zwischen den Nennleistungen des Motors und des Umrichters mehr als 2 Baugrößen? Ist das Motorkabel zu klein dimensioniert? Stellen Sie sicher, dass die Motorwelle nicht durch äußere Einflüsse bewegt wird.
EFAL	Typenfehler des Umrichters Setzen Sie ŁЧР auf Б.
E- 18	VIA-Kabelbruch
E- {9	Kommunikationsfehler zwischen den CPUs.
E-50	Fehler bei der Überwachung der U/f-Kennlinienwahl
E-51	CPU-Fehler 2.
Sout	Step-out (nur für PM-Motoren)
nErr	kein Fehler

10.2.2 Betriebsanzeigen

Betriebsanzeigen	Bemerkungen
0FF	Reglerfreigabe ST fehlt
NOFF	Unterspannung im Hauptkreis
r <u>F</u> r <u>H</u>	Automatischer Anlauf nach Fehler. (Über F∃□ l kann ein
	automatischer Neustart unternommen werden.)
[Lr	Nach einem Fehler und anschließendem einmaligen Betätigen der
	Stopp-Taste: Quittieren ist jetzt vorbereitet, bitte nochmals die Stopp-Taste betätigen.
Err (Fehler bei Frequenzeinstellung. Die Einstellpunkte liegen zu dicht beieinander.
EOFF	Wenn Sie über die Tastatur einen Nothalt und Reset (EMG)
	erzwingen möchten, ist die Stopp-Taste zu betätigen: Nothalt und
	Reset ist jetzt vorbereitet, bitte nochmals die Stopp-Taste betätigen.
HI/LO	Es wurde versucht, einen Wert innerhalb der Programmierung zu
	setzen, welcher die Ober- bzw. Untergrenze der möglichen Werte über- bzw. unterschreitet.
HEAd / End	Anfang und Ende der Liste der Historiefunktion (Parameter RUH).
	, ,
дь	Anzeige bei Ausführung eines DC-Bremsvorganges
<u>apou</u>	Fixieren der Motorwelle mit halbem DC-Bremsstrom
E 1	Parameterwert überschreitet 9999
5E0P	Geführter Runterlauf bei Netzausfall
LSEP	Automatischer Stopp (F256) bei Betrieb nahe der unteren
	Frequenzgrenze (Parameter LL)
In It	Überprüfen Sie die Einstellungen in den Parametern F⊞⊞ bis F⊞⊞.
Ata (Anzeige der Ausführung des Autotunings.
E- 17	Die RUN- oder die STOP- Taste wurde länger als 20s gedrückt
h999	Aufgenommene Energie mehr als 999.99 kWh
H999	Abgegebene Energie mehr als 999.99 kWh

Anzeigen des Bedienfeldes während des Betriebes

Warnanzeigen	Bemerkungen
	Überstromwarnung
P	Überspannungswarnung
L	Überdrehmomentwarnung
Н	Übertemperaturwarnung

Bei zwei oder mehr gleichzeitig auftretenden Warnmeldungen werden die Anzeigen hintereinander aufgezeigt, z. B. LPLH. Die Reihenfolge von links nach rechts dokumentiert die zeitliche Reihenfolge des Auftretens der Warnungen.



Vor einem Neustarten des Gerätes muss die Fehlerursache beseitigt werden! Häufiges Neustarten ohne Behebung der Fehlerursachen kann eine Beschädigung des Gerätes zur Folge haben oder verringert die Lebensdauer des Gerätes.

Zum Quittieren der Fehlermeldung drücken Sie zweimal die Taste [Stop/Reset] oder aktivieren Sie die Klemme RES.

Ein Quittieren der Fehlermeldung durch Abschalten der Versorgungsspannung ist nicht empfehlenswert. Wiederholtes Quittieren über Abschalten des Gerätes kann den Frequenzumrichter oder Motor beschädigen.

11. Technische Daten

11.1 Allgemeine Spezifikationen

			1															1
	nungsklasse	upa [k\//]	0.4	0,75	1.5	2.2	1	5.5		n 200V, 11		-	22	20	27	15	55	75
empi.	Motor-Nennleist Netz	ung [kw]	0,4	0,75	1,5	2,2	4	5,5	7,5		15 FS1	18,5	22	30	37	45	55	75
=	3 ph 200V	VFFS1-	2004	2007	2015	2022	2037	2055	2075	2110	2150	2185	2220	2300				
Modell		WN	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	-	-	-	-
Ž	3 ph 400V	VFS11-	4004	4007	4015	4022	4037	4055	4075	4110	4150	4185	4220	4300	4370	4450	4550	4750
		WP	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL
	Leistung	bei 220V	1,1	1,8	2,9	4,0	6,7	9,2	12,2	17,6	23,2	28,5	33,5	44,6	-	-	-	-
eit	[kVA]	bei		4.0				0.4	40.0	4-1	00.0	00.0	20.0	44.0	00.0	74.0	00.4	101.0
x	Anm. 1	440V	1,1	1,6	2,8	3,9	6,9	9,1	12,2	17,1	23,2	28,2	33,2	44,6	60,2	71,6	88,4	121,9
stp	Ausgangs-	200	2,8	4,6	7,5	10,6	17,5	24,2	32	46	61	74,8	88	117				
Belastbarkeit	nennstrom	240V	2,0	7,0	1,0	10,0	17,5	27,2	32	70	01	(67,3)	/	(105,3)	_			
ш	[A] Anm. 2	380	1,4	2,2	3,7	5,1	9,1	12	16	22,5	30,5	37	43,5			94	116	160
		480V	-,-	_,_	-,-	-,-	-,-			,-	,-	(33,3)	(39,2)	(52,7)	(71,1)	(84,6)	(104,4)	(128)
Netzan- schluss	Netz- /Eingangsspan	nuna	3ph 2	00 bis	240V 5	0/60Hz	, 3ph 3	80 bis	480V 5	0/60Hz	<u>'</u>							
ar fig			_															
Žΰ	Spannungstole	ranzen		nung +		,				er Bela	stung (100% L	₋ast), ⊦	requen	z ±5%			
	Steuerungsart			bewert														
	Ausgangsnenn			ellbar v							Netzsp	annun	g					
ner	Ausgangsfrequ Frequenzvorga			is 200H z: Einst							rängo /	hoi ma	v Eron	11007.1/	on 1001	J -7\		
tior	Frequenzgena			gitale S												٦٧)		
Grundfunktionen	. roquoningonia	a.g.vo.t		aloge S														
ndf	Spannungs-/Fr	equenz-	U/f Ke	ennlinie	konsta	ant, Vel	ktorreg	elung, r	nanuel	le Spar	nungs	anhebu	ng, erv	veiterte	Energi	esparfu	ınktione	en
Gru	kennlinien	£	4400/	fr., 00.	- 4000	/ £11 - O -												
	Überlastbarkeit Analoge	[für 60s riertes l				nae Po	tention	neter (1	1040)hm) ()	10\/d	· / 20	lmΔ DC	,		
	Frequenzvorga	be	integr	icites i	Jedieili	cia oad	JI CALCI	11631 6	terition	ictei (i	TORC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10 v u	J, TZ	א אווות	,		
	Startfrequenz/		Einste	ellberei	ch 0 bis	s 10Hz	/ bis zı	ı 3 Fred	quenzs	prünge	könne	n einge	stellt w	erden.				
	Frequenzsprün																	
	Taktfrequenz fü	ir PWM		veitenm														202
	Hochlauf- /Runterlaufzeite	en		s 3200 ar. Ein												ie Ram	peniori	nen
	// tai/toi/aa.2010	···		ingig o									о в о. ор	aag				
_	automatischer		Wiede	eranlau	f nach	Fehler/	Spann	ungsau	sfall, bi	is zu 10) Anlau	fversuc	he eins	stellbar				
Betriebsfunktionen	Wiederanlauf		Claial	h atra mi	2 2 2 2 2 2	autam	otioob	adar m	t Ctour	raianal								
ķ	Bremsbetrieb			hstroml alt mit a						rsignai								
sfur	Gleichstrombre	meo		ellbar vo						ncität: N	hic 10	Λº/- Ζο	it∙ ∩ hic	20.50	kundar	`		
ieb	Eingangsklemn			tale Eir											Kulluel			
3etr	Funktionen wäl	hlbar	3.		·3-··3-		,	. j										
	Ausgangsklem		1 Rela	aisschli	ießer +	1 Rela	iswech	sler mi	bis zu	63 vers	schiede	enen Fu	unktion	en bele	gbar			
\vdash	Funktionen (wä Ausgang für	ınıbar)	Analo	ger Au	enana.	/1m^F)C \/\d!	niecobl	an Mer	eggerät	oder 1	0\/ DC	Vollaur	echlaa	Messa	ıerät / ^	C \/al+	neter
	Frequenzanzei	ge/		6 Strom												cial / F	NO VUILI	netel,
	Stromanzeige	3								•					•			
_	Schutzfunktion	en	Anspi	rechsch	welle ,	Soft-St	all"-Re	gelung,	Strom	grenze,	Übers	trom, A	usgang	gskurzs 	chluss,	Übers	pannur	gen,
onen				spannu angsse														5k\//
kţio				größer)													otart (c	.JKVV
Schutz-funkti			Leber	nsdaue	r-Zähle	r, Noth	alt, Vor	alarme	-		-							
-tzt	Schutz bei kurz		Auton	natisch	er Wie	deranla	uf, "No	n-Stop-	Contro	l" nach	kurzze	itigen S	Spannu	ngsaus	fällen			
)ch	Spannungsaus Thermische	talien	Llmen	haltbar	- zwiecł	nen frei	mdhelii	fteten i	ınd eia	enhelüf	toton N	Antoren	umec	halthar	zwiech	en Mot	or 1 un	d
0)	Motorüberwach	nuna		r 2, Übe														
	4-stellige 7-Seg		Frequ	ienz:	-	Ausgan	gsfreq	uenz							-			
4 5	Anzeige		Alarm	1:						annung	gsalarm	າ "P", Ü	berlast	alarm "	L", Gre	nzmon	nentala	m,
eige			Status	s.				varnung Param		stellun	gen							
Anzeige- funktionen				ige ben							J -	end de	r Ausga	angsfre	quenz			
fu	Anzeigen		LEDs	zeiger												Spann	ungen	
\vdash	Cincotete e disc		anlieg		ont	ma	1000=	Obert	INI Joe'r	ا دااه م	letor C		not!	lune: -		o \/:b	tion	hio
en e	Einsatzbedingu	ıngen		raumm möglic						ier dire	kten Sc	nnene	ınstrah	iung au	ssetzei	n, vibra	itionen	DIS
Umge- bungen	Umgebungsten	nperatur		is +40 °						streduk	tion en	forderli	ch) / 20	bis 93	% Luftf	euchte	(keine	
ם עַ				ensatio													,	
	tzart/Kühlart			hlosser		mit Lü	fter											
	 bezogen auf 2 	2001//4401/		. nnoträ	~~ [_]													

Anm. 1: bezogen auf 220V/440V und Nennströme
Anm. 2: Mit Nennstrom (fett gedruckt) kann bei Taktfrequenzen bis 4 kHz (F300) belastet werden.
Bis 12kHz (Werkseinstellung) kann maximal mit den in Klammern angebenen Strömen belastet werden.
Berechungen aus relativen Stromangaben (in %), z.B. für den Parameter ŁHr immer auf den Nennstrom (fett gedruckt) beziehen.

11.2 Eingangsströme

Bitte beachten Sie bei der Installation einschlägige Vorschriften und die Angaben der Kabelhersteller (zulässige Strombelastbarkeit, Reduktion wegen Umgebungstemperatur und Verlegungsart, etc.)

Spannungsklasse	Empfohlene Motornennleistung (kW)	typische Eingangsstr bei Netzs 200V Klasse: 200V	öme (A) unter Volllast spannung 200V Klasse: 240V	Umrichter
		400V Klasse: 380V	400V Klasse: 480V	
	0.4	1.9	1.6	VFFS1-2004PM
	0.75	3.3	2.7	VFFS1-2007PM
	1.5	6.1	5.1	VFFS1-2015PM
	2.2	8.7	7.3	VFFS1-2022PM
	4	15.7	13.0	VFFS1-2037PM
2 ph 2001/	5.5	20.8	17.3	VFFS1-2055PM
3 ph. 200V	7.5	27.9	23.3	VFFS1-2075PM
	11	42.1	34.4	VFFS1-2110PM
	15	56.1	45.5	VFFS1-2150PM
	18.5	67.3	55.8	VFFS1-2185PM
	22	80.4	66.4	VFFS1-2220PM
	30	113.3	89.5	VFFS1-2300PM
	0.4	1.0	0.8	VFFS1-4004PL
	0.75	1.7	1.4	VFFS1-4007PL
	1.5	3.2	2.5	VFFS1-4015PL
	2.2	4.6	3.6	VFFS1-4022PL
	4	8.1	6.4	VFFS1-4037PL
	5.5	10.9	8.6	VFFS1-4055PL
	7.5	14.7	11.7	VFFS1-4075PL
2 mb 400V	11	21.1	16.8	VFFS1-4110PL
3 ph. 400V	15	28.5	22.8	VFFS1-4150PL
	18.5	34.8	27.8	VFFS1-4185PL
	22	41.6	33.1	VFFS1-4220PL
	30	56.7	44.7	VFFS1-4300PL
	37	84	69	VFFS1-4370PL
	45	104	85	VFFS1-4450PL
	55	120	101	VFFS1-4550PL
	75	167	137	VFFS1-4750PL

11.3 Abmessungen und Bohrmaße

Spannungs-	Empfohlene			Abn	nessur	ngen (mm)		Ab-	Ca. Gewicht
klasse	Motornenn- leistung (kW)	Umrichtertyp	W	Н	D	W1	H1	H2	bildung	(kg)
	0.4	VFFS1-2004PM								
	0.75	VFFS1-2007PM	105	120	150	93	121.5	13	۸	4.0
	1.5	VFFS1-2015PM	105	130	150	93	121.5	13	Α	1.2
	2.2	VFFS1-2022PM								
	4.0	VFFS1-2037PM	140	170	150	126	157	14	В	2.1
3-phase	5.5	VFFS1-2055PM	180	220	170	160	210	12	С	4.3
200V	7.5	VFFS1-2075PM	100	220	170	100	210	12	C	4.3
	11	VFFS1-2110PM								8.6
	15	VFFS1-2150PM	245	310	190	225	295	19.5	D	0.0
	18.5	VFFS1-2185PM								8.9
	22	VFFS1-2220PM	240	420	214	206	403	-	E	16.4
	30	VFFS1-2300PM	320	630	290	280	605	-	F	38.0
	0.4	VFFS1-4004PL								
	0.75	VFFS1-4007PL	105	130	150	93	121.5	10	Α	1.4
	1.5	VFFS1-4015PL	105	130	150	93	121.5	13	A	1.4
	2.2	VFFS1-4022PL								
	4.0	VFFS1-4037PL	140	170	150	126	157	14	В	2.4
	5.5	VFFS1-4055PL	140	170	150	120	137	14	ь	2.4
	7.5	VFFS1-4075PL	180	220	170	160	210	12	С	4.7
3-phase	11	VFFS1-4110PL	100	220	170	160	210	12	C	4.7
400V	15	VFFS1-4150PL	245	310	190	225	295	19.5	D	9.0
	18.5	VFFS1-4185 PL	245	310	190	223	295	19.5	Б	9.0
	22	VFFS1-4220 PL	240	420	214	206	402		_	45.4
	30	VFFS1-4300 PL	240	420	214	206	403	-	E	15.4
	37	VFFS1-4370PL	240	550	214	206	F20		F	00 F
	45	VFFS1-4450PL	240	550	214	206	529	-	Г	23.5
	55	VFFS1-4550PL	220	620	200	200	COE		0	20.7
	75	VFFS1-4750PL	320	630	290	280	605	-	G	39.7

Bedeutung der benutzten Symbole:

W: Breite (B)
H: Höhe (H)
D: Tiefe (T)

W1: Abmessung nach Einbau (horizontal)

H1: Abmessung nach Einbau (vertikal) H2: Höhe der EMV-Platte


D2: Höhe des Potentiometers

Anmerkung 2. verfügbare EMV-Platten Fig.A, B: EMP004Z (ca. Gewicht: 0,1kg) Fig.C: EMP005Z (ca. Gewicht: 0,1kg) Fig.D: EMP006Z (ca. Gewicht: 0,3kg)

Anmerkung 3. Die in der Abb.A und der Abb.B dargestellten Modelle sind an zwei Stellen zu

befestigen:

in der Ecke oben links und in der Ecke unten rechts.






Fig.G

Bedeutung der benutzten Symbole: W: Breite (B) H: Höhe (H) D: Tiefe (T)

W1: Abmessung nach Einbau (horizontal)

H1: Abmessung nach Einbau (vertikal)
H2: Höhe der EMV-Platte
D2: Höhe des Potentiometers

Anmerkung 2. verfügbare EMV-Platten Fig.A, B: EMP004Z (ca. Gewicht: 0,1kg) Fig.C: EMP005Z (ca. Gewicht: 0,1kg) Fig.D: EMP006Z (ca. Gewicht: 0,3kg) Anmerkung 3. Die in der Abb.A und der Abb.B

dargestellten Modelle sind an zwei Stellen zu befestigen:

in der Ecke oben links und in der Ecke unten rechts.

11.4 Fehlerursachen, Diagnose und Fehlerbehebung

Problem	Diagnose und Fehlerbehebung
Der Motor dreht in die falsche	Wechseln Sie die Phasen an den Ausgangsklemmen.
Drehrichtung	Wechseln Sie die Digitaleingangsklemmen F / R.
_	Ändern Sie die Einstellung im Parameter Fr bei Bendienfeld -
	Steuerung.
Der Motor dreht, aber die	Die Last ist zu hoch. Reduzieren Sie die Last.
Geschwindigkeit lässt sich	Die Soft - Stall Regelung ist aktiviert. Deaktivieren Sie die Soft – Stall
nicht wie gewünscht regeln.	Regelung. (Parameter LI und Parameter F305)
	Die maximale Frequenz FH und die obere Frequenzgrenze LL sind zu
	Niedrig eingestellt. (bei analoger Vorgabe Parameter F204 und F2 13
	bei Master - Slave - Betrieb über Frequenzumrichter - Schnittstelle,
	Parameter FB (4) Erhöhen Sie die maximale Frequenz FH und die obere Frequenzgrenze LL, ggf. Parameter F204, F2 (3 und FB (4.
	Das Signal der Frequenzeinstellung (Sollwert) ist zu gering. Prüfen
	Sie den Wert des Eingangsignals, Stromkreis, Kabel u.s.w.
	Dreht sich der Motor in einer langsameren Geschwindigkeit als
	gewünscht, prüfen Sie ob die Soft - Stall Funktion im Frequenz -
	Umrichter arbeitet, weil die Drehmomentanhebung பb zu groß ist.
	Verstellen Sie die Drehmomentanhebung ub und die Hochlaufzeit
	ACC.
Die Hoch - und Runterlauf -	Die Hochlaufzeit AEE und die Runterlaufzeit dEE sind zu klein ein-
Rampen zeigen ein	gestellt. Erhöhen Sie die Hochlaufzeit REE und die Runterlaufzeit
unregelmäßiges Verhalten.	dec.
Der Motor zieht einen zu	Die Last ist zu groß. Verringern Sie die Last.
hohen Strom.	Wenn der Motor in einer kleinen Geschwindigkeit dreht, prüfen Sie,
Der Motor dreht mit einer	ob die Drehmomentanhebung ub zu hoch eingestellt ist. Die Motornennspannung passt nicht zur Frequenzumrichter –
höheren oder niedrigeren	Ausgangsspannung. Überprüfen Sie die Schaltung im Motor -
Drehzahl, als mit dem	Klemmkasten. (Stern oder Dreieck)
eingestelltem Wert vor -	Prüfen Sie den Wert der Ausgangsspannung im Parameter ևևև
gegeben.	Prüfen Sie die Eingangsspannung am Motorklemmbrett.
	Falls die Spannung kleiner ist als die Ausgangsspannung am
	Frequenzumrichter, könnten die Anschlusskabel einen zu geringen
	Querschnitt haben. Ersetzen Sie die Anschlusskabel gegen Kabel mit
	größerem Querschnitt.
	Das Verhältnis des Untersetzungsgetriebes stimmt nicht. Ändern
	Sie das Verhältnis von dem Untersetzungsgetriebe. Die Ausgangsfreguenz ist nicht korrekt. Prüfen Sie die
	Ausgansfrequenz Lu Überprüfen Sie die Eckfrequenz Lu.
Die Motordrehzahl schwankt	Verringern Sie die Lastschwankungen. Der Frequenzumrichter oder
wärend des Betriebes.	der Motor haben nicht die richtige Größe. Setzen Sie einen passenden
	Frequenzumrichter und Motor ein.
	Prüfen Sie ob sich die Frequenzvorgaben ändern.
	Wenn der Parameter PŁ auf 3 eingestellt ist (Vector - Kennlinie),
	überprüfen Sie die Motor - Parameter (ab Parameter F400)
Parametereinstellungen können nicht geändert	Wechseln Sie die Parametereinstellungen F100, F121, F130, F133, F134, F135, F136.
werden.	Es ist für die Sicherheit ratsam, das verschiedene Parameter während des Betriebes nicht geändert werden können.
Falls Sie vergessen haben,	Nutzen Sie die Parameter Gruppe U (โ๊ค.น) und die Historie -
welche Parameter Sie	Funktion (AUH) zum Auslesen der geänderten Parameter.
gesetzt oder zurückgesetzt	
haben.	
Falls Sie alle Parameter	Sie können alle Parameter auf die Grundeinstellung zurücksetzen,
zurück in die Grund -	indem Sie den Parameter ŁYP auf 3 (Werkseinstellung) und
einstellung setzen wollen.	anschließend ŁℲℙ auf 1 (50 Hz - Europa - Einstellung) setzen.

11.5 Wenn der Motor sich nicht dreht, obwohl keine Fehlermeldung angezeigt wird.

Der Motor dreht sich nicht Ja Leuchtet die Anzeige Nein Prüfen Sie die Eingangsspannung Hat die Eingangsspannung den richtigen Wert? Nein Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wird die Meldung ÜFF angezeigt Nein Nein Wird die Meldung ÜFF angezeigt Nein Nein Wird die Meldung ÜFF angezeigt Nein Nein Die Reglerfreigabe ist nicht geschlossen.⇒Schließen Sie die Reglerfreigabe. (Klemme ST) Prüfen Sie die Einstellung im Parameter F t IŪ. Nein Blinken rŁr Y und eine andere Fehlermeldung angezeigt Nein Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die rŁr Y - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP , Not - Halt oder einer Netzspannungsunterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der RUN / STOP - Taste Nein Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist ([∏ad =1, F∏ad =1] Oder 3) betätigen Sie die RUN - Taste.
Leuchtet die Anzeige Nein → Prüfen Sie die Eingangsspannung Hat die Eingangsspannung Ja Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wird die Meldung ÜFF angezeigt Nein Nein Die Reglerfreigabe ist nicht geschlossen.⇒Schließen Sie die Reglerfreigabe. (Klemme ST) Prüfen Sie die Einstellung im Parameter F I IŪ. Nein Beheben Sie die Fehlerursache und reseten den Frequenz - Umrichter Ja Nein Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die rŁr⅓ - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP , Not - Halt oder einer Netzspannungs- unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Nein Schließen Sie den Frequenzumrichter an die richtige Spannung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Der Reglerfreigabe ist nicht geschlossen.⇒Schließen Sie die Reglerfreigabe. (Klemme ST) Prüfen Sie die Fehlerursache und reseten den Frequenz - Umrichter Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die rŁr⅓ - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP , Not - Halt oder einer Netzspannungs- unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (Ľ∏ad =1, F∏ad =1
Leuchtet die Anzeige
Frequenzumrichter an die richtige Spannung Hat die Eingangsspannung den richtigen Wert? Ja Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wird die Meldung ☐FF angezeigt Ja Nein Wird eine andere Fehlermeldung angezeigt Ja Beheben Sie die Fehlerursache und reseten den Frequenz - Umrichter Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die rery - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungs- unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Venn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (፫Ոpd = 1, FՈpd = 1) Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Frequenzumrichter an die richtige Spannung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Beheben Sie die Fehlerursache und reseten den Frequenz - Umrichter Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die rery - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungs- unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird.
Hat die Eingangsspannung den richtige Spannung den richtigen Wert? Ja Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wird die Meldung □FF angezeigt Die Reglerfreigabe ist nicht geschlossen.⇒Schließen Sie die Reglerfreigabe. (Klemme ST) Prüfen Sie die Einstellung im Parameter F t □. Nein Blinken r₺r ሧ und eine andere Fehlermeldung angezeigt Nein Blinken r₺r ሧ und eine andere Fehlermeldung abwechselnd Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die r₺r ሤ - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungs-unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Hat die Eingangsspannung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung
Ja Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung
Ja Ja Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung
Wenden Sie sich bitte an Ihre Toshiba - Vertriebsniederlassung
Wird die Meldung ☐FF angezeigt Die Reglerfreigabe ist nicht geschlossen.⇒Schließen Sie die Reglerfreigabe. (Klemme ST) Prüfen Sie die Einstellung im Parameter F I ☐. Nein Wird eine andere Fehlermeldung angezeigt Nein Blinken ¬Ł¬Ч und eine andere Fehlermeldung abwechselnd Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬Ч - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungsunterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (□□□□ =1, F□□□□ =1
Wird die Meldung □FF angezeigt Die Reglerfreigabe ist nicht geschlossen.⇒Schließen Sie die Reglerfreigabe. (Klemme ST) Prüfen Sie die Einstellung im Parameter F I □. Nein Beheben Sie die Fehlerursache und reseten den Frequenz - Umrichter Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬Ч - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP , Not - Halt oder einer Netzspannungs- unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (□□ d = 1, F□ d = 1
Reglerfreigabe. (Klemme ST) Prüfen Sie die Einstellung im Parameter F 1 1□. Nein Wird eine andere Fehlermeldung angezeigt Nein Blinken ¬Ł¬Ч und eine andere Fehlermeldung abwechselnd Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬Ч - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungs- unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Reglerfreigabe. (Klemme ST) Prüfen Sie die Einstellung im Parameter F 1 1□. Beheben Sie die Fehlerursache und reseten den Frequenz - Umrichter Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬Ч - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungs- unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (□□nd =1, F□nd =1)
Reglerfreigabe. (Klemme ST) Prüfen Sie die Einstellung im Parameter F 1 1□. Nein Wird eine andere Fehlermeldung angezeigt Nein Blinken ¬Ł¬Ч und eine andere Fehlermeldung abwechselnd Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬Ч - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungs- unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Prüfen Sie die Einstellung im Parameter F 1 1 □. Nein Wird eine andere Fehlermeldung angezeigt Nein Blinken ¬Ł¬Կ und eine andere Fehlermeldung abwechselnd Nein Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬Կ - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungsunterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (□□□□□□−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Wird eine andere Fehlermeldung angezeigt → Nein Blinken ¬Ł¬Կ und eine andere Fehlermeldung abwechselnd → Nein Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬Ч - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP , Not - Halt oder einer Netzspannungs- unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist ([Пad =1, FПad =1]
The property of the propert
The in
Nein Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬Կ - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungs-unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist ([[] ad = 1, F] ad = 1
Blinken ¬Ł¬Կ und eine andere Fehlermeldung abwechselnd Nein Der Frequenzumrichter versucht nach einem Abbruch den Motor wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬Ч - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungs-unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
wieder neu zu starten. Wenn die ¬Ł¬⅓ - Funktion aktiv ist, kann es sein, das nach einem STOP, Not - Halt oder einer Netzspannungs-unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Nein Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (☐☐ d =1, ☐☐ d =1)
abwechselnd
unterbrechung der Ablauf dieser Funktion unterbrochen wird. Vein Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist (□□□□□ =1, □□□□□ =1)
↓ Nein Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist ([∏od =1, F∏od =1]
Leuchtet die LED der Ja Wenn die Bedienfeld - Steuerung aktiviert ist ([[] ad =1, F] ad =1
reconcest the control of the control
↓Nein
Leuchtet die LED der Ja Ist das Bedienfeld richtig eingestelltWechseln Sie die Einstellung
RUN / STOP - Taste Parameter [∏Ūd Prüfen Sie hitte alle Finstellungen, der Fingangsklemmen am
Nicht
Ist ein anderer Befehlsmodus eingestelltPrüfen Sie ob die
Befehlsvorgabe korrekt arbeitet.
√Nein
☐ Anzeige Ja Prüfen Sie ob die Frequenzvorgabe nicht auf 0 eingestellt ist.
Prüfen Sie die Frequenzeinstellungen unter Parameter F⊓□d, F2□□,
→ und F201
Prüfen Sie ob die Start - Frequenz nicht höher eingestellt ist als die
Betriebsfrequenz.
Prüfen Sie ob die Sollwerteinstellung (Voreingestellte oder Fest -
Frequenz) nicht auf 0 gesetzt ist. Prüfen Sie die Frequenz - Sollwert - Vorgabe wie unter Kapitel
9.5.1 und 9.5.2 beschrieben.
Prüfen Sie ob der Motor nicht überlastet oder blockiert ist.
→ Reduzieren Sie die Last.
√Nein

Bestimmen Sie mit welchen Anzeigemodus und Befehlsmodus Sie arbeiten wollen, und stellen Sie wie unter Kapitel 7 und Kapitel 9 beschrieben den Frequenzumrichter ein.

Technische Änderungen vorbehalten

Informationen:

Tel.: +49 (0)2241 / 4807-0

Internet: www.esco-antriebstechnik.de

